SHARP

AQUOS


取扱説明書

液晶カラーテレビ

形名

LC-20E90





お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- で使用前に「安全上ので注意」(8ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが 一致しているか、お確かめください。

付属品

リモコン×1



リモコン用乾電池* (単4形乾電池)×2




※ アルカリ乾電池を ご使用ください。

乾電池を入れて 使います。

⇒20ページ

B-CASカード×1



(2011年7月現在)

- B-CAS カードは本体を覆っているシートに 貼り付けられている B-CAS パンフレットの 袋の中の台紙についています。
- 開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

デジタル放送を見るときに 使います。⇒**116**ページ

取扱説明書*(本書) ×1 かんたん!! ガイド* ×1 保証書 ×1

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

スタンド×1



スタンド金具 ×1



スタンドカバー×1



スタンド取付ネジ M5(長さ 14mm) ×3

スタンド金具取付ネジ M5(長さ 14mm) ×3

スタンドカバー取付ネジ M4(長さ6mm)×1

9

※ ネジの M○はネジ部の径が○mm であることを表します。

本機に取り付けます。 **⇒113**ページ

もくじ

- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- ・ 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(⇒ 169 ページ)

設置 デジタル放送 B-CASカード アンテナ接続 初期設定 アンテナ設定 受信設定

テレビを見るための準備をする (テレビの設置・接続・受信設定) ⇒ **110** ページ

はじめに

付属品	付属品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
	もくじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	з
	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お手入れ	キャビネットのお手入れのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
各部のなまえ	本体各部やリモコンボタンのなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	本体各部 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	リモコンのボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
乾電池の入れかた	リモコンに乾電池を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	リモコンで操作できる範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	録画予約設定時や録画中は本体の電源スイッチで	0.4
	電源オフにしないでください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ホームメニュー操作	ホームメニューの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューの基本的な操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ホームメニューの一覧	ホームメニューの項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24

テレビを見る

選局	番組を選ぶ(基本的な選びかた)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 28
	数字ボタンや選局ボタンで番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	ホームメニューから番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	おすすめアイコンを表示する	
	3桁入力で選ぶ(デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
CATV	ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
天気予報·株価	データ放送で天気予報や株価などの情報を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
連動データ放送	連動データ放送を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	独立データ放送の番組から選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時刻表示	時刻を表示する/時刻表示のタイプを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	放送の種類やチャンネルの確認のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送の番組の詳細を知りたいときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源入/切	電源スイッチの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
クイック起動	電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	数字ボタンで選局できるチャンネルを確認·変更する (デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	選局ボタンの選局順を変更する(地上デジタル放送のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	災害発生時に文字情報を表示する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
静止	画面を静止させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		39
選局効果	チャンネルの切り換え時に動きの効果をつける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映像を消して音声だけを聞く(映像オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
番組表	番組表の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表で番組を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	番組内容の紹介(番組情報)を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
番組検索	日時で番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ジャンルから番組を探す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
見つかる検索	ジャンルとキーワードを組み合わせて番組を探す(見つかる検索)・・・・・・・・	44
	検索条件を指定して番組を探す(特徴検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	キーワードで番組を探す(キーワード検索)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	地上デジタル放送の番組表をスムーズに表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	番組表のジャンルアイコンの色を変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	番組表の並べかたや表示範囲を変える(表示方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
	音声・映像・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送で映像・音声・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
映像切換	複数の映像を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音声切換	複数の音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
字幕切換	字幕を表示する/複数の字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
音声切換	地上アナログ放送で二重音声放送(二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ)の	F0
	音声を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
お知らせタイマー	お知らせタイマーとして使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 53
タイマー	おはようタイマー・おやすみタイマーで電源を入/切する・・・・・・	
時刻合わせ	時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	時間を指定して電源を切る(おやすみタイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	目覚ましとして使うなどタイマーで電源を入れる(おはようタイマー)・・・・・	
	画面のサイズや映像、音声を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 58

画面のサイズ/左右の黒帯	映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
	画面の位置がずれているときは(画面位置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
	映像を最適な大きさに自動で切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の大きさが頻繁に切り換わるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
ゲーム	映画やゲームなどに適した映像・音声にする	
	(AVポジション) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62
	HDMI接続をしたときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AVポジションを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	画面の明るさや色を変える(映像調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
	画面のチラつきやざらつきを抑えてすっきりさせる	66
音声調整	音質を調整する(音声調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	音声調整のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
	音量を自動で調整する(オートボリューム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	会話を聞き取りやすくする(声の聞きやすさ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
	ヘッドホンで聞くときの音の出かたを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
	ホームメニューや番組表の設定を変える ・・・・・・・・・・・・・・	
	ホームメニューや番組表などの文字の大きさを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
	番組表やホームメニューなどの配色を変える(表示色)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	視聴できる番組や操作を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
暗証番号	暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
	リモコンまたは本体の操作をロックする(チャイルドロック)・・・・・・・	73
地デジ限定設定		
	BS/CS/地上アナログ放送が選択されないように 設定したいときは(地デジ限定設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	地上アナログ放送だけを選択できないように設定したいときは・・・・	74
省エネ	省エネの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	部屋の照明を消したときに本機の電源も切る(照明オフ連動)・・・・・・・	
	指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	オフタイマーの残り時間を確認するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
	放送終了後に電源を切る(無信号オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
文字入力	文字を入力する(ソフトウェアキーボード)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 78
	入力できる文字の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
録画予約/視聴予約	デジタル放送を録画・録画予約する場合は/	
	見たい番組を視聴予約する場合は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	デジタル放送の視聴予約と録画予約について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	著作権について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	見たい番組を予約する(視聴予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	予約設定時のメッセージについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	予約の確認・取り消し・変更をするには・・・・・・・・・・・・・	
	デジタル放送の予約の確認・取り消し・変更をするには ・・・・・・・・・・・・	
	繰り返し予約をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85

	ファミリンク機能を使って録画・再生・視耶	恵する
ファミリンク	ファミリンクで使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	ファミリンク機能を使うための準備について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
	ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画先として使う機器を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ファミリンク録画予約の録画先として使うレコーダーを選ぶ・・・・・	88
	本機のリモコンでAQUOSレコーダーの選局などの操作を できるようにする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	00
	本機からAQUOSレコーダーの電源を入/切するには · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	一般のHDMI機器が誤作動するときは ······	
	ファミリンクパネルの操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	AQUOSレコーダーのスタートメニューを表示する ·····	
見ている番組の録画	見ている番組をすぐに録画する(ワンタッチ録画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	再生・録画するメディア(HDD/DVDなど)を切り換える・・・・・・・・・	93
	見ている番組をAQUOSレコーダーに録画する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	本機の番組表でAQUOSレコーダーに録画予約する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AQUOSレコーダー録画予約	AQUOSレコーダーの番組表を呼び出して録画予約する ······	
再生	AQUOSレコーダーを再生する ····································	
	視聴するHDMI対応のレコーダー(録画機器)を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	最後に録画した番組を再生する(ワンタッチプレー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
携帯電話	AQUOSレコーダーの録画リストから再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
沙市电印	場が电晶でAQUUSIC 2ないて楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	ビデオやDVDなどを見る/ ゲーム・パソコンなどの映像を映す	
ビデオ・DVD	VHSビデオなど外部機器の映像を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ビデオデッキやDVDプレーヤーの画面に切り換える(入力切換)・・・・・	
	入力2の映像が表示されないときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	入力切換の表示をお好みのなまえに変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	使用していない入力をスキップするには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ゲーム機	ゲーム機をつないで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
	ゲームの画面に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
パソコン	パソコンとつないで使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	パソコンのモニターとして使う · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	入力1に接続したパソコンの画面を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105
		100
	双方向通信	
双方向通信	双方向通信を楽しむために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
7771 JAZIH	LANに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
	本機のLAN設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	IPアドレスなどの入力のしかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108
	プロキシ設定機能を利用する(プロキシサーバー設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	双方向サービスの利用を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109

安全上のご注意

本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

- この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。
- 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示して います。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



••••• 気をつける必要がある ことを表しています。



・・・・・・ してはいけない ことを表しています。



・・・・・・・・・ しなければならない ことを表しています。

八警告

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリ や金属物が付着しているときは、プラ グを抜いて乾いた布で取り除く






そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。

交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない






火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本 機の下敷きにしたりしない





・ 火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、無理に曲 げたり、加熱したりしない





• 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線) 交換をご依頼ください。そのまま使用すると、 コードが破損して、火災・感電の原因となり ます。

本機の裏ぶたを外したり、改造したり しない





内部には電圧の高い部分があるため、さわる と感電の原因となります。内部の点検、修理 は販売店にご依頼ください。

⚠警告

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない





• 通風孔(裏ぶたのすき間)などからもの(可燃性・導電性のものを含む)を入れると、火災・ 感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置かない





水ぬれ禁止

水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の原因となります。

テレビに水が入るような使いかたをし たり、ぬらしたりしない





火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、 海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャ ワー室での 使用禁止



・ 火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損した ときは、電源プラグを抜く



• そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生した ら、電源プラグを抜く





- 異常状態のまま使用すると火災・感電の原因 となります。修理を販売店に依頼してくださ い。
- お客様自身による修理は絶対におやめくださ

内部に水や異物が入ったときは、電源 プラグを抜く







• そのまま使用すると火災・感電の原因となり ます。販売店にご連絡ください。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラ グに触れない



・感電の原因となります。

電源プラグはゆるみのあるコンセント に接続しない



発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店に交換の依頼をしてくだ さい。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししな い



• 感電の原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む



・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと 発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の 原因となることがあります。また、電源プラ グの刃に触れると感電することがあります。


電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張らない





電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない



• 火災・感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない





電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯 気が当たるところに置かない



• 調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・ 感電の原因となることがあります。

風通しの悪いところに入れない・密閉 した箱に入れない・じゅうたんや布団 の上に置かない・布などをかけない







• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない







倒れたり、落下してけがの原因となることが あります。特にお子様やペットにはご注意く ださい。

液晶画面に衝撃を与えない(物を当て たり、先の尖ったもので突いたりしな い)





液晶画面のパネルが割れることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこま めに取り除く

内部の掃除は販売店に依頼する





• 内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、 火災や故障の原因となることがあります。内部 の掃除費用については、販売店にご相談ください。

お手入れのときや長期間使用しないと きは、電源プラグを抜く





・感電や火災の原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線 などをすべて外す





• 接続線を外さないで移動させると、電源コード が傷つき火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要です ので販売店にご相談ください





- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナ が倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS · 110 度 CS デジタル放送受信アンテナ は強風の影響を受けやすいので堅固に取り付 けてください。

お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不 具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場 合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

健康のために、次のことをお守りください



- ・ 連続して使用する場合は、1時 間ごとに 10分~ 15分の休憩 を取り、目を休ませてください。
- ・ 新聞が楽に読める程度の明る さの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所で は使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、 痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止し てください。使用を中止しても疲労感、痛みな どが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を 繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす 方がおられます。このような経験のある方は、 本製品を使用される前に必ず医師と相談して ください。また本製品を使用しているときに このような症状が起きたときは、すぐに使用 を中止して医師の診察を受けてください。

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

雷池は幼児の手の届く所に置かない





・ 電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、 胃などに止まったりして大変危険です。飲み 込んだおそれがあるときは、ただちに医師と 相談してください。

電池のアルカリ液がもれたときは素手 でさわらない





- ・ 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明 のおそれがありますので、こすらずにすぐに きれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治 療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな 水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷 害の症状があるときは、医師と相談してくだ さい。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない。乾電池 は充電しない





- 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない でください。発熱事故の原因となることがあ ります。

雷池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注 意し、機器の表示どおり正しく入れる






• 間違えると電池の破裂・アルカリ液もれによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電 池と古い電池または種類の違う電池を 混ぜて使わない






• 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。

電池を使い切ったときや、長時間使わ ないときは、電池を取り出す





• 電池を入れたままにしておくと、過放電によ りアルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周 囲を汚損する原因となることがあります。

保存のしかた

⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼 しい場所及び湿気の少ない風通しのよい場所 に保存してください。

廃棄のしかた

⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄しま す。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が 違います。地域の条例に従ってください。

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた キャビネット

使用上のご注意



- 汚れは柔らかい布 (綿、ネル等) で軽く拭き とってください。化学雑巾(シートタイプの ウエット・ドライのものも含め)を使うと、 本体キャビネットの成分が変質したり、ひび 割れなどの原因となる場合があります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に ひたした柔らかい布(綿、ネル等)をよく絞っ て拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてく ださい。
- キャビネットにはプラスチックが多く使われ ています。ベンジン、シンナーなどで拭いた りすると変質したり、塗料がはげることがあ ります。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでくだ さい。また、ゴムやビニール製品などを長時 間接触させたままにしないでください。プラ スチックの中に含まれる可塑剤の作用により 変質したり、塗料がはげるなどの原因となり ます。

液晶ディスプレイパネルのお手入れの しかた

AQUOSクリーニングクロス

推奨品

24×24cm: CA300WH1* 40×30cm: CA300WH2*



- ※ 販売店またはシャープホームページ内のシャー プいい暮らしストア (ネット販売) でお求めく
- お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを 「切」にし、コンセントから電源プラグを抜 いてください。
- ディスプレイパネルの表面は、柔らかい布 (綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。 ディ スプレイパネルの保護のため、ホコリのつい た布や洗剤、化学雑巾(シートタイプのウエッ ト・ドライのものも含め) などを使わないで ください。パネルの表面がはく離することが あります。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、 パネルの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布(綿、ネル等) を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、ディスプレイパネ ルの表面に傷が付きます。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた 場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブ ラシ)をお使いください。

静止画を長時間表示しないでください

残像の原因となることがあります。

守っていただきたいこと


取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのよう な先の尖ったもので押さないでください。また、落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷がつく原因となります。
- ・ 振動の激しいところや不安定なところに置か ないでください。また、絶対に落としたりし ないでください。故障の原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないで ください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。

B-CAS カードは必要なときだけ抜き 差しする



- ・ 必要以外に抜き差しすると故障の原因となる ことがあります。
- B-CAS カードの中には IC チップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないでください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏 差し込み」にならないよう、上図のとおりに 挿入してください。

使用が制限されている場所

航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。

国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合 がありますので、ときどき電源を入れて作動 させてください。



電源プラ: を抜く 長期間で使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

アンテナについて





・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを 防ぐためにも有効です。

- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ずBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に 点検、交換することを心がけてください。美 しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多 いところや潮風にさらされるところでは、ア ンテナが傷みやすくなります。映りが悪く なったときは、販売店にご相談ください。

電磁波妨害に注意してください



本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

守っていただきたいこと

使用温度について



.

・周囲温度は0℃~40℃の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。


結露(つゆつき)について



- ・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。
 - ・本機を冷え切った状態のまま 室内に持ち運んだり、急に室 温を上げたりすると、動作部 に露が生じ(結露)、本機の性 能を十分に発揮できなくなる ばかりでなく、故障の原因と なることがあります。このよ うな場合は、よく乾燥するま で放置するか、徐々に室温を

上げてからご使用ください。

急激な温度差がある部屋(場所)での で使用は避けてください



・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用 は、画面の表示品位が低下する場合がありま す。

低温になる部屋(場所)でのご使用の 場合

- ・ ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因 となります。(使用温度:0℃~40℃)

雨天・降雪中でのご使用の場合




・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

直射日光・熱気は避けてください



- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが 変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置か ないでください。キャビネットや部品に悪い 影響を与えます。


設置について





- 発熱する機器の上には本機を置かないでくだ さい。
- ・本機の上には物を置かないでください。

本体各部やリモコンボタンのなまえ


本体各部







リモコンのボタン



ボタン	ボタン名	ページ
電源	電源	21
画面表示	画面表示	32 ~ 33
	• リモコン番号変更画面を表示	171
オフタイマー	オフタイマー	76
おはよう タイマー	おはようタイマー	56
3桁入力 〇 (CATV)	3桁入力(CATV)	30
AVポジション	AV ポジション	63
静止	静止	38

7 8 9 10/0 (11) (12) 加速切換 (MED (BS) (CS) (MEA) 放送切換 放送切換 28 (地上デジタル/ BS デジタル/

・ 文字や数字の入力、本機の設 定操作にも使います。

• チャンネルの選局

1 2 3 チャンネル (数字)


4 • 5 6


110度CSデジタル/地上アナログ) 初めて CS チャンネルを操作する 135 ときの操作

28

データ連動 d	データ連動	31
消音	消音	28
音量	古 量	28
+		
選局	選局	28
	・ 地上デジタル放送の、選局の順番 の変更	37
\checkmark	CATV チャンネルのスキップ解除の操作(工場出荷時設定からの変更)	147
ファミリンク	ファミリンク	90.98

• リモコンを使うと他の機器が 動作してしまうとき **⇒ 170** ページ






リモコンの電池の入れかたと 操作範囲について ⇒ **20** ページ

リモコンに乾雷池を入れる

■ リモコン裏側の 電池カバーを開ける



付属の単4形乾電池 (アルカリ)を入れる



3 電池カバーを元どおりに 閉める




乾電池を交換するときは

・ 乾電池は単4形のアルカリ乾電池をご使用く ださい。

リモコンで操作できる範囲

・リモコン送信の範囲と距離、本体のリモコン受信の範囲と距離を合わせて確実に1個のリモコンボタンを押してください。



※ 壁に掛けて設置するなどスタンドを使用しない 場合、下方向の角度は約30°になります。

リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水にぬらしたり湿度の高いところに置かないでください。
- リモコン番号(⇒170ページ)を設定する機能があるため、リモコンが付属している本機以外のAQUOSでは正しく操作できない場合があります。
- リモコンを操作しても時々反応しなくなった ときなどは、乾電池の寿命が考えられます。 早めに新しい乾電池と交換してください。

電源の入れかた


電源を入れる

• すべての接続を終えてから、電源を入れ てください。

接続などの基本的な準備の流れ (⇒110ページ)

本体の側面操作部にある 電源スイッチを押し、 雷源を入れる

POWER(電源)ランプが緑色に 点灯します。



POWER(電源)ランプ

・緑色点灯:動作状態

· 赤色点灯: 待機状態

・消灯:電源オフ状態

電源を入/切する





リモコンの電源ボタンで

◇おしらせ◇

• 本機の電源を切る際、電源が切れるまでにしば らく時間がかかることがあります。(本機内部 の情報をメモリーに記憶するための時間です。)

消費電力について

・ 本体の電源スイッチで電源を切っても、 電源コードを接続している場合は微少な 電力が消費されています。

クイック起動機能について(⇒35ページ)

リモコンで電源を入れたとき、起動時間 を短縮してすぐに操作できる状態にする 機能です。(この機能を使用すると待機時 の消費電力が増えますので、あらかじめ 同意の上でご使用ください。)

録画予約設定時や録画中は 本体の電源スイッチで電源オフに しないでください

「電源スイッチ設定 | (⇒ 34 ページ)を 「モード2」に変えた場合は、録画予約の 待機中や録画実行中に本体の電源スイッ チを押して「電源オフ」にしないでくだ さい。


本体の電源をオフにすると…

- 予約が実行されません。
- ・録画が正常に実行されません。

ホームメニューの使いかた

- 本機の設定や操作を行うとき、その入り口となる画面のことを「ホームメニュー」と呼びます。
- ここでは、ホームメニューの見かたや使いかたについて説明します。





・項目によって、表示や操作のしかたは異なります。

それぞれのページをご覧ください。



ホームメニューの 基本的な操作のしかた

ホームメニューを表示する

★ホーム を押す

ホームメニュー項目を選ぶ



設定

で選び



を押す

番組表(予約) **----** リンク予約^{*} リンク操作


チャンネル

- ※ レコーダーがファミリンク接続され ていないときは表示されません。
- ホームメニュー項目を選び直した いときは、戻るボタンを押します。
- リモコンの^{ッール}を押して、直接「ツー ル」を表示することもできます。

で選ぶ


機能選択メニューがある 場合は、項目を選ぶ







機能別選択・設定項目を選ぶ ・ 表示される項目は、状況によって



決定

を押す

▼「視聴準備」の機能別項目例

ジをご覧ください。

異なります。





決定 を押す

ガイド表示に従って、操作を 進める

- 選んだ項目により、さらに項目を 選ぶ操作が続くこともあります。
- ・項目により、操作のしかたが異な ります。ガイド表示をご覧ください。

▼ガイド表示の例



▼設定画面の例



ホームメニューの項目一覧 **⇒ 24** ~ **27** ページ


ホームメニューの 項目一覧


表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。

三 設定

✔ 視聴準備







▶ リモコン番号 1

▶ リモコン番号 2

する、しない

する、しない

 Language(言語)
 日本語、English(⇒187ページ)

 個人情報初期化
 する. しない(⇒169ページ)

▶色温度

Rゲイン(低)

Gゲイン(低)

Bゲイン(低)

Rゲイン(高)

Bゲイン(高)

リヤット

最大値設定:-16~0~+16/最小値設定:-16~0~+16

高、高一中、中、中一低、低

-30 ~ 0 ~ +30

-30 ~ 0 ~ +30

 $-30 \sim 0 \sim +30$

-30 ~ 0 ~ +30

-30 ~ 0 ~ +30

Gゲイン(高) -30~0~+30

AV ポジション(画質切換) 標準、映画、ゲーム、PC、AV メモリー、フォト、ダイナミック、ダイナミック(固定) 明るさセンサー(OPC) 切、入、入:表示あり 明るさ -16~0~+16 0~+40 映像 -30 ~ 0 ~ +30 黒レベル -30 ~ 0 ~ +30 30~0~+30 -30 ~ 0 ~ +30 色の濃さ -30 ~ 0 ~ +30 G 色あい -30 ~ 0 ~ +30 c -30 ~ 0 ~ +30 -10 ~ 0 ~ +10 画質 В -30 ~ 0 ~ +30 カラーマネージメント-色相 プロ設定 -30 ~ 0 ~ +30 カラーマネージメント-彩度 リセット カラーマネージメント-明度 色温度

アクティブコントラスト

明るさセンサー(OPC)設定

ガンマ設定

フィルムモード

デジタル NR

モノクロ

する、しない

する、しない

する、しない

-2~0~+2

しない、強、中、弱

リセット する、しない

■ 音声調整 (⇒ 67 ~ 69 ページ)

□ 映像調整 (⇒ 63 ~ 66 ページ)

オートボリューム	強、中、弱、切
高音	-15~0~+15
低音	-15~0~+15
バランス	左~中央~右
サラウンド	自動、入、切
リセット	する、しない
声の聞きやすさ	標準、マイルド、くっきり、しない

🎾 安心・省エネ

照明オフ連動		照明オフ連動	解除、設定
(⇒75ページ)	-		0分、15分、30分、60分
		表示設定	アイコン+文字、文字のみ

映像オフ	する、しない(⇒ 39 ページ)
無信号オフ	する、しない(⇒ 77 ページ)
無操作オフ	30分、3時間、しない(⇒ 77 ページ)
ゲーム時間表示設定	する、しない(⇒ 103 ページ)
地デジ限定設定	有効、無効(⇒ 74 ページ)
チャイルドロック	しない、リモコン操作ロック、
	本体操作ロック(⇒ 73 ページ)

機能切換




▶ お知らせ

受信機レポート	(⇒165ページ)
放送局メッセージ	(⇒165・167ページ)
ボード(CS デジタル)	CS1、CS2(⇒ 115・165 ページ)
B-CAS カード	実行(⇒165ページ)
システム動作テスト	テスト実行(⇒164ページ)
ソフトウェアの更新	(⇒168ページ)

🕵 ツール

お知らせタイマー	00分01秒~99分59秒(⇒53ページ)		
時計表示	(⇒32 ページ)		
タイマー機能		おはようタイマー	⇒26 ページの一覧
AV ポジション(画質切換)	⇒25 ページの一覧	おやすみタイマー	⇒26 ページの一覧
画面表示設定	⇒26 ページ 「画面表示設定」の一覧	オフタイマー	⇒26 ページの一覧
ファミリンク操作	(⇒93 ページ)		
お知らせ(受信機レポート)	(⇒165ページ)		
画面サイズ	(⇒58 · 59 · 104 · 105 ページ)		

🎥 リンク操作



🚾 リンク予約

レコーダーの番組表を表示 (⇒95 ページ)

🎹 番組表(予約)

地上デジタル		番組表	(⇒41 ページ)
BSデジタル		日時検索	(⇒42 ページ)
CSデジタル		見つかる検索	(⇒44 ページ)
		ジャンル検索	(⇒43 ページ)
		番組詳細検索	(⇒46 ~ 47 ページ)
		予約リスト	(⇒84 ページ)

工場出荷時のデジタルチャンネル一覧(2011年7月現在)

	地上デジタル放送		BS デジタル放送				110 度 CS デジタル放送
	テレビ	3 桁の チャンネル	テレビ	3 桁の チャンネル	データ	3 桁の	テレビ
	チャンネル名	番号	チャンネル名	番号	チャンネル名	チャンネル 番号	3 桁のチャンネル番号
1	NHK 総合・東京	011	NHK BS1	101	_	_	100
2	NHK Eテレ東京	021	_	_	ウェザーニュース	910	001*
3	_	-	NHK BS プレミアム	103	_	_	_
4	日本テレビ	041	BS 日テレ	141	_	-	_
5	テレビ朝日	051	BS 朝日 1	151	_	_	_
6	TBS	061	BS-TBS	161	_	_	_
7	テレビ東京	071	BS ジャパン	171	_	_	_
8	フジテレビジョン	081	BS フジ・181	181	_	-	_
9	東京 MX テレビ	091	WOWOW	191	_	_	_
10	_	-	スターチャンネル	200	_	_	_
11		_	BS 11	211	_	_	_
12	放送大学	121	TwellV	222	_	_	_

※ 2011年7月現在は、放送されていません。

チャンネル一覧は変更されることがあります。

番組を選ぶ(基本的な選びかた)

数字ボタンや選局ボタン で番組を選ぶ

リモコンの基本的なボタンを使って選局 してみましょう。

◇おしらせ◇

• デジタル放送は B-CAS カードを挿入しない と視聴できません。



ビーキャス B-CASカード **⇒116**ページ

地上デジタル放送だけを視聴している場合に便 利な「地デジ限定設定」について

(⇒ 74 ページ)

電源を入れてから、 操作を始めます。

本機の POWER (電源) ランプが赤色点灯のと きに押すと、電源が入り ます。

電源 画面表

2 3

入力切換

○ 5 6 7 **8** 9

(10/0) (11) (12)

放送切換 (地上D) (BS) (CS) 地上A) 選局 ファミリンク 音量 データ連動 **d**

ホーム 番組情報 フタを開けたところ 決定 戻る 終了

消音

テレビ/データ **|**

見たい放送の種類を選ぶ

放送切換

地上A)

(BS) (CS)

地上デジタル放送 BS デジタル放送

110 度 CS デジタル放送*1

地上アナログ放送 地上A)

地上D

(BS)

(CS)

 \mathcal{O}

いずれか

を押す

1

7

(12)

または

選局

を押す

(一部の地域を除き2011年7月24日までの放送)

※ 1 110 度 CS デジタル放送を初め て選局するときは、⇒ **135** ペー ジをご覧ください。

デジタル放送の場合

「^{ド/トーッ}を押してメディアを選べます。

▶ テレビ **→** ラジオ^{※2} **→** データ

※2 2011年7月現在、BSデジタ ルのラジオ放送は行われておりま せん。ラジオ放送が再開された場 合は、上記の順に切り換わります。

チャンネルを選ぶ

・ 数字ボタン (チャンネルボタン) または選局ボタンを押します。

4 (5) (6)

① ② ③ ・ 登録されているチャ ンネルの一覧を見る。

7 8 9 (10/0) (11) (12)

(⇒36ページ)

選局



・地上デジタル放送は、 選局順が設定できます。 (⇒37ページ)

チャンネルの切り換え 時に動きの効果をつ けることができます。 (⇒39ページ)

音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタンで調整し
- ・入力ごとに別々の音量に設定でき ます。

音量

「+ 」で音が大きく、 「一」で音が小さくな ります。



画面下部に 音量レベル が表示され ます。

消音

一時的に音を消せます。



ゃ 消音 \bigcirc を押す

ホームメニューから 番組を選ぶ

ホームメニューの番組一覧を表示して、 番組名を確認しながら選局してみましょ う。

ホームメニューを表示して、 「チャンネル」を選ぶ



を押す



で選ぶ

見たい放送の種類を選ぶ 地上D BS cs

地上デジタル放送 BS デジタル放送 110 度 CS デジタル放送 地上アナログ放送・ (一部の地域を除き2011年7月24日までの放送)

アナログ



を押す

見たい番組を選ぶ



- 手順3で、1 ~ (12) のボタンを押し ても選べます。
- 手順3で決定せずに を押すと、番組 情報が表示されます。アナログ放送では、 放送局番号とチャンネル番号のみ表示さ れます。

おすすめアイコンを表示する

- ホームメニューから「チャンネル」で見 たい番組を探すとき、あなたがよく見て いるジャンルの番組の番組情報画面にお すすめアイコンを表示します。
- 番組情報画面は、番組を何ずで選び、 を 押すと表示されます。

おすすめアイコン



ホームメニューから「設定」 - 「合(機) 能切換) | - 「番組表設定 | - 「ジャンル おすすめ設定 | - 「する | を選びます。

おすすめアイコンが 1 つも付いていない状態に 戻すときは

ホームメニューから「設定」 - 「骨(機) 能切換) | - 「番組表設定 | - 「視聴履歴 リセット | - 「する | を選びます。

3 桁入力で選ぶ (デジタル放送のみ)

3桁チャンネル番号(デジタルチャンネル一覧⇒27ページ)を入力しても選局できます。

1

デジタル放送の種類を選ぶ







いずれか を押す

2 3桁入力


 \bigcirc

(CATV)

を押す

3桁入力欄を表示する

繰り返し押して放送の種類を切り 換えることもできます。



3

3桁チャンネル番号を入力 する

(例)BSデジタル放送の161チャンネル(BS-TBS)を入力する




10/0 で入力

- ・間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力を やり直します。
- •「O」を入力するときは **1000** を押 します。

地上デジタル放送の場合は

地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送局がある場合は、4桁目(枝番)の選択画面が表示されます。数字ボタン(チャンネルボタン)で枝番を入力します。



ケーブルテレビの チャンネルを選ぶ

- ケーブルテレビ(CATV)放送を視聴するには、CATV会社との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネルスキップ「する」に設定されています。 (解除のしかた⇒ 147 ページ)
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C 63チャンネルの範囲で選局できます。

1

地上アナログ放送を選ぶ

他上A
を押す

3桁入力ボタンを何度か押し、 CATVを選ぶ

3桁入力 (CATV) を押す

チャンネル番号を入力する

(例) C23 を選ぶとき





2、3の順に押します。

データ放送で天気予報や 株価などの情報を見る


・データ放送には、テレビ放送に連動した「連動データ放送」と、データ放送専門の「独立データ放送」があります。

データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。
- 例えば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・黄)で対応する項目を選んだりして操作します。

連動データ放送を表示する

独立データ放送の番組から選ぶ



データ連動 **d** を押す


連動データ放送を含む番組 の視聴中に、連動データ放送 の画面を表示する

(例)



テレビ放送に戻すときは、もう一 度データ連動ボタンを押します。

・電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた 直後は、データ連動ボタンを押しても連動デー 夕放送画面が表示されないことがあります。 この場合は、約20秒待ってからもう一度デー 夕連動ボタンを押してください。(表示される までの時間は、放送内容によって異なります。)



◀ BSデジタル放送を選ぶ ■

を押す

(BS)

データ放送に切り換える

放送の種類を

デルビ/データ を押す

> 天気予報や株価の チャンネルを選ぶ



を押す


時刻を表示する/ 時刻表示のタイプを変える

時刻表示のしかたを選ぶ

ホームメニューから「設定」 – 「★(視 聴準備) | - 「各種設定 | - 「時計設定 | - 「時刻表示」で設定します。

	_
項目	内容
する	• 画面表示ボタンを押すたびに、 現在時刻を表示/非表示にし ます。
する (30分ごと)	• 毎時 00 分と 30 分に現在時 刻を表示します。
(307)(22)	7,3 = 2,1,7 = 0.7 =
しない	• 表示しません。

ごとに、以下のように表示が変わります。



◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

• デジタル放送が受信できないなど、時刻が自 動設定されないときは、「時刻設定」を行っ てください。(**⇒54** ページ)

時刻表示のタイプを変える (時計タイプ)

- 時刻表示するときの、時計のタイプを変 えられます。
- ホームメニューから「設定」 「★(視 聴準備)」-「各種設定」-「時計設定」 - 「時計タイプ」で設定します。

項目	内容	
デジタル	画面にデジタルタイプの時計 が表示されます。	
アナログ	画面にアナログタイプの時計 が表示されます。	

時計タイプ「デジタル」の表示例

午後 9:00

時計タイプ「アナログ」の表示例




時計を画面に大きく表示したいときは (時計表示)

を選ぶと、時計が全画面に表示されます。

放送の種類やチャンネル の確認のしかた

放送の種類やチャンネルはテレビ画面の チャンネルサインで確認できます。

画面表示 を押す ▼テレビ画面のチャンネルサイン




他にも情報がある場合に表示されます。 映像の種類と画質について(⇒**178** ページ)

2

約3秒 以内に 画 を押す

チャンネルサインの表示を 切り換える

手順1から約3秒以内に画面表示 ボタンを押すと、チャンネルサインの表示が次のように切り換わります。



・上記は、「時刻表示」(⇒32ページ)を 「する」にしている場合です。

デジタル放送の番組の詳細を知りたいときは

デジタル放送の番組視聴中に、番組情報 が表示できます。



◀ 番組情報の画面を表示する

番組情報

を押す

番組情報の画面例

■番組内容 大好評の「知りたい!おなたの一曲」。今回は なんと3時間の鉱大版でお送りします。 全国の視聴者による電話リウェストで1位か 520位に無いた名曲の数々を、歌手の皆さん が歌の心を求めて旅します。素晴らしい景色 と温かな人情でいっぱいの「名曲リウエスト 201をどうぞお楽しみに! 歌ってしまううという、コージャスにしてユ ニークな企画です。あの歌を歌うのは誰?あ

- 番組情報の右側に◀▶マークがある場合は、 左右カーソルボタンで表示を切り換えられます。
- ・番組情報ボタンまたは終了ボタンを押すと、 番組情報が消えます。

・ホームメニューから「設定」-「☎(機能切換)」 - 「視聴操作」- 「番組情報」で番組情報の 画面を表示することもできます。

電源スイッチの 設定をする

- 本体の電源スイッチを切ったとき、電源オ フになるか待機状態になるかの設定ができ ます。
- 電源オフになると、予約や実行中の録画が 正常に実行されません。待機状態では、予 約や実行中の録画は実行されます。

項目	内容	
モード 1	・本体の電源スイッチを切ると、 予約や実行中の録画があるなし に関わらず待機状態になります。・リモコンの電源ボタンで電源を 切った場合も同様です。	
モード2	・本体の電源スイッチを切ると、 電源がオフになり、予約や実 行中の録画が正常に実行され ません。	

• お買い上げ時は、「モード 1 | に設定され ています。



ホームメニューを表示して、 「設定」-「≯(視聴準備)」-「各種設定」を選ぶ

⋒ホーム を押し





「電源スイッチ設定 |を選ぶ



決定 を押す

「モード1」または「モード21 を選ぶ



を押す

◇おしらせ◇

- リモコンの電源ボタンで電源を切ったときは、 電源スイッチ設定に関わらず待機状態になり、 予約や実行中の録画は継続されます。
- ・電源オフや待機状態などを確認したい場合、 POWER (電源) ランプ (⇒21ページ) を ご覧ください。

[しない]

電源を入れてから画面が 出るまでの時間を早くする

クイック起動設定とは

クイック起動設定とは、電源を入れてから画面が出るまでの時間を早くするための設定です。

項目	内容
しない	クイック起動しません。
する (常に有効)	電源待機状態から、「電源を 入れる」「番組表を表示させ る」「ホーム画面を表示させ る」などの操作がすぐに行え ます。「しない」のときより待機時 の消費電力が増えます。
する (2 時間のみ 有効)	電源切後 2 時間のみクイック起動を有効にします。

◆ 重 要 ◆

- 電源プラグを抜くときは、クイック起動を「しない」に設定してください。
- クイック起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、通常の待機(電源切)状態より消費電力が増加します。
- ダウンロード (⇒ 166 ページ) 時は開始5 分前になると一時的にクイック起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。

◇おしらせ◇

クイック起動設定を「する」に設定した場合 は、待機時の消費電力が増えますので、あら かじめ同意の上でご使用ください。



ホームメニューを表示して、 「設定」ー「 ← (視聴準備)」ー「各種設定」を選ぶ









2







を押す


「しない」 「する(常に有効)」 「する(2時間のみ有効)」 のいずれかを選ぶ


「クイック起動設定」を選ぶ



数字ボタンで選局できる チャンネルを確認・変更 する(デジタル放送のみ)

数字ボタン(チャンネルボタン)の登録 内容が確認できます。また、現在の登録 を変更することもできます。





登録されているリモコンの、 数字ボタン(チャンネルボタン) の番号



登録チャンネルを確認する



(CS)

 \mathcal{O} いずれか を押す テレビ/データ

を押す

を押す

登録を確認したいデジタル 放送に切り換える

• 確認したいデジタル放送の種類(地上 デジタル放送/BS デジタル放送/ 110度 CS デジタル放送) やメディ ア (テレビ/データ)を選びます。

メディアを切り換える場合は

・ を押して、メディア (テレビ /データ)を選びます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ ⋒ホーム



設定 ***** □ **!** • • • □ 各種設定

★ホーム

「チャンネル設定 |を選ぶ



「デジタル登録」を選ぶ

決定

を押す

で選び 決定

を押す



で選び

決定 を押す

「する」を選ぶ

- チャンネルの一覧が表示されます。
- 終了する場合は、ホームボタンを 押します。

選局ボタンの選局順を

登録したいチャンネルを 選局する

前ページの手順2~手順5を 行う

「登録」を選ぶ





(()

1

(12)

 \mathcal{O}

いずれか

を押す

登録したい数字ボタン (チャンネルボタン)を押す



- ・ 登録確認画面が表示されます。
- 終了する場合は、ホームボタンを 押します。(押さなくても、しばら くすると画面表示は消えます。)

◇おしらせ◇

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク (地上、BS、CS) の各メディア (テレビ/デー 夕) につき 12 局までです。
- ・ 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、 手順3で「初期化」を選び、決定ボタンを押 したあと左右カーソルボタンで「する」を選 び、決定ボタンを押します。
- 手順4のデジタル登録画面を表示中に、各放 送切換ボタンまたはテレビ/データボタンを 押すと、放送の種類とテレビ/データが切り 換わり、その放送のデジタル登録画面が表示 されます。
- 放送のないメディア(テレビ/データ)には 切り換わりません。

・工場出荷時は、3桁のチャンネル番号 順に選局されます。この順番を番組表 (⇒40ページ) に表示されている順番に 変更することもできます。

前ページの手順1で 地上デジタル放送を選ぶ

前ページの手順2~手順3 を行う

「地トデジタル」を選ぶ



で選び 決定 を押す

「地トデジタルー選局順」を 選ぶ

で選び

決定 を押す



決定 を押す

「モード1」または「モード2」 を選ぶ

設定値	内容
モード 1	・ 放送局推奨の番組表並 び順で選局できます。
モード2	・ チャンネル番号 (3 桁) の順番で選局できます

• 操作を終了する場合はホームボタ ンを押します。

災害発生時に文字情報を 表示する

- ・デジタル放送では、災害が発生すると同時に文字情報(文字スーパー)を表示する場合があります。文字スーパーを表示させるかどうかを設定できます。
- ホームメニューから「設定」-「昼(機能切換)」-「画面表示設定」-「文字スーパー表示」で設定します。

項目	内容
する	デジタル放送で送られてくる文字 スーパーを表示します。
しない	文字スーパーを表示しません。

- ※ 文字スーパーによっては、強制的に表示するも のもあります。
- 操作を終了する場合は、ホームボタンを 押します。

画面を静止させる

いま見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりするときに便利です。

静止画の画面例





4 視聴

静止 を押す

2

を押す

視聴中に映像を静止させる

元に戻す

・ 視聴中のチャンネルの現在の映像 に戻ります。

次の場合は、静止画が解除されます。

- ・ 録画予約が実行されたとき
- ・ 選局や入力切換の操作をしたとき
- ホーム(メニュー)/ツール/ファミリンク ボタンを押したとき
- ・映像を静止してから30分経過したとき

静止画表示中は、次のことができません。

- 画面サイズの切り換え (⇒ 58 ページ)
- AV ポジションの切り換え
- 番組表、番組情報の表示

番組名を表示する

- 選局したときに、番組名を表示するよう に設定することができます。
- ホームメニューから「設定」-「昼(機能切換)」-「画面表示設定」-「番組名表示」で設定します。

項目	内容
する	・選局したときに、番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。 選局したチャンネルで次の番組が 2分以内に始まる場合は、次の番 組名と時間も表示されます。
しない	• 何も表示しません。

チャンネルの切り換え時 に動きの効果をつける

- チャンネルを切り換えたときに動きの効果がつくよう設定できます。
- ホームメニューから「設定」-「昼(機能切換)」-「画面表示設定」-「選局効果」で設定します。

項目	内容	
する	・選局効果を設定します。	
しない	・ 選局効果を設定しません。	

「する」に設定したときの画面の切り換わりかた

- 選局ボタンで選局したときは、画面の上また は下から次のチャンネルに変わります。
- 放送切換ボタンで選局したときは、画面の左 または右から次のチャンネルに変わります。
- チャンネルボタンや3桁入力(⇒30ページ) などその他の手順で選局したときは、画面の 外周または中央から次のチャンネルに切り換 わります。

映像を消して音声だけを 聞く(映像オフ)

ホームメニューから「設定」-「♥(安心・ 省エネ)」-「映像オフ」で設定します。

項目	内容
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。
しない	映像と音声を楽しむ通常の状態に します。

◇おしらせ◇

- 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。
- ・操作により映像が復帰したり、一度電源を 切ったりすると、自動的に設定が「しない」 になります。

映像を復帰させたいときは

・選局ボタン(緑)を押すなど、「音量調整」、「消音」、「音声切換」以外の操作をしてください。

番組表の使いかた

テレビ画面にデジタル放送の番組表を表示して、その中から番組を選べます。 (地上アナログ放送の番組表はありません。)

番組表の画面例




時間帯(AM:午前 / PM:午後) 見つかる検索(⇒44ページ)で 番組名 予約している番組は赤くなります。 検索された番組は、緑・青・黄の いずれかの色になります。

ジャンルを示すアイコン



番組情報を示すアイコン



表示される情報の期間

- テレビ放送……8 日分
- ・ データ放送……最低 1 日分
- 表示時間……3 時間または 6 時間

(文字サイズの設定によって 変わります。⇒**71**ページ)

◇おしらせ◇

本書に記載の番組表の画面例について


- ・本書では、おもに地上デジタル放送の番組表の画面例で記載しています。
- 本書に記載の番組表は、画面に情報を多く表示できるように設定したものを例にしています。「文字サイズ」(⇒71ページ)を「標準」に、「表示方式」(⇒49ページ)を「モード1」に設定すると、画面に情報を多く表示できるようになります。

デジタル放送の番組表の取得について

- 番組表は、チャンネルを選んだ状態で青ボタンを押すと取得できます。ただし、地上デジタル放送の番組表は、各チャンネルから取得する必要があります。
- 番組表を取得しているときは、一時的に音声 が停止します。
- 検索画面を表示したり、番組表の表示を終了 したときは、番組表の取得は停止します。
- ・地上デジタル放送の番組表は、「番組表取得」 の設定で、電源待機中に自動で取得すること もできます。(⇒48ページ)

番組表で番組を選ぶ

• 番組表を表示して、選局してみましょう。



◇おしらせ◇

放送中の他の番組(裏番組)を調べることができます。

操作のしかたは、「ホームメニューから番組を 選ぶ」(⇒29ページ)をご覧ください。

★ 番組表を表示する・ 放送切換ボタンやテレビ/データ

番組表

を押す

ボタンで、放送の種類(番組表の 表示内容)を変更できます。


モード 1 の画面例

(放送局名の表示は変更になることがあります。)



番組表の表示方式を切り換えることができます。(⇒49ページ)

見たい番組を選ぶ



・ 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。

番組内容が表示されていないチャン ネルがあるときは

・上下左右カーソルボタンで番組内 容が表示されていないチャンネル を選び、青ボタンを押してくださ い。音声が一時的に停止し、番組 表が更新されます。

3

決定する



・ 放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。

- ・放送予定の番組を選んだときは、 予約選択画面になります。(予約に ついては⇒**94**ページをご覧くだ さい。)
- 番組表を閉じるときは、^{番組表} を押して閉じます。

番組内容の紹介 (番組情報)を見る

番組表を表示する

· 表示のしかた⇒ **41** ページ

番組表

を押す


内容を確認したい番組を 誤ぶ



番組情報 を押す

番組情報を見る

・番組情報が表示されます。



・ 番組情報案内に従って、カラーボ タン、テレビ/データボタン、カー ソルボタンを使い、希望する情報 を選択します。

視聴中の番組の情報を見るには

♣ホーーム を押してホームメニューを表示させる と、画面下部に視聴中の番組情報が表示され ます。(番組表を表示する必要はありません。)

番組情報を更新するときは

• 上下左右カーソルボタンで番組を選び、青ボ タンを押します。音声が一時的に停止し、番 組情報が更新されます。

日時で番組を探す

番組表を表示する

表示のしかた⇒41ページ

番組表 \bigcirc を押す

日時検索の画面を表示する

を押す

時間帯を選ぶ

・ 緑ボタンと黄ボタンで日にちを変 更できます。





見たい番組を選ぶ

- ・ 放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、 予約選択画面になります。(予約に ついては⇒**94**ページをご覧くだ さい。)



ジャンルから 番組を探す

番組表 \bigcirc

を押し



を押す



を押す

番組表を表示して、 検索画面を表示する

で選び

を押す

決定

^{番組表}
○で検索を終了します。

・放送中の番組を選んだときは、選

・ 放送予定の番組を選んだときは、

んだ番組が選局されます。

予約選択画面になります。

番組を選ぶ

「ジャンル検索」を選ぶ



見たいジャンルと日にちを 選ぶ

ジャンル検索の画面例

選択している日にち



- 上下カーソルボタンでジャンルを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。
- 「おすすめ」を選ぶと、過去の視聴 履歴をもとにあなたへのおすすめ 番組を検索します。

決定する



・カーソルが番組に移動し、番組を 選べるようになります。

43

ジャンルとキーワードを組み合わ せて番組を探す(見つかる検索)

- 番組の特徴・ジャンル・キーワードを組 み合わせて、より詳細な条件に当てはま る番組を検索できます。
- 丁場出荷時は、検索条件が設定されてい ません。見つかる検索を初めてお使いに なるときは、まず検索条件設定をする必 要があります。検索条件は、変更できます。

検索条件を設定する

番組表を表示して、 検索画面を表示する

 \bigcirc を押し

番組表

を押す

で選び

♣ を押す

で選び

♣

を押す

で選び 決定) を押す 「見つかる検索 |を選ぶ

◀ 今日 ▶ 4 ₽ジャンル検索 NHK BS1

ドラマ(約1時間)

♥ 見つかる検索 (未設定)

BS 朝日

NHK BSプ

「(未設定) |を選ぶ

◀ 今日 ▶ 4|

(未設定) (未設定) (未設定)

すべての条件

検索条件を設定する

- 「特徴検索」または「組み合わせ」 を選び、検索条件を設定します。
- •「特徴検索」を選んだときは、あら かじめ用意された特徴の中から検 索条件を選び、設定します。 (設定後、手順6へ進む)
- 「組み合わせ」を選んだときは、ジャ ンル、キーワード(文字入力⇒ 78 ページ)、番組記号を組み合わせて、 検索条件を設定します。 (設定後、手順 5 へ進む)

「次へ」を選ぶ



決定 を押す

検索条件を選んで変更するときは

手順3の画面で変更したい検索条件を選び、 ○を押します。次に、「変更する」を選んで 決定します。

検索条件を選んで消去するときは

手順3の画面で消去したい検索条件を選び、 ☆ を押します。次に、「消去する」を選んで 決定します。

手順4で設定した検索条件に より見つかった番組を、番組 表の中で強調したり、自動通 知したりするかを設定する

で選び 決定 を押す

・曜日とチャンネルを指定して、設 定します。



「設定終了」を選ぶ



決定

を押す

• 自動通知は、番組開始前や本機の電源を入れ たときに、視聴している画面内に AQUOS からのお知らせとして表示されます。

お読みください

前ページの手順1~手順2 を行う

検索条件を選ぶ

で選ぶ

上下カーソルボタンで検索条件を、 左右カーソルボタンで日にちを選 ぶと、検索された番組が表示され ます。



決定する

・カーソルが番組に移動し、番組を 選べるようになります。

◆ 今日 ▶ 4[水] 5[木] 6[金] 7[土]

1 101 CDE_1-X

NHK BS1 7 101 CDE=1-7

を押す

番組を選ぶ ■見つかる検索







放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。

- ・放送予定の番組を選んだときは、 予約選択画面になります。
- で検索を終了します。

検索条件を指定して 番組を探す(特徴検索)

- 検索条件を選択し、その条件に当てはまる番組を検索できます。
- 工場出荷時は、検索条件が設定されていません。特徴検索を初めてお使いになるときは、まず検索条件設定をする必要があります。
- 検索条件設定で検索条件を変えられます。

検索条件を設定する

番組表を表示して、 検索画面を表示する

番組表 を押し

で選び

♣

を押す

| 「番組詳細

「番組詳細検索」を選ぶ

「検索条件設定」を選ぶ



検索条件を選ぶ

5 つまで選べます。5 つを超えた 場合、古いものから削除されます。

検索条件を選んで変更するときは

 手順3の画面で変更したい検索条件を選び、
 ●を押します。次に、「変更する」を選んで 決定します。

検索条件を選んで消去するときは

 手順3の画面で消去したい検索条件を選び、

 ^{*}を押します。次に、「消去する」を選んで 決定します。

検索条件をすべて消去するときは

手順3の画面で「全消去」を選び、決定します。次に、「する」を選んで決定します。

検索条件を指定して検索する

■ 左記の手順1~手順2を行■ う

2

で選ぶ

検索条件と日にちを選ぶ

上下カーソルボタンで検索条件を、 左右カーソルボタンで日にちを選 ぶと、検索された番組が表示され ます。



3

を押す

決定する

カーソルが番組に移動し、番組を 選べるようになります。

4

で選び

決定

を押す

番組を選ぶ



- 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が選局されます。
- ・放送予定の番組を選んだときは、 予約選択画面になります。
- ^{番組表} で検索を終了します。



で選び

決定



で選び ※定

を押す

キーワードで番組を探す (キーワード検索)

- キーワードを入力し、キーワードを含む 番組を検索できます。
- 工場出荷時は、キーワードが設定されて いません。キーワード検索を初めてお使 いになるときは、まずキーワード設定を する必要があります。
- キーワード設定でキーワードを変えられ

キーワードを設定する

番組表を表示して、 検索画面を表示する

番組表 \bigcirc を押し

赤

を押す

で選び 赤

を押す

で選び

決定 を押す

「番組詳細検索」を選ぶ

「キーワード設定」を選ぶ

₽キーワード検索 キーワード設定 全消去

キーワードを入力する

- ソフトウェアキーボード (⇒ 78 ページ)を使って、キーワードを 入力します。入力が終わったら 🖱 を押します。
- 全角 20 文字まで入力できます。 (半角文字は入力できません。)
- ・5つまで追加できます。5つを超 えた場合、古いものから削除され ます。

キーワードを選んで変更するときは

手順3の画面で変更したいキーワードを選 んで決定します。

キーワードを選んで消去するときは

手順3の画面で消去したいキーワードを選 んで決定します。

キーワードをすべて消去するときは

手順3の画面で「全消去」を選び、決定します。 次に、「する」を選んで決定します。

キーワードを指定して検索する

左記の手順1~手順2を行 う

キーワードと日にちを選ぶ

上下カーソルボタンでキーワードを、 左右カーソルボタンで日にちを選ぶ と、検索された番組が表示されます。




を押す

決定する

• カーソルが番組に移動し、番組を 選べるようになります。

番組を選ぶ

・ 放送中の番組を選んだときは、選 んだ番組が選局されます。



で選び

決定 を押す

キーワード検索で、ひらがなとカタカナの区別 をしたくないときは

• ホームメニューから「設定」 - 「合 (機能切 換) | - 「番組表設定 | - 「検索設定 | - 「し ない一を選びます。

地上デジタル放送の番組表 をスムーズに表示させる

・ 地上デジタル放送の番組表を、電源待機中 に自動取得できます。自動取得しておくと、 番組表の表示がスムーズになります。

ホーム

ホームメニューを表示して、 「設定」-「禹(機能切換)」-「番組表設定」を選ぶ

 \bigcirc を押し







で選び 決定

を押す

ジャンルアイコン設定

「番組表取得 |を選ぶ

地上デジタル放送の番組表を自 表示方式 取得しますか? 表示順 スキップ設定 しな ジャンルおすすめ設定 視聴履歴リセット 検索設定





「する |を選ぶ

地上デジタル放送の番組表を自動で 取得しますか? 淀 7イコン設定 しない

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

番組表取得を「する」に設定した場合は

- リモコンで電源を切っても、電源が切れるまで にしばらく時間がかかることがあります(本機 が放送局の番組情報を取得しているためです。)
- 「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)が「干ー ド2 になっている場合、本体の電源スイッ チで電源を切ったときは、自動取得できません。

番組表のジャンルアイコンの 色を変える

・番組表のジャンルを示すアイコン (⇒ 40 ページ)の色をお好みにより選択できます。

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「禹(機能切換)」ー 「番組表設定 |を選ぶ









選ぶ

番組表取得

表示方式

表示順





スキップ設定 ジャンルアイコン設定 ジャンルおすすめ設定 視聴履歴リセット

ジャンル名を選ぶ **雰**↑ニュース/報道 🐼 スポーツ





を押す

情報/ワイドショー ひ ドラマ ♪ 音楽 **ベ**バラエティ 映画 🔯 アニメ/特撮 □ ドキュメンタリー/教養 ジャンルのアイコンをお好みにより選択 ここで変更したアイコンは番組表に反映




ジャンルアイコンの設定です。





を押す

「カラー(ジャンル別) | 「グ レー(濃く)」「グレー(薄く)」 のいずれかを選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

番組表の並べかたや表示 節囲を変える(表示方式)

• 番組表に一度に表示できる範囲の設定が できます。

★ホーム

 \bigcirc

ホームメニューを表示して、 「設定」-「禹(機能切換)」-「番組表設定」を選ぶ


選びかたは、**22**~**27**ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



で選び

決定 を押す

「表示方式」を選ぶ



「モード1 |または「モード2 | を選ぶ



で選び 決定 を押す

∓-61 モード2 多くの放送局を 表示します。 サブチャンネルは 表示しません。 同じ放送局の サブチャンネルも 表示します。 ン設定 め設定

項目	内容
モード 1	多くの放送局を表示します。*
モード2	同じ放送局のサブチャンネルも表示します。

番組表に一度に表示できる範囲を選択できます。

- ※文字サイズの設定が「大きな文字」 のときは、表示できるチャンネル数 が少なくなります。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

- ・文字サイズ (⇒71 ページ) を「大きな文字」 にしている場合は、「モード2」は選べません。
- ・ 手順 2 で「表示順」を選ぶと、番組表に表示 されるチャンネルの順番を設定できます。 モード 1: 放送局推奨の並び順になります。

モード2:チャンネル番号順になります。

番組表「モード 1」の画面例

多くのチャンネルを表示できます。



番組表「モード2」の画面例

サブチャンネルを表示できます。




音声・映像・字幕を切り換える

デジタル放送で 映像・音声・字幕を 切り換える

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像 および音声を切り換えて楽しめます。
- ・字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。
 - ▼テレビ画面のチャンネルサイン





複数の映像を楽しむ

映像切換

映像を切り換える

- ・ボタンを押すたびに映像*が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。
 - ※ 番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を切り換える

音声切換

音声を切り換える

を押す

- ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。
- デジタル放送は「モノラル」への 切り換えができません。

マルチ音声番組のとき

→ 音声 1 ---- 音声 2 ~ 8 * -

※ 番組によって、音声の数は異なります。

二重音声番組のとき



- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が選択されます。
- ・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 二重音声やマルチ音声(ステレオ二重音声) のときの言語表記は、放送からの情報による 表示であり、必ずしも表記どおりでないこと があります。

字幕を表示する/ 複数の字幕を切り換える

字幕

字幕メニューを表示する

・ 画面右上に字幕メニューが表示さ れます。

字幕表示

表示方式 [表示しない] を押す

表示言語 [第1言語]

◆ 項目選択 決定 実行 戻る 終了

◆字幕の表示方式を変えたいとき

「表示方式」を選ぶ

字幕表示

表示方式 [表示しない]

表示言語 [第1言語]

◆ 項目選択 (決定) 実行 (戻る) 終了

~ で選び 決定

を押す

で選び

決定 を押す

表示させたい字幕の種類を 選ぶ



表示言語 [第1言語]

◆ 項目選択 戻る 前画面

◆字幕の表示言語を変えたいとき

「表示言語」を選ぶ

字幕表示

表示方式 [表示しない]

表示言語 [第1言語]

項目選択 決定 実行 戻る 終了

で選び

決定

を押す

で選び

表示させたい言語を選ぶ

字幕表示

言語」(主)の字幕が表示されます。

表示方式[[一表示しない]

第1言語

第2言語 項目選択 (戻る) 前画面

決定 を押す ・ 字幕が 1 種類しかない場合は、「第 2言語」(副) に設定しても「第1

「表示方式 | の設定について

• 「アウトスクリーン字幕上 | または 「アウ トスクリーン字幕下 | に設定している場 合は、字幕放送でない番組に放送局から 字幕情報が送られてくると、自動的に映 像が縮小される場合があります。

工場出荷時の設定

表示しない

• 字幕放送でも、字幕を表示しません。



字幕非表示

字幕表示の種類

オンスクリーン

• 字幕放送では、映像に重なって字幕が表示 されます。





字幕放送のとき

字幕放送ではないとき

アウトスクリーン字幕上

- ・ 字幕放送では、自動的に映像が縮小され、 映像の上側に字幕が表示されます。
- 放送によっては、字幕が映像と重なること があります。





-15:1

字幕放送のとき

字幕放送ではないとき

アウトスクリーン字幕下

- 字幕放送では、自動的に映像が縮小され、映 像の下側に字幕が表示されます。
- 放送によっては、字幕が映像と重なることが あります。



字幕放送のとき



字幕放送ではないとき

地上アナログ放送で 二重音声放送 (二ヶ国語、主音声+副音声、ステレオ) の音声を切り換える

二重音声放送やステレオ放送の番組をご 覧のとき、音声を切り換えて楽しめます。

音声の見分けかた

・二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送 は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区 別することができます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン






ステレオ放送 のとき



モノラル放送 のとき






二重音声放送の音声を切り換える

・ニュースや洋画などの二ヶ国語放送で、 吹き替えの日本語(主音声)と英語など の外国語(副音声)の2種類の音声が楽 しめます。

金融を担す

お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、次のように 切り換わります。



音声をモノラルで聞きたいときは

- ステレオ放送のときは、自動的にステレ オ音声になります。
- ・ 音声切換ボタンを押すと、「モノラル」に なります。ステレオ放送を受信してもモ ノラル音声になります。

テレビ画面右上のチャンネルサインに「モ ノラル」と表示されます。

ステレオ音声で聞くときは、再度音声切 換ボタンを押してステレオ音声に切り換 えてください。

◇おしらせ◇

雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノ ラル」にすると雑音が減って聞きやすくなる ことがあります。

お知らせタイマーとして使う

⋒ホーム

ツール





を押す







7 (10/0)

で入力





マー」を選ぶ

「分」または「秒」の欄を選び、 数字ボタンで時間を入力す る

ツール

「ツール」-「お知らせタイ

ツール

お知らせタイマー

• [00分0] 秒 | ~ [99分59秒 | の間で設定できます。(初期値は 「03分00秒」です。)



• お知らせタイマーの設定を中止した いときは、戻るボタンを押します。

「開始」を選ぶ



- カウントダウンが始まります。
- カウントダウンを一時停止するに は、「ツール」-「お知らせタイマー」 を選び、緑ボタンを押します。 再度緑ボタンを押すと、カウント ダウンが再開します。
- カウントダウン実行中にタイマー を止めたいときは、カウントダウ ン中に「ツール」-「お知らせタ イマー|を選び、「解除|を選んで 決定します。
- 残り時間が「00分00秒」になる と電子音が 1 分間鳴り続けます。
- ・電子音を途中で止めたいときは、 リモコンのボタンをいずれか押し ます。

・ お知らせタイマーが「00 分 00 秒」になっ たとき、同時に選局操作や視聴予約、録画予 約が動作した場合は、電子音が少し遅れて鳴 ることがあります。

次のようなときは、残り時間が「00分00秒」 になっても電子音が鳴りません。

• 消音中

次のようなときは、電子音が止まります。

- リモコンのボタンを押したとき
- ・ 視聴予約、録画予約が開始されたとき
- 本機の電源を「切」にしたとき

おはようタイマー・おやすみタイマーで 電源を入/切する

時計を合わせる

- ・ 画面に現在の正しい時刻を表示したり、 おはようタイマー・おやすみタイマー機 能を使うには、本機の内蔵時計が正しく 合っていることが必要です。
- デジタル放送が受信できないなど、内蔵 時計の時刻が自動設定されない場合には、 「時刻設定」で合わせてください。

自動時刻設定機能について

- デジタル放送を受信している場合は、自動的に時刻が設定されます。
- ・ デジタル放送が受信できないなど、自動 設定されないときは、「時刻が設定されて いません。」と表示されます。この場合は、 右記の手動設定を行ってください。

手動で時刻を設定する

- ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「各種設定」ー「時計設定」ー「時刻設定」で設定します。
- (例) 2011年11月30日 午前10時30分 に合わせる



- 右カーソルボタンを押す
- 3 │上下カーソルボタンで「11」月に合わせる
- **◢** 右カーソルボタンを押す
- 5 同じようにして「日」「時」「分」を合わせる
- ☆ 決定ボタンを押す

◇おしらせ◇

- ・ 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」 は選べません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- 設定できる日付は、2035年12月31日までです。
- 画面表示ボタンを押すと、現在時刻が確認できます。
- ・電源プラグをコンセントから抜いたり停電が 起きた場合、時刻情報は消去されます。この 場合は、時刻設定をやり直してください。

おやすみタイマーの設定項目 項目 内容 おやすみ タイマーの設定/解除を選択します。 タイマー 時刻(時) タイマーで電源を切りたい時刻(時)を設定します。 時刻(分) • タイマーで電源を切りたい時刻(分)を設定します。 モード ・毎日同じ設定時刻に電源を切ります。 诵常 サンセット ・ 設定時刻の 10 分前から徐々に画面を暗くし、音量を下げ て*、設定時刻に電源を切ります。 表示設定 **アイコン + 文字** ・ 画面にアイコンと残り時間を表示します。 文字のみ ・画面に残り時間を表示します。

時間を指定して電源を切る (おやすみタイマー)

• 指定した時刻に、自動的に電源が切れる ように設定できます。

⋒ホーム

 \bigcirc

ホームメニューを表示して、 「おやすみタイマー」を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



で選ぶ

「おやすみタイマー」で 「設定 |を選ぶ

設定に従い自動で電源を切ります。

おやすみタイマー	解除 設定
時刻(時)	◆ 午前00 ▶
時刻(分)	4 00 ▶
モード	◆ サンセット ▶
表示設定	◆ アイコン+文字 ▶

サンセット:徐々に暗く、音量を小さくし、 設定した時間に電源を切ります。

• 「解除」を選ぶと、おやすみタイマー 機能が働かなくなります。

それぞれの項目を設定する

①上下カーソルボタンで 項目を選ぶ

それぞれの項目については、「おや すみタイマーの設定項目」(⇒**前** ページ)をご覧ください。

②左右カーソルボタンで 項目の値を選ぶ

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

▼ おやすみタイマー「通常」の画面例 (表示設定: 「アイコン + 文字 |)

→ おやすみタイマー:残り10分

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 電源「切」 诵常:

サンセット: *** → *** → *** → *** → 電源「切」

- 表示設定が「アイコン+文字」の場合は、1分 ごとに大きなアイコンが表示され、その後小さ なアイコンが表示されます。
- ・表示設定が「文字のみ」の場合は、1分ごと に残り時間が表示されます。

◇おしらせ◇

- 無操作オフや無信号オフ(⇒77 ページ)が 設定されている場合は、一番早く切れるタイ マーで電源が切れます。
- おやすみタイマーのモードの設定が「サン セット」の状態で、「時刻(時)」「時刻(分)」 を 10 分以内の時刻に設定した場合、徐々に 画面を暗くし、音量を下げる動作は行いませ ho
- おやすみタイマーとおはようタイマーを同じ 時刻に設定すると、本機が電源待機中のとき はおはようタイマーが作動し、本機が動作中 のときはおやすみタイマーが作動します。
- テレビに全画面表示している番組表の操作中 や、一部のホームメニューの操作中は、指定 時刻になっても操作を優先しているため、電 源が切れません。操作を終了したあとに、画 面左下にアイコンや文字が表示され、電源が 切れます。

55

目覚ましとして使うなど タイマーで電源を入れる (おはようタイマー)

- ・ 指定した時刻に、自動的に電源が入るよ うに設定できます。(ヘッドホンをつない でいても、本体のスピーカーから音声が 出ます。)
- おはようタイマーを設定すると、本体の TIMER (9/77-) = 16 $^{\circ}$ $^{\circ}$ = 16 $^{\circ}$ が赤色に点灯します。
- 異なる設定のタイマーを7種類までセッ トできます。

タイマー選択の画面を表示す る

おはよう タイマー を押す ホームメニューから「設定」 – 「雨 (機能切換) | - 「おはようタイマー | を選んで表示することもできます。

設定したいタイマーを選ぶ

設定した時間に電源を入れます。 入力 CH 音量 アラーム音 モート ④ 毎週日曜 午前 0時00分 地上D 1 30 サンラー 毎週日曜 午前 0時00分 地上D 1 30 毎週日曜 午前 0時00分 地上D 30 サンライ 毎週日曜 午前 0時00分 地上D 1 30 なし サンラ・ 毎週日曜 午前 0時00分 地上D 1 サンラ 30 毎週日曜 午前 0時00分 地上D 1 サンラー 30 なし 毎週日曜 午前 0時00分 地上D 1 サンラー

で選び

決定

を押す

「おはようタイマー」で 「設定」を選ぶ

設定した時間に電源を入れます。



[タイマー1]	
おはようタイマー	解除 ② 設定
曜日	◆ 毎週日曜 ▶
時刻(時)	◆ 午前00 ▶
時刻(分)	4 00 ▶
入力	◆ 地上D
СН	◆ III III III NHK 総合·東京 ▶
音量	4 20 ▶
アラーム音	◆ なし ▶
モード	◆ サンライズ →

•「解除」を選ぶと、そのタイマー機 能が働かなくなります。

それぞれの項目を設定する

それぞれの項目については、「おは ようタイマーの設定項目 | (⇒次ペー ジ)をご覧ください。



①上下カーソルボタンで項 目を選ぶ



②左右カーソルボタンで項 日の値を選ぶ

- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。
- 設定したタイマーには、手順2の 画面で時計マークが表示されます。
- ▼ おはようタイマー「サンライズ(アイコン)| の画面例



诵常 :電源「入 |→ 文字表示

スヌーズ:電源「入」→文字表示 (スヌーズ開始時)

0分後 ----- 10分後

サンライズ:電源「入」→ *** → *** → *** → *** → *** (アイコン)

モードが「サンライズ (アイコン)」の場合は、

- 1分ごとに大きなアイコンとメッセージが表 示され、その後小さなアイコンが表示されま す。モードが「サンライズ」の場合は、1分 ごとにメッセージが表示されます。
- モードを「通常」または「スヌーズ」に設定 した場合は、メッセージのみが表示されます。

タイマーを設定/解除する

- ・ 左記の手順 2 の画面で、タイマーの設定 /解除を切り換えられます。
 - 「タイマー1」~「タイマー7」のいずれ かを選ぶ

△を押す

- 押すたびに、選んだタイマーが 「設定」(時計マーク) ⇔「解除」(時 計マークなし)と切り換わります。
- ・ 設定したタイマーには、左記の手順2 の画面で時計マークが表示されます。

お読みください

項目	内容		
おはよう タイマー		/解除を選択します。「1 回だけ」に設定されているタイマーが動作し こ「解除」になります。	
曜日		を入れたい曜日を設定します。「毎日」「月-土」「月-金」「毎週○曜」 いずれか)「1 回だけ」の中から選べます。	
時刻 (時)	タイマーで電源を	と入れたい時刻(時)を設定します。	
時刻(分)	タイマーで電源を	と入れたい時刻(分)を設定します。	
入力	タイマーで電源が入ったとき画面に表示される、放送の種類(地上D、BS、CS、 地上A)または入力を選びます。		
CH	• タイマーで電源が入ったとき画面に表示される、数字ボタン(チャンネルボタン)に 割り振られた番号を選びます。		
音量	・タイマーで電源が入ったときの音量を選びます。0~100の範囲で選べます。		
アラーム音	• アラーム音の設定	が入ったときに鳴る音声(なし、ベル、電子音、鳩時計)を選びます。 E中に青ボタンを押すと、設定した音を試聴できます。 「鳩時計」は5分間鳴り続けます。途中で何か操作をすると、入力 ります。	
モード	通常	・設定した時刻に、設定した音量で電源を入れます。	
	サンライズ サンライズ (アイコン)	・設定した時刻に電源が入り徐々に音量が大きくなり、同時に画面 も徐々に明るくなり、10分後に設定した音量で画面は最も明る くなります。・「サンライズ(アイコン)」を選ぶと、画面にアイコンが表示され ます。	
	スヌーズ 機能動作中の画面表示	 いったん電源を切っても、5分後に再度電源が入るようにします。 音量を下げた場合でも、5分後に元の音量に戻します。 チャンネルや入力を切り換えても、5分後に元のチャンネルに戻します。 「解除」—「する」を選択すると、スヌーズ動作が解除されます。 「解除」—「する」を選択しないかぎり、7回(35分間)スヌー 	
で決定	「しない」 を選択	ズ動作を繰り返します。	

スヌーズ起動中、他のタイマーは起動しません。

を選択し決定ボタンを押してください。

も、スヌーズ動作が解除されます。

決定ボタンを押しただけでは、スヌーズは解除しません。「する」

「電源スイッチ設定」(⇒ 34 ページ)を「モード2」に設定して本体の電源スイッチで電源を切った場合、もしくは予約開始時に

◇おしらせ◇∞∞∞∞

する

スヌーズ解除

「する」 を選択

おはようタイマーを「設定」にすると

スヌーズを解除しますか?

- 「解除」にするまで、設定した曜日に繰り返 しおはようタイマーが働きます。
- おはようタイマーで電源が入ってから2時間 操作をしない場合は、電源が切れます。(電 源が切れる5分前になると画面左下にメッ セージが表示されます。)
- タイマー 1 ~ 7 は、日時の早いものが優先 して作動し、同じ曜日であれば、7 回別々の 時間に別々のモードで作動させることができ ます。ただし、「おはようタイマー」が「設定」 かつ「曜日」が「1 回だけ」のタイマーがあ るとき、他のタイマーは作動しません。
- タイマー1~7が同時のときは、より番号 が若いタイマーの設定が優先されます。
- 「曜日」が「1回だけ」の設定で同時刻のタイマーがある場合は、タイマー番号の小さいものだけが実行されます。(他の「1回だけ」のタイマーは、「解除」になりません。)

おはようタイマーで外部入力を使用する場合には

あらかじめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にしておいてください。外部入力機器が視聴できる状態になっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意ください。

おはようタイマーのモードが「サンライズ」 または「サンライズ (アイコン)」の場合は

- 電源が入ってしばらくは映像が出力されません。
- ・ サンライズの動作中に操作すると、操作時点での明るさと音量になります。
- 10分後に画面が最も明るくなりますが、すぐに通常使用状態に戻ります。

お出かけになるときなど、おはようタイマーで 自動的に電源を入れたくない場合は

「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)を「モード2」に設定して本体の電源スイッチで電源を切るか、おはようタイマーを解除してください。

画面のサイズや映像、音声を調整する

映像の左右に黒帯が出たり上下幅が変わるときは

- 放送によっては、画面の両側や上下に黒帯が出る場合があります。このような黒帯を消したいときは、「画面サイズ」の変更をしてください。映像の左右幅や上下幅を変えることで、 黒帯を消すことができます。
- ・映像の種類 (⇒ 178 ページ) によって、選べる画面サイズは異なります。

画面サイズ切換の設定項目

項目		内容
ノーマル	O + O	・ 通常のテレビ(4:3 サイズ)の映像をそのまま映します。
シネマ	•••••	シネスコまたは 16:9 サイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。
フル		• 16:9から4:3に圧縮された映像を元の16:9に戻して画面いっぱいに映します。
スマートズーム	→ ○	• 通常 4:3 映像をより自然に拡大して映します。
ワイド 4:3	•	・ 通常 4:3 映像を画面いっぱいに映します。
		• 16:9 映像の場合はこのように映ります。
ワイド 16:9	•	・ 通常 4:3 映像の中央部を左右に拡大して映します。
		• 通常 16:9 映像の中央部(4:3) を画面いっぱいに映します。入力信号が 16:9 で左右に黒帯の付いている映像を画面いっぱいに映したいときに便利です。
アンダースキャン	16:9 16:9	・入力信号どおりの映像で映します。

◆ 重 要 ◆

- ・ 元の映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示すると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- ・市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、画面位置(⇒次ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切 換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で 保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- ・画面サイズを切り換えるときに画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

画面サイズ切換メニューを 表示する

画面サイズ を押す ホームメニューから「設定」-「 (機能切換)」-「視聴操作」を選び、 「画面サイズ」を選んで表示するこ ともできます。

画面サイズ

を押す

繰り返し押し、お好みの画面 サイズを選ぶ

 480i / 480p 映像の場合(地上 アナログ放送、ビデオ放送など)と、 1080i 映像の場合 (ハイビジョン) と、1080p / 720p 映像の場合 (ハイビジョン) で、選べる画面サ イズは変わります。

◇おしらせ◇

- ・字幕表示の「表示方式」(⇒51ページ)を 「アウトスクリーン字幕上」または「アウト スクリーン字幕下しにした場合、画面サイズ の切り換えはできません。画面サイズを切り 換えたい場合は、「表示方式」を「表示しない」 または「オンスクリーン」にする必要があり ます。
- 1035iは、本機の画面表示(チャンネルサ イン)では「1080i」と表示されます。
- ハイビジョン放送など、画面サイズ「フル 11 でご覧になっているときに、上部にわずかな 黒帯が表示される場合は、「フル2」でご覧 ください。

画面の位置がずれている ときは(画面位置)

画面サイズが「アンダースキャン」に設 定されているときは設定できません。

項目 内容

水平位置

・画像が右寄りまたは左寄りの状 態にあるときに、左右カーソル ボタンで調整します。

垂直位置

- 画像が上がりすぎまたは下がり すぎの状態にあるときに、左右 カーソルボタンで調整します。
- **リセット** ・ 工場出荷時の状態に戻します。

⋒ホーム

ホームメニューを表示して、 「設定 I ー 「 🔿 (機能切換) I ー 「画面表示設定」を選ぶ

を押し



で選び 決定 を押す

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例





で選び 決定 を押す



「画面位置」を選ぶ



「水平位置」または「垂直位置」 を選び、適切な位置に調整する



• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。


映像を最適な大きさに 自動で切り換える


- オリジナル映像の種類によって、映像を最適な画面サイズで表示することができます。(オー トワイド機能)
- デジタル放送視聴時は選択できません。

項目	内容
映像判別	・受信している地上アナログ放送や入力 1・2 から入力された映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」(⇒ 58 ページ)にします。
D 端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外のとき)	・入力2のD映像端子とビデオ機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」にすると自動的に最適な画面サイズになります。D-コンポーネント変換ケーブルのときはD端子識別が動作しないので「しない」に設定します。
HDMI 識別	・入力 1 から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。


オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

上下に黒い帯の入った映像の場合









横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合(映像判別を除く)





ゃ 入力切換 \bigcirc を押す

放送や入力を切り換える

映像判別を設定するとき

地上アナログ放送を選局するか、 入力 1・2 に切り換えます。

HDMI 識別を設定するとき

• HDMI ケーブルをつないだ 入力 1 に切り換えます。

D端子識別を設定するとき

D端子ケーブルをつないだ 入力2に切り換えます。

ホームメニューを表示して、 「設定」-「酉(機能切換)」-「画面表示設定」を選ぶ ⋒ホーム









決定 を押す


で選ぶ



で選び 決定

を押す

「オートワイド」を選ぶ



設定したい項目を選ぶ



「する」または「しない」を選ぶ

する : 画面サイズを自動で最適化し ます。

しない:画面サイズの最適化機能は働 きません。

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

- ビデオ機器やゲーム機などを D 映像端子で接 続した場合でも、機器やソフトなどによって はオートワイド機能が働かない場合がありま す。
- 「映像判別」は、D端子から入力された映像 が 480p、1080i、720p、1080p の場合 は働きません。また、HDMI端子から入力さ れた映像が、1080i、720p、1080pの場 合も働きません。

画面の大きさが頻繁に 切り換わるときは

- 地上アナログ放送を見ているときやビデオ などの外部機器を再生しているときに、画 面が大きくなったり小さくなったりするこ とがあります。(最適な画面サイズを探す ために起こる現象です。故障ではありませ ん。) 気になる場合は、「オートワイド」の 設定を「しない」にしてください。
- デジタル放送を見ているときは設定でき ません。

前ページからの手順1~3 を行う

設定したい項目を選ぶ



で選ぶ

で選び

決定

を押す

「しない」を選ぶ





映画やゲームなどに適した 映像・音声にする(AV ポジション)

AV ポジションの設定項目

項目	内容
標準	・映像や音声の設定がすべて標準値になります。(工場出荷時の設定です。)
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。
ゲーム	・テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。・すばやい反応を要求されるゲームの場合は、このモードでお使いください。
PC *	• PC 用の画面モードです。
AV メモリー	・ 入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。
フォト	• 静止画を見やすくします。
ダイナミック	• くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。
ダイナミック (固定)	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。 「ダイナミック」に比べ、より鮮明な感じの画質になります。この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。

※「PC」は入力 1 選択時に表示されます。

◇おしらせ◇

- ・ AV ポジションの「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「フォト」「ダイナミック」は、映像調整 (⇒ **64** ページ) を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。
 入力切換を行っても、「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「フォト」「ダイナミック」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。
- 入力ごとに個別に調整したいときは、「AV メモリー」で設定してください。
- AV ポジションは入力ごとに選べます。(例えば、テレビは「標準」、入力 1 は「ダイナミック」など)
- AV ポジションを「PC」に切り換えるとき、または「PC」から別の AV ポジションに切り換えるときは、一時的に映像が消えます。
- 接続する機器によっては、上の表以外の AV ポジションが表示される場合があります。

HDMI 接続をしたときは

・HDMI ケーブルを使って本機と接続した機器から、映画、ゲーム、フォト、グラフィックのコンテンツ情報が送られたときに、受け取ったコンテンツ情報に合わせて、本機が自動的に AV ポジションを切り換えます。(HDMI コンテンツタイプ連動機能)

HDMI コンテンツタイプ連動機能が 働かないようにするには

- AV ポジションが頻繁に切り換わって見づらい場合は、「HDMI コンテンツタイプ連動」を「しない」に設定します。
- 入力1の、HDMIコンテンツタイプ連動機能が働かないように設定できます。
 - ホームメニューから、「設定」 「機能切換」 – 「外部端子設定」 – 「HDMI コンテンツタ イプ連動」を選び、「しない」に設定します。

映像の種別	映像の内容	本機の AV ポジション
通常	録画したドラマを再生	 標準
シネマ	・BD ソフトの映画を再生	映画
フォト	• デジタルカメラから取り込んだ静止画	フォト
グラフィック	• パソコンからの入力	PC
ゲーム	ゲーム使用中	ゲーム

AV ポジションを選ぶ



AV ポジションボタンで 切り換える

1

AVポジションを表示させる

・ 画面左下に表示されます。

AVポジション

を押す

AVポジション


を押す

AVポジション:標準

▲ AVポジションの表示例

続けて何回か押し、お好みの AVポジションを選ぶ

ボタンを押すたびに、AV ポジションが次のように切り換わります。



※1「PC」は入力1選択時に表示されます。

ホームメニューから AV ポジションを切り換える

1 ↑ ↑ ↑

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「ロ(映像調整)」ー 「AVポジション(画質切換)」 を選ぶ



2




で選び *** を押す お好みの設定を選ぶ ||___



画面の明るさや色を変える (映像調整)

- 映像をより見やすくするために、明るさ や色などを調整できます。
- プロ設定で、より細かな映像調整ができます。
- 映像調整の設定は、AV ポジションごとに記憶できます(「ダイナミック(固定)」以外)。先にAVポジション(⇒62ページ)を選んでから映像調整してください。



AVポジション を押す

映像調整をしたい AVポジションを選ぶ

AVポジション:標準

- ▲ AVポジションの表示例
- 映像調整の設定は、AV ポジション ごとに記憶できます。(「ダイナミック(固定)」以外)
- 先にAVポジションを選んでから 映像調整をします。

AV ポジションの選びかた

(⇒63ページ)

AV ポジションによる違いについて

- 「ダイナミック(固定)」では、調整できません。
- 「AVメモリー」は、入力ごとの調整となります。
- その他の AV ポジションで映像調整を行うと、すべての入力でその 結果が有効になります。

2

★ホーム



で選ぶ

ホームメニューを表示して、 「設定」-「□(映像調整)」を選ぶ



3

調整したい項目を選ぶ

工場出荷時の設定に戻したいときは



- 「リセット」を選び、決定ボタンを 押します。
- 上下カーソルボタンで「する」を 選び、決定ボタンを押します。

4

◆「明るさセンサー(OPC)」 「プロ設定」以外を設定す る場合



で選び

た押す

- ①左右カーソルボタンでお好み の設定にする
- ②操作を終了する場合はホーム ボタンを押す

_練を押す

◆「明るさセンサー(OPC)」「プロ設定」を設定する場合

画面の 指示に 従う ・ 画面に従って操作します。

映像調整の項目一覧⇒ 65 ページ

プロ設定の項目一覧⇒ 66 ページ

「映像調整」の設定項目

項目	内容	
AV ポジション (画質切換)	・映画やゲームなどに適した映像・音声に切り換えます。(⇒ 62 ページ) (工場出荷時の設定は、「標準」です。)	
明るさセンサー (OPC)	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを、「入:表示あり」「入」「切」で設定します。 音い部屋でご覧になるときに余分な消費電力を削減します。 「明るい部屋では、「切」のときよりも消費電力が増加する場合があります。)	
	明るさセンサーの感度 (動作する範囲) を手動で調整したい場合	
	・「プロ設定」の「明るさセンサー(OPC)設定」(⇒ 66 ページ)で設定します。	
明るさ	• 画面をお好みの明るさに手動で調整します。(調整すると、上の項目の「明るさセンサー (OPC)」は「切」になります。)	
映像	映像の強弱を調整します。	
黒レベル	・ 画面を見やすい明るさに調整します。	
色の濃さ	・ 映像の色の濃さを調整します。	
色あい	色を調整します。	
画質	・ 画面をお好みの画質に調整します。・ AQUOS 純モード対応レコーダーが接続されているとき、レコーダーによっては、 番組表示時やモードによって選択できない場合があります。	
プロ設定	・ 映像をさらにきめ細かく調整します。(⇒ 66 ページ)	
リセット	・ 映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。	

明るさセンサーについて

・明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。



明るさセンサーを「入:表示あり」にすると

・ 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。



明るさセンサー (OPC): 💯 💯 🕼 🛭 🛭 🕦 🛛 🗓

- 音量表示中、消音中は表示されません。
- ホームメニュー表示中は表示されない場合があります。

◇おしらせ◇ ∞∞∞∞

• AV ポジションが「ダイナミック(固定)」の場合は、明るさセンサー の設定ができません。

プロ設定の項目

項目	内容		
カラーマネージメント	・ 色の構成要素となる 6 つの系統色を調整し、色相・彩度・明度を変化させます。 カラーマネージメントの調整項目について(例:色相の調整の場合)		
	系統色 30 調整 0 系統色 30 調整 0 430 R(赤) マゼンタに近づく ⇔ 黄に近づく Y(黄) ⇒ ほに近づく ⇔ 緑に近づく ⇒ 緑に近づく ⇔ 緑に近づく ⇒ 緑に近づく ⇔ マゼンタに近づく B(青) シアンに近づく ⇔ マゼンタに近づく → ホに近づく ⇔ 赤に近づく → 赤に近づく		
色温度	 青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みがかった白(色温度:低)にするかを調整します。また、色温度ごとに R ゲイン、G ゲイン、B ゲインの値を変えて、ホワイトバランスを微調整することができます。 		
アクティブ コントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。「する」「しない」の 2つの中から選べます。		
ガンマ設定	・映像の明るい部分と暗い部分の階調の差を調整できます。		
フィルムモード	• フィルム収録のDVDなど、元信号が 24 コマ/秒の映像を高画質で再生するための設定です。* 1 * 3 * 4		
デジタル NR	・録画した番組やビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能です。*2		
モノクロ	・白黒映像にします。		
明るさセンサー (OPC) 設定	明るさセンサー(OPC)「入」時の、動作範囲の最大値と最小値をお好みの値に 設定できます。周囲の明るさにもよりますが、設定範囲がせまい場合は、明るさセンサーが働きません。		

- ※ 1 AVポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ※ 2 A V ポジションが「PC」のときは選択できません。
- ※3 入力信号がプログレッシブ(480p、720p、1080p)のときは選択できません。
- ※ 4 入力信号が PC 信号のときは選択できません。

画面のチラつきやざらつ きを抑えてすっきりさせる

•「プロ設定」の「デジタル NR」を、「強」「中」「弱」のいずれかに設定してみてください。

音質を調整する (音声調整)

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- 普段テレビを視聴しているときの音量にして調整してください。
- A V ポジションごとに、音声調整を記憶できます。先にA V ポジション(⇒ **62** ページ)を 選んでから音声調整を行ってください。

項目	内容	
オートボリューム	・自動的に最適な音量に調整する機能です。 (調整のしかた⇒ 69 ページ)	
高音	• 高音を調整できます。	
低音	・低音を調整できます。	
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。	
サラウンド	• 内蔵のスピーカーで臨場感あふれるサラウンド空間を擬似的に実現します。	
リセット	・ 音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。 (「声の聞きやすさ」は除きます。)	
声の聞きやすさ	・ 人の声や会話などを聞きやすくするための設定です。 (調整のしかた⇒ 69 ページ)	

◇おしらせ◇

次の場合は音声調整ができません

- AV ポジションを「ダイナミック(固定) | にしているとき
- ヘッドホンを接続しているとき(「ヘッドホン」設定が「モード2」のときを除く)

「サラウンド」について

- 「自動」に設定すると、サラウンド再生が可能な番組を選局した際、自動でサラウンド再生します。
- ・ヘッドホンで音声を聴いているときは、サラウンドの効果が得られません。
- ・ 放送や BD/DVD などのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。

音声調整のしかた

音量

を押す

AVポジション

を押す

+

音声調整をしたい AVポジションを選ぶ

ときの音量にする

普段テレビを視聴している

AVポジション:標準

- ▲ AVポジションの表示例
- ・ 音声調整の設定は、AV ポジション ごとに記憶できます。(「ダイナミック(固定)」以外)
- 先にAVポジションを選んでから 音声調整をします。

AV ポジションの選びかた

(⇒63ページ)

AV ポジションによる違いについて

「ダイナミック(固定)」では、調整できません。

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「 **...** (音声調整)」を 選ぶ

を押し

⋒ホーム

で選ぶ



4

調整したい項目を選ぶ

工場出荷時の設定に戻したいときは

- •「リセット」を選び、決定します。
- 上下カーソルボタンで「する」を 選び、決定します。



で選ぶ

◆「オートボリューム」 を設定する場合

・上下カーソルボタンで「強」「中」 「弱」「切」のいずれかを選ぶ



決定

を押す

決定

◆「サラウンド」
を設定する場合

上下カーソルボタンで「自動」「入」 「切」のいずれかを選ぶ

◆「声の聞きやすさ」 を設定する場合

上下カーソルボタンで「標準」「マイルド」「くっきり」「しない」のいずれかを選ぶ



決定

を押す

◆「高音」「低音」「バランス」 を設定する場合

左右カーソルボタンでお好みの設定にする

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

◇おしらせ◇

サラウンドを「自動」に設定すると、サラウンド再生が可能な番組を選局したときに、自動でサラウンド再生します。

音量を自動で調整する (オートボリューム)

- チャンネルを切り換えたときやコマー シャルに切り換わったときなど極端に音 量が変わるとき、自動的に音量を調整し て不快感を軽減できます。
- 撮影した映像や他の機器で録画した番組 の音量が小さすぎるときは、自動的に間 こえやすい音量になります。

★ホーム

を押し



決定 を押す 「オートボリューム」を選ぶ 選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≤(音声調整)」-






決定 を押す

選ぶ

「強」「中」「弱」のいずれかを



- 強 音量変化を強く抑え、音量差を 最も小さくします。
 - **中** 音量変化を中くらいに抑えます。
 - 弱 音量変化をわずかに抑えます。
- 切 この機能を無効にします。元の 音の音量変化を保ちます。
- ・ 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

- ・声の聞きやすさ設定を「標準」「マイルド」 「くっきり」のいずれかに設定している場合、 オートボリュームは自動的に設定され、変更 できません。
- この機能は、本機のスピーカーから出力され る音声に対してのみ働きます。ヘッドホンの 音声に対しては働きません。
- ・ 放送や BD/DVD などのコンテンツによって は、本機能の効果が十分に得られない場合が あります。

会話を聞き取りやすく する(声の聞きやすさ)

ドラマや映画のセリフが聞き取りにくい とき、人の声に関する音域を強調させて 聞き取りやすくすることができます。

「声の聞きやすさ」の設定項目

項目	内容	
標準*	音の大きさをそろえた標準的な音質にします。	
マイルド*	標準よりもマイルドな音質にします。セリフ以外の効果音や雑音を小さくし、セリフを聞きとりやすくします。	
くっきり*	標準よりもくっきりした音質にします。セリフの音質をくっきりさせて、聞きとりやすくします。	
しない	・この機能を無効にします。	
※ 共通の内容・小さい辛のセリフを大き		

- ※ 共通の内容:小さい音のセリフを大き く、大きな音のセリフを小さくすること により、セリフを聞きとりやすくします。
- ホームメニューを表示して、「設定」-「■(音声調整)」-「声の聞きやすさ」を選ぶ
 - 選びかたは、22~27ページをご 覧ください。
- 「標準」「マイルド」「くっきり」のいずれか を選び、決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

◇おしらせ◇

- この機能は、本機のスピーカーから出力され る音声に対してのみ働きます。ヘッドホンの 音声に対しては働きません。
- ・ 放送や BD/DVD などのコンテンツによって は、本機能の効果が得られにくい場合や、声 の一部が聞きづらくなる場合があります。そ の場合は設定を変えるか「しない」にしてく ださい。

ヘッドホンで聞くときの 音の出かたを変える

ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。

ヘッドホンを使用しているときの、音の出かた

項目		スピーカー	ヘッドホン
モード1	スピーカーから音を出さない	× (出力されません)	見ている画面の音声
モード2	スピーカーだけでは聞きづらい方と、 スピーカー音量を大きくし過ぎたく ない方とが一緒に楽しむ	見ている画面の音声	見ている画面の音声

※「モード2」ではヘッドホンをつないだときに、消音ボタンでヘッドホン出力を停止できません。



ホームメニューを表示して、 「設定」ー「禹(機能切換)」ー 「外部端子設定」を選ぶ ⋒ホーム 【選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。】 を押し ▼ ホームメニューの画面例 チャンネル で選び

(決定) を押す
















外部端子設定

「モード1」「モード2」のいず れかを選ぶ



• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

「モード2」の音量調整について

- スピーカーの音量調整はリモコンで行います。
- ヘッドホンの音量調整は本体の音量(+/-) ボタンで行います。
- リモコンの消音ボタンを押してもヘッドホン の音量は「O」になりません。

ヘッドホンを使用しないとき

設定に関係なくスピーカーから音が出ます。

ホームメニューや番組表の 設定を変える

ホームメニューや番組表な どの文字の大きさを変える

ホームメニューや番組表などに表示される 文字の大きさを変更することができます。

⋒ホーム

を押し

で選び

決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」-「禹(機能切換)」-「画面表示設定」を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



文字サイズ

「文字サイズ」を選ぶ





を押す



で選び 決定

を押す

「標準|または「大きな文字| を選ぶ



- ・ ホームメニュー画面などの文字が選 んだ文字の大きさで表示されます。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇ ┈┈┈┈┈

•「大きな文字」に設定すると、番組表の表示 方式や表示されるチャンネル数が変わります。 (⇒49ページ)

表示方式が「モード 2」に設定されている場 合、自動で「モード 1」に変わります。

番組表やホームメニューな どの配色を変える(表示色)

- 番組表、裏番組一覧(ホームメニューの 「チャンネルー)、番組情報、ホームメニュー 画面、チャンネル表示画面、入力切換画面、 画面サイズメニュー画面などの表示色を、 「グレー系」「ブルー系」「レッド系」「グリー ン系 | の4種類から選べます。
- ホームメニューから「設定」 「 (機 能切換) | - 「画面表示設定 | - 「表示色 | で設定します。





71

視聴できる番組や操作を制限する

暗証番号を設定し、 視聴を制限する

• 視聴の年齢制限など、各種の制限を設定で きます。これらの制限を設定するときや変 更するときに、暗証番号を使います。

暗証番号設定

⋒ホーム

ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「各種設定 |を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例





を押す



「暗証番号設定」を選ぶ



で選び 決定

を押す



(RR)

決定 を押す 「する」を選ぶ



暗証番号設定

• 暗証番号を設定している状態で、 「しない」を選んだ場合、確認の画 面が表示されます。確認の画面で 「する」を選ぶと、暗証番号が消去 され「視聴年齢制限設定」「ネット サービス制限設定」が初期化され ます。


1

4桁の暗証番号を入力する



(10/0) で入力

- [O] を入力したい場合は (10/0) を 押します。
- ・暗証番号は必ずメモしてください。



確認のため、再度同じ暗証番

1

7

(10/0)で入力 確認のため再度入力してください。

・間違った番号を入力した場合は、 手順4からやり直してください。

を押す

「確認」で決定する

号を入力する

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

暗証番号を忘れたときは

 個人情報の初期化(⇒169ページ)が必要 です。個人情報の初期化を行うと、暗証番号 以外の情報も消去されます。暗証番号はメモ などをして忘れないようにしてください。

暗証番号を変更するときは

- ①左記の手順 1~2を行う
 - 暗証番号入力画面が表示されます。
- ②数字ボタン (チャンネルボタン) で、暗証番 号を入力する
 - 暗証番号を入力すると、暗証番号を設定す るときの画面になります。暗証番号を設定 するときと同じ要領で設定をやり直してく ださい。

視聴年齢制限設定

- 年齢制限のある番組の視聴を4~20歳 の範囲で制限します。
- この設定には、暗証番号設定(⇒前ページ) が必要です。

★ホーム



で選び 決定 を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「各種設定 |を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「視聴年齢制限設定」を選ぶ



で選び 決定

を押す

1

1

(10/0)

で入力し

決定 を押す


暗証番号を入力する



(10/0) で入力

年齢の入力欄を選び、制限す る年齢の上限を入力する

・ 制限しない場合は「無制限」を選び、 決定ボタンを押します。



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

リモコンまたは 本体の操作をロックする (チャイルドロック)

リモコンまたは本体の操作をロックする よう設定できます。

項目	内容
しない	リモコンでも本体ボタンでも 操作できます。
リモコン 操作ロック	リモコンでの操作ができない 状態にします。
本体 操作ロック	本体ボタンでの操作ができない 状態にします。(本体の電源ス イッチはロックされません。)

ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 - 「チャイルドロック」を選ぶ ⋒ホーム





決定 を押す •「リモコン操作ロック」、「本体操 作ロックトのどちらかを選んだ場 合、確認の画面が表示されます。 「する」を選ぶと、チャイルドロッ クが設定されます。

「しない」「リモコン操作ロッ

ク」「本体操作ロック」のいず

れかを選ぶ

・ 誤ってリモコン操作をロックしてしまった場 合は、本体の操作ボタン(⇒**16**ページ)で 上記の操作をし、ロックを解除してください。

BS / CS /地上アナログ 放送が選択されないように 設定したいときは (地デジ限定設定)

- 地上デジタル放送だけを受信している場合に便利な設定です。
- ・「地デジ限定設定」が「無効」になっている場合は、「BS」「CS」「地上 A」を誤って押すと、「地上 D」を押すまでは「1」~「12」のチャンネルボタンなどを押しても地上デジタル放送が見られません。
- ・「地デジ限定設定」を「有効」に設定すると、 リモコンの「BS」「CS」「地上 A」を押 しても放送切換ができなくなるので、誤っ て地上デジタル放送以外の放送に切り換 えてしまうことを防ぎます。

◇おしらせ◇

「地デジ限定設定」を「有効」に設定した場合は…

- 「BS」「CS」「地上A」「テレビ/データ」「3 桁入力」ボタンでの操作が制限されます。
- ホームメニューからのチャンネル選局操作が 制限されます。
- ホームメニューや番組表などの文字サイズが 「大きな文字」に固定されます。
- BS デジタル放送や CS デジタル放送の番組表の表示が制限されます。
- 制限される放送の予約が削除されます。
- おはようタイマーの入力設定が「BS」「CS」 「地上A」のいずれかに設定されていても、 地上デジタル放送で電源が入ります。

「地上アナログー無効」を「無効にする」に設定した場合は…

- 「地上 A | ボタンでの操作が制限されます。
- ホームメニューからのチャンネル選局操作が 制限されます。
- ・ おはようタイマーの入力設定が「地上 A」に 設定されている場合、最後に視聴していた放 送で電源が入ります。
- •「地デジ限定設定」が「有効」に設定されている場合、「地デジ限定設定」が優先されます。



地上アナログ放送だけを選択できないように設定したいときは

- ・地上アナログ放送が停波した後に設定すると便利です。
 - 1 ホームメニューを表示して、「設定」ー「♪(視聴準備)」ー「テレビ放送設定」ー「チャンネル設定」ー「地上アナログ」ー「地上アナログ」ー「地上アナログー無効」を選ぶ
 - 2 左右カーソルボタンで「無効にする」を 選び、決定する
 - 「無効にしない」を選び、決定すると、 地上アナログ放送が選択できるよう になります。
 - 3 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定する

お読みください

部屋の照明を消したとき に本機の電源も切る (照明オフ連動)

- ※「照明オフ連動」が働きはじめたあとでリモコン操作を 行うと、画面の明るさと音量が元に戻ります。
- ※「照明オフ連動」が働きはじめたあとで部屋が明るく なった場合は、「照明オフ連動」が解除されます。

項目	内容	
照明オフ連動	・ 照明オフ連動機能	の「設定」「解除」を設定します。
電源切(待機状態)	0分	部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、すぐに本機の電源を「切」 にします。
移行時間	15分*	・ 部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、15分後に本機の電源を「切」にします。
	30分*	・ 部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、30分後に本機の電源を「切」にします。
	60分*	・ 部屋の明るさがある程度の暗さに変わったら、画面の明るさと音量を徐々にさげ、60 分後に本機の電源を「切」にします。
表示設定	アイコン+文字	画面にアイコンとメッセージを表示します。
	文字のみ	・ 画面に文字を表示します。

⋒ホーム

 \bigcirc を押し



で選び 決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「♥(安心・省エネ) | - 「照明オフ連動」を選ぶ

選びかたは、22~27ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



「照明オフ連動」で「設定」を 選ぶ

周囲が暗くなってから、設定した時間後に電源を切ります。



で選ぶ

: 周囲が暗くなってから、すぐに電源を切ります。



で選ぶ


それぞれの項目を設定する

② 左右カーソルボタンで項目の値を

① 上下カーソルボタンで項目を選ぶ

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

▼ 照明オフ連動の画面例 (表示設定:アイコン+文字)





- 表示設定が「アイコン+文字」の場合は、1分 ごとに大きなアイコンとメッセージが表示され、 その後小さなアイコンが表示されます。
- 表示設定が「文字のみ」の場合は、1 分ごとにメッ セージが表示されます。
- 電源を切る 10分前から、残り時間が表示されます。

◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

- 明るさセンサーの前にものを置いたりすると、 部屋の明るさを感知できなくなります。
- 部屋が暗い状態で本機の電源を入れた場合は、照 明オフ連動が働かないことがあります。(この機能 は、ある程度の暗さに変わったときに働きます。)
- テレビに全画面表示している番組表の操作中や、 一部のホームメニューの操作中は、指定時刻に なっても操作を優先しているため、電源が切れ ません。操作を終了したあとに、画面左下にア イコンや文字が表示され、電源が切れます。

指定した時間後に電源を 切る(オフタイマー)

テレビを見ながらお休みになるときなど に便利です。



繰り返し押してオフタイマー を設定する

押すごとに次のように画面の表示が変わります。



- オフタイマーの残り時間が5分に なると、残り時間が画面左下に表 示されます。
- オフタイマーを解除するには、「切」 を選びます。

- 「この番組の最後まで」は、番組延長には対応していません。
- 「この番組の最後まで」は、オフタイマーを 設定したときの番組終了時刻で設定されます。 設定後にチャンネルを切り換えても終了時刻 は変更されません。
- 番組終了の約2分前を過ぎてからオフタイマーの設定をした場合は、「この番組の最後まで」の代わりに「次の番組の最後まで」が表示されます。
- 番組の終了時刻の情報が取得できない場合は、 「この番組の最後まで」または「次の番組の 最後まで」は選べません。

オフタイマーの残り時間を 確認するには

| オフタイマーの残り時間を | 確認する

- オフタイマーがすでに設定されて いる場合は、オフタイマーの残り 時間が表示されます。
- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間は、 オフタイマーボタンを押さないで ください。残り時間が変わってし まいます。

放送終了後に電源を切る (無信号オフ)

・放送終了後など、番組が映らない状態になると、約15分後に電源が切れるように設定できます。

1

ホームメニューを表示して、 「設定」-「♥(安心・省エネ)」 -「無信号オフ」を選ぶ

↑ホーム○
を押し






2





「する」を選ぶ



無信号オフ

・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。

◇おしらせ◇

無信号オフ機能について

- ・工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- ・ 放送電波の状態などにより、番組を見ている ときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる 場合は、設定を「しない」にしてください。

操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)

本機を操作しない状態が続くと、自動的 に電源が切れるように設定できます。

オームメニューを表示して、「設定」ー「♥(安心・省エネ)」★本本 ー「無操作オフ」を選ぶ



で選びを押す

「30分」または「3時間」を選ぶ




操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

無操作オフ機能について

工場出荷時は「しない」に設定されています。

文字を入力する (ソフトウェアキーボード)

本機の操作で文字の入力が必要なと きは、画面に表示されるソフトウェ アキーボードを使って入力します。




予測変換

番組表のキーワード入力、 入力切換の入力表示の編集、 LAN 設定などで、 文字の入力が必要になります。



▼ソフトウェアキーボードの画面例

(予測変換候補や文字種などの画面は一例です。)



予測変換候補

保存された履歴によって候補が変わります。

文字の種類 (文字種)

文字種によって、数字ボタンで入力できる文字が変わります。 入力欄によって、選択できる文字種が変わります。

入力できる文字


リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)で入力できる文字が 表示されます。

- リモコンでの操作のしかたが表示されます。



文字の入力に使うリモコンのボタン

-• 文字を入力します。



. 戻る

- -・現在の入力をすべて取り消します。 ソフトウェアキーボードも消えます。
- 入力欄のカーソルを移動します。
 - 予測変換しているときは変換候補を選びます。
- 漢字変換しているときは、左右で変換する範囲を指定し、 上下で変換候補を選びます。
- -・文字を消去します。
- 予測変換や漢字変換しているときは、変換を取り消します。
- ・ 青:ひらがなを漢字に変換します。(漢字を入力できる欄のみ)
- ・ 赤:入力中の文字を「お」→「え」のように逆順に戻します。
- 緑:文字の種類(文字種)を選びます。
- 黄:文字入力を完了します。

ソフトウェアキーボードが消えます。

入力できる文字の一覧

・文字種によって入力できる文字が変わります。

ひらがな (全角)

1	あいうえお ぁぃぅぇぉ	2	かきくけこ	3	さしすせそ
4	たちつてと っ	5	なにぬねの	6	はひふへほ
7	まみむめも	8	やゆよ ゃゅょ	9	らりるれろ
10	、。?! ·「」	11)	わをんーゎ (スペース)	12)	" o

カタカナ (全角)

1	アイウエオ アイウエオ	2	カキクケコ	3	サシスセソ
4	タチツテト ッ	(5)	ナニヌネノ	6	ハヒフヘホ
7	マミムメモ	8	ヤユヨ ヤユョ	9	ラリルレロ
10	· []	11)	ワヲンーヮ (スペース)	12	w o

半角英字/全角英字

1	. / @ : -	2	abcABC	3	defDEF
4	ghiGHI	(5)	jklJKL	6	mnoMNO
7	pgrsPQRS	8	tuvTUV	9	wxyzWXYZ
10	?!()_	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

半角数字/全角数字

1	1	2	2	3	3
4	4	5	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0			12	全角/半角切換

半角記号

1	. / @	2	, ,	3	¥
4	\$ % &	(5)	# + *	6	= ~
7	п (А)	8	() < >	9	[] { }
10	?!	11)	(スペース)	12	全角/半角切換

全角記号

1	. /	@ ·	2	, :	;	3		_		¥
4	\$ %	<i>&</i> ò	(5)	# +	*	6	=		_	\sim
7	" '	^ '	8	() <	: >	9	[]	{	}
10	?	!	11)	(スペー	-ス)	12	全角	} /≟	¥角t	刀換

区点コード

- ・ 本機に搭載する全ての全角文字が入力できます。
- 区点入力では、カーソルボタンで文字を選択し、決定することで文字を入力します。

16 進数

・文字種から「16進数」は選べません。 16進数専用の入力欄を選んだとき に入力できます。


1	1	2	2	3	3
4	4	(5)	5	6	6
7	7	8	8	9	9
10	0	(1)	abc	12	def :

◇おしらせ◇

- 入力欄によって、選択できる文字種 が変わります。
- ・ 入力欄によっては、英字、数字、記号の全角と半角の切り換えができない場合があります。

文字を入力する ⇒ **80** ~ **81** ページ

文字を入力する



文字入力の制限について

- ・ホームメニューから「設定」ー「●(機能切換)」ー「外部端子設定」ー「入力表示」で「編集」を選んだときや、ホームメニューから「設定」ー「★(視聴準備)」ー「通信設定」ー「LAN設定」で LAN 設定の文字入力をするときは、予測変換されません。
- 1 つの入力欄に入力できる文字数は全角で 128 文字まで、半角で 256 文字までです。
- 文字が入力されている欄を選んだときは、入 力済みの文字が入力欄に表示されます。
 このとき、全角で128文字(半角の場合は 256文字)を超える文字は削除されます。

予測変換候補を工場出荷時状態に戻すには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」を選ぶ
- ②数字ボタン (チャンネルボタン) の「3」を 押して「履歴削除」を選ぶ
- 予測変換候補が工場出荷時状態に戻ります。

予測変換機能を停止するには

- ①緑ボタンを繰り返し押し、文字種から「機能」 を選ぶ
- ②数字ボタン(チャンネルボタン)の「4」を 押して「予測 OFF | を選ぶ
- 予測変換機能が停止し予測候補の表示欄が消えます。予測変換機能を使用するときは上記と同じ手順で「予測 ON」を選んでください。

「お早うございます」と 入力する手順例

1

文字を入力できる欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示されます。



で選び

_練を押す

文字を選ぶ

2


1

を押す

「お」を入力する

入力中の文字に応じた 予測変換候補が表示されます。

画面は一例です。予測変換候補は 保存された履歴によって変わります。



予測変換候補に入力したい文字が 表示されている場合

- 次の手順で語を入力します。
 - ①下カーソルボタンを押す
 - ②上下左右カーソルボタンで入力 したい語を選び、決定ボタンを 押す

入力中に文字を消去する場合

左右カーソルボタンでカーソルを 移動し、戻るボタンを押します。

3

「は」を入力する

6 を 1 回押します。



を押す

4 同じようにして「よ」、「う」を 入力する

「゛」(濁点)や「゜」(半濁点)を入力 するときは

12 を押します。押すたびに「゛」と「゜」が切り換わります。

「っ」などの小さい文字を入力するときは

4を6回押すと「つ」が入力されます。

「ぉ」の場合は、**1** を 10 回押します。

スペースを入力するときは

(11)を6回押します。

入力できる文字は

「入力できる文字の一覧」(⇒79 ページ)をご覧ください。

漢字やカタカナに変換する

5

を2回

押す

入力欄の文字を変換する

- ・変換候補が表示されます。
- 左右カーソルボタンで変換する範囲を選べます。




6

で選び

を押す

入力したい文字を選ぶ

- ここでは「お早う」を選びます。
- ・ 次に続く文字の予測変換候補が表示されます。



7

1

続けて文字を入力する

ここでは「ございます」と入力します。



12 ・変換せずに続けて文字を入力する場 で3.カ 合は、乗 を押します。

入力中の文字を確定する

• **前**ページの手順 **1** で選んだ入力欄 に文字が入力されます。

改行するとき

↑ 改行したい箇所を選ぶ

2

繰り返し押し、文字種から 「機能」を選ぶ

縁 を押す

文字種: あ ア	A 1 記 I	区 機能
1 全文クリア	2 改行	3 履歴削除
4 予測OFF	5	6
7	8	9
10	11	12
◆ 予測 終了入	リ 決定 カーソル 力取消 戻る 文字	
青 漢字変換 赤	逆順 圖文字科	重変更 🗒 完了

3

「改行」を選ぶ

 「→」が入力されます。
 ◆を押して 文字を確定すると、「→」の部分で 改行されます。



◇おしらせ◇

- 入力欄によっては、改行できない場合があります。また、改行以降の文字が消去される場合があります。
- ・ 改行マークは、全角 1 文字として数えられます。

入力中の文字を全て消去するとき

入力欄に表示されている文字をまとめて消去 することができます。

→ 繰り返し押し、文字種から 「機能」を選ぶ





2

を押す

「全文クリア」を選ぶ

- ・入力中の文字が全て消えます。



<u></u>

) を押す

デジタル放送を録画・録画予約する場合は/ 見たい番組を視聴予約する場合は

デジタル放送の視聴予約 と録画予約について

予約には「視聴予約(⇒右記)」と「録画 予約(⇒下記)」の2つがあります。

ファミリンクに対応したレコーダーを使って、録画・録画予約する場合

ファミリンク⇒86ページ

著作権について

- あなたが録画(録音)したものは、個人 として楽しむなどのほかは著作権法上、 権利者に無断で使用できません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。

ダビング 10 について

デジタル放送番組の全てがダビング 10 になるわけではありません。

コピー制御信号について

 デジタル放送のほとんどの番組には録画可能 回数を制限するコピー制御信号が加えられて います。この信号とともに録画された番組は、 他のデジタル機器へのダビングができません。 詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧になる か、下記へお問い合わせください。

コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288

(午前10時~午後8時)

(2011年7月現在)

• 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

見たい番組を予約する (視聴予約)

- ・番組表で視聴予約すると、設定した時刻 に自動的に予約した番組に切り換わりま す。(電源待機状態のときは、自動的に電 源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。

◇おしらせ◇

- 録画予約と合わせて、32番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(⇒84ページ)が必要です。
- 予約を確認することもできます。(⇒84ページ)
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に 設定した予約を破棄して新たな予約をするか、 しないかを選択します。
- ・ 視聴予約の開始によって本機の電源が入った ときは、番組が終了すると自動的に電源が切 れます。ただし、視聴予約の実行中に何らか の操作をすると番組が終了しても電源は切れ ません。
- 番組開始の2分前から予約準備が始まります。番組が始まる2分前までに予約をしてください。開始2分前になると、予約できません。
- ・ デジタル放送の有料放送を予約する場合は、 有料放送のブラットフォームや放送局と、あ らかじめ契約をしておく必要があります。契 約をしていないと、予約どおりの視聴や録画 はできません。

番組表 \bigcirc を押す

番組表 [地上D…テレビ] 今日 # G 1 NHK総合・東京 ☆くらしのま P 午前 11:00~午前 11:55 NHKEテレ東京 "G 1 011 等L2 021 6 4 041 TBSよ6 00 お昼の料理 台 00 おもいっきり 厨 所でこんにちは 岡 BAN BAN!

番組表を表示する



決定 を押す



決定 を押す

予約したい番組(まだ放送さ れていない番組)を選ぶ

• ジャンルや日時を指定して番組を選 ぶこともできます。(⇒**42**~**47** ページ)

「視聴予約」を選ぶ

視聴予約 ファミリンク録画予約 予約しない

- ・ 視聴予約が設定され、TIMER (タ イマー) ランプ (⇒ **16**ページ) が点灯します。
- 本機の電源を切るときは、リモコ ンで電源を切って(待機状態)く ださい。
- 操作を終了する場合は番組表ボタ ンまたは終了ボタンを押します。

予約設定時のメッセージについて

• 番組表で番組を予約したときに、取得さ れた番組情報に基づいてテレビ画面に メッセージが表示されることがあります。 必要に応じて、以下の設定を行ってくだ さい。

設定した予約が他の予約と重複して いるメッセージが表示されるとき

この時間に予約されている番組があります。 予約されている番組を削除して、この番組を予約しますか?

予約する

予約しない

既存の予約を取り消して、現在の予約を実行 させることができます。

設定中の予約を残したいとき

- 「予約する」を選ぶと、設定中の予約で設 定を完了します。
- ・すでに設定された予約は、消えます。

すでに設定された予約を残したいとき

- 「予約しない」を選ぶと、すでに設定され た予約が残ります。
- ・設定中の予約は、設定されません。

◇おしらせ◇

• 予約した番組によっては、番組情報の取得に 時間がかかることがあります。

予約の確認・取り消し・変更をするには

デジタル放送の予約の 確認・取り消し・変更を するには

- 予約の確認・取り消し・変更をすることができます。
- ・日時を指定して予約したいときや、視聴 予約(⇒82ページ)やファミリンク予 約(⇒94ページ)、繰り返し予約は、こ の手順で予約方法を変更します。



┫ │番組表を表示する

を押す

を押す

で選び

決定

を押す

①予約リストを表示する

②確認・取り消し・変更をしたい予約を選ぶ



- で予約されている番組を選びます。
- ()でページ ①~®のいずれかを 選びます。
- 予約リストに表示されるアイコン、 番組表に表示されるアイコンにつ いては、40ページをご覧ください。
- ・ 予約の設定内容が表示され、確認できます。



- 上記は、番組表から予約した予約の変更・取り消し画面です。日時指定 予約の場合は、画面が若干異なります。
- ・確認のみで終了する場合は、「変更 しない」を選び、番組表または予 約リストに戻ります。

◆ 予約を取り消したいとき

3

取り消す」を選ぶ
 する」を選ぶ

[地上Dテレビ番組の予約設定] 予約方法:視聴予約



この番組の予約を取り消しますか?

11月 3日 [火] 午後 2:00~午後 3:00

する しない

予約が取り消されます。手順 2 の画面に戻ります。

◆ 予約の設定を変更するとき

つづき

変更したい項目の内容を選ぶ

で項目

で頃目を

で内容を選ぶ

予約の取り消し、または予約の内容を変更してください。 番組指定: 波波開始時間や指了時間が変更されたときに自動的に対応して辞職します 日時指定: 開始時期/ 終了時刻を指定して報酬します。 銀織日 関始時期 終了時刻 予約方法

11/3 [火] 午後 2 : 00 ~ 午後 3 : 00 根誌予約

今回の予約時間: 1 時間 00 分 番組指定

設定 項目	予約方法	録画日	開始時刻/ 終了時刻
設定内容	ファミリンク録画*1 *2*3視聴予約*4	・日付*5 ・毎週○曜*5 ・毎日 ・月一土 ・月一金	(「番組指定 予約」の場 合、変更で きません。) *5

- ※ 1 ファミリンク機器が認識できないときは、表示されません。
- ※2 予約方法がファミリンク録画の場合、「録画 日」「開始時間」「終了時間」は変更できません。
- ※3「日時指定予約」の場合、ファミリンク録画 には設定できません。
- ※4 視聴予約については、⇒82ページをご覧 ください。
- ※5 (日時指定予約)を押して変更する場合、 「日付」「開始時刻」「終了時刻」も変更できます。 「日付」は、「今日の日付」~「28日後の日付」や「毎週○曜日」も選べます。

4

「変更する」を選ぶ



を押す

決定

を押す

「戻る」で決定する

[地上Dテレビ番組の予約設定]

予約方法:視聴予約 11月 4日 [水] 午後 4:00~午後 5:00

この番組を視聴予約しました。

戻る

繰り返し予約をする

- ・毎日、毎週など、同じ番組を繰り返し録 画予約できます。
 - 1 94ページの手順1~95ページの手順 3で繰り返し予約をしたい番組を選び、 録画予約を設定する
 - 2 上下左右カーソルボタンでもう一度同 じ番組を選び、決定する
 - 予約リストからも選べます。
 - 3 ①上下左右カーソルボタンで「録画日」 を選ぶ
 - ②上下カーソルボタンで「毎週〇曜」 「毎日」「月-土」「月-金」のいずれか を選ぶ

予約の取り消し、または予約の内容を変更してください。 番組指定:放送開始時間や終了時間が変更されたときに自動的に対応して録画します 日時指定:開始時刻/終了時刻を指定して録画します。 銀国日 開始時刻 終了時刻 予約方法 本 毎日日 午後2:00~午後3:00 根徳予約

- 今回の予約時間: 1時間 00分 番組指定
- を押すと、「毎週予約」に設定できます。
- ○を押すと、「日時指定予約」* ¹ に 切り換えられます。
- 4 左右カーソルボタンで「変更する」を 選び、決定する
- **広** 「戻る」で決定する

予約方法:視聴予約 毎日 午後 2:00~午後 3:00

この番組を視聴予約しました。

戻る

※ 1 「日時指定予約」の場合は、指定した時間で 繰り返し予約を行います。

「番組指定予約」の場合は、初回予約時の前後3時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を検索し、録画します。繰り返し予約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し予約は自動的に「休止」となり、録画予約は行われません。また、該当する番組がない場合は、日時指定予約で録画されます。

◇おしらせ◇

• 「日時指定予約」に変更した番組を再度変更 するときは、一度予約を取り消してから新し い予約の設定をやり直してください。

ファミリンクで使う

ファミリンクとは


• HDMI 端子は、映像や音声信号だけでなく、HDMI ケーブルを介して機器間を制御するコントロール 信号もやり取りすることができます。この相互に機器間を制御できる規格 – HDMI CEC(Consumer Electronics Control) – を使ってシャープ製の液晶テレビやレコーダーなどを相互に制御しスムー ズに連携できるようにしたのが、ファミリンクです。

> 本機に、ファミリンクに対応したレコーダー(AQUOS レコーダー)を HDMI 認証ケーブルで接続すると、本機のリモコンまたはレコーダーに 付属のリモコンで、下記の連動操作が楽しめます。

テレビで見ている番組を、ワンタッチ録画

テレビの番組表で、録画予約

録画した番組を、ワンタッチ再生



◇おしらせ◇

• ファミリンクの対応機種については SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するには→ AQUOS ファミリンクについて(▼対応機種一覧)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

- 本機のリモコンでファミリンクを使う場合には、本機に向けて操作してください。AQUOSレコーダーは直接リモコン信号を受信しません。
- 本機には i.LINK 端子はありません。そのため、ハイブリッドダブレコ機能搭載の AQUOS レコーダーと接続したとき i.LINK 録画(2番組同時録画)は働きません。

ファミリンク機能を 使うための準備について

1. 接続をしましょう。

市販品の HDMI 認証ケーブルを使って、 ファミリンク対応機器と本機をつないで ください。



2. 設定をしましょう。

- ファミリンク機能を使うためには、以下 の設定が必要です。(本機に付属のリモコ ンでも設定できます。)
 - 「連動起動設定 | ⇒右記
 - ・「録画機器選択」 ⇒88ページ
 - ・「ファミリンク予約機器選択」 ⇒88ページ
 - 「選局キー」⇒89ページ
 - 「ファミリンク制御(連動)| ⇒89ページ
 - AQUOS レコーダー側の設定も 必要です。
 - ⇒機器に付属の取扱説明書をご覧 のうえ、設定を行ってください。

3. 使ってみましょう。

- ・ファミリンク Ⅱ機能に対応した機器をお 使いの場合は、ファミリンクパネルで操 作できます。 **⇒ 90** ページ
- 録画・録画予約してみましょう。
 - ⇒ 92 ~ 95 ページ
- 再生してみましょう。
 - **⇒ 96** ~ **97** ページ
- ・携帯電話をつないで楽しみましょう。
 - ⇒ 98 ~ 99 ページ

ファミリンク対応機器から 本機を自動で起動する

ファミリンク対応機器を操作すると本機 の電源が自動的に入るように設定します。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ ⋒ホーム



「連動起動設定」を選ぶ



「する」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。



 \bigcirc







を押す

録画先として使う機器を選ぶ

• 機器をつないだときの設定です。本機か らファミリンク録画する機器を指定する ための設定です。

★ホーム

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」ー 「ファミリンク設定」を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。

 \bigcirc を押し



決定 を押す ▼ ホームメニューの画面例 ★ホーム ₩ ツール ■リンク操作 リンク操作 ファミリンク設定



決定 を押す



を押す

「録画機器選択」を選ぶ



リモコンの録画ボタンを押 したときに録画する機器を 選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

ファミリンク録画予約の録画先として 使うレコーダーを選ぶ

・ AQUOS レコーダーをつないだときの設 定です。本機からファミリンク録画予約す るレコーダーを指定するための設定です。

ホーム \bigcirc



を押す

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ








で選び



「ファミリンク予約機器選択」 を選ぶ



ファミリンク録画予約で 録画する機器を選ぶ



• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

本機のリモコンで AQUOS レコーダー の選局などの操作をできるようにする

「選局キー」を「する」に設定すると、本機の リモコンで、以下の AQUOS レコーダーの操 作が行えます。

- ・ 選局ボタンと数字ボタン (チャンネルボタン) の \bigcirc へ \bigcirc で選局の操作ができます。 ただし、(11)(12)は、レコーダーによっては 動作しない場合があります。
- 番組表ボタンで番組表を表示できます。
- データ連動ボタンで連動データ放送を表示で きます。
- 番組表ボタン、データ連動ボタンは、接続し ている機器によっては操作できない場合があ ります。

★ホーム

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。



で選び 決定 を押す



「選局キー」を選ぶ



で選び 決定

を押す

で選び 決定

を押す

「する」を選ぶ



- ・ 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。
- •「自動」に設定すると、「しない」に 設定したときと同じ動作をします。 しかし、接続されている機器から要 求があった場合のみ、「する」に設 定したときと同じ操作ができます。

本機から AQUOS レコーダーの 電源を入/切するには

ホームメニューから「リンク操作」 – 「レ コーダー電源入/切上を選ぶと、AQUOS レコーダーの電源を入/切できます。

一般の HDMI 機器が誤作動 するときは

ファミリンクに対応していない機器をつ ないでいるときに、その機器の電源が勝 手に入ったりチャンネルが変わってしま う場合に行う設定です。

ホームメニューを表示して、 「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選ぶ ⋒ホーム



で選び 決定

を押す

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホーハメニューの画面例 ⋒ホーム ・リンク操作 ジール リンク操作 ファミリンク設定

自動



「ファミリンク制御(連動)」 を選ぶ

「しない」を選ぶ



ファミリンク制御(連動)




• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

ファミリンクパネルの 操作のしかた

このファミリンクパネルは、新しい機能です。 ファミリンクⅡ機能に対応したBDプレーヤー・BDレコーダーを接続した場合に、ファミリンクパネルを表示できます。(表示内容は機器により異なります。)

ファミリンク対応機器と接続していると きは、ファミリンクパネルで、一時停止 や再生などの操作ができます。

 ファミリンク I 機能に対応していない機器 (ファミリンク I 対応機器)では、ファミリンクパネルはお使いいただけません。



■ ファミリンクパネル (機器選択)を表示する

~

で選び


決定

を押す

機能選択ボタンを押し、ファミリンク 機能選択メニューから「ファミリン クパネル」を選んでも表示できます。

操作したい機器を選ぶ

ファミリンクでつながっている機器が表示されます。 —————





操作したい機能の ボタンを選ぶ



詳しくは「操作ボタンの機能について」 (⇒**次**ページ)をご覧ください。

プレーヤーや携帯電話と接続したときは、上 記の操作パネルと異なる内容の操作パネルが 表示されます。 ボタン 説明



ファミリンク対応機器の電源 を入/切できます。

番組表

ファミリンク対応機器の番組表を表示します。



ファミリンク対応機器の録画 リストを表示します。



ファミリンク対応機器のポップアップメニューを表示します。

ホーム

ファミリンク対応機器のホーム画面を表示します。



ファミリンク対応機器のメディアを切り換えます。

操作ボタン*1の機能について

ボタン 説

◆▼ 早戻し

・ 早戻し再生



· 再生



早送り再生



- 前のチャプター*² に戻って頭 出し(逆頭出し)
- 一時停止後のコマ戻し

▮▮ 一時停止 一時停止



- 先のチャプター*² に進んで頭 出し(順頭出し)
- 一時停止後のコマ送り

1 O秒 戻し ・ 10 秒後戻し

停止

• 停止

停止 3 O秒 送り

・ 30 秒先送り

録画画質

・ 録画画質を選択

欧凹凹貝

• 録画

録画

録画停止

- ・ 録画を停止
- ※ 1 視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。
- ※2 チャプターとは、サービスであらかじめ設定 された、再生区切り位置です。

AQUOS レコーダーの スタートメニューを 表示する

AQUOS レコーダーのセットアップメニューなどを表示することができます。表示される内容は AQUOS レコーダーによって異なります。

1

機能選択

を押す

ファミリンク機能選択メ ニューを表示する

ホームメニューから「リンク操作」 を選んでも表示できます。

2

RE

で選び

 を押す

「スタートメニュー表示」を 選ぶ



- AQUOS レコーダーのスタートメニューが表示されます。
- AQUOS レコーダーの状態(録画中、電源待機中)によっては正しく表示されない場合があります。

◇おしらせ◇

・スタートメニューを表示できる AQUOS レコーダーの対応機種については、SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と接続するには→ AQUOS ファミリンクについて (▼対応機種一覧)」をご覧ください。


AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

見ている番組を すぐに録画する (ワンタッチ録画)

ファミリンクで録画を行う前に AQUOS レコーダー側の録画準備が必要です。次のことなどを確認します。

- 本機と AQUOS レコーダーをつないでいま すか。
- B-CAS カードが挿入されていますか。有料 放送を録画するときは、有料放送の受信契約 時に登録した B-CAS カードが、AQUOS レ コーダーに挿入されていることを確認してく ださい。
- アンテナが接続されていますか。
- 記録メディア(HDD、BD、DVDなど)に 空き容量がありますか。
- 本機のホームメニューから「リンク操作」ー「ファミリンク設定」ー「録画機器選択」で 録画機器をつないでいる入力を選んでいます か。(⇒88ページ)



再生・録画するメディア (HDD/DVD など) を切り換える

 必要に応じて AQUOS レコーダー側の HDD モード/BD モード/DVD モード を切り換えます。

ファミリンク機能選択メ

を選んでも表示できます。

ホームメニューから「リンク操作」

リンク操作

リンク操作 機能選択

機器のメディア切換

ニューを表示する

1

機能選択

を押す

「機器のメディア切換」を選ぶ



で選びた押す

3

を押す

レコーダーのメディアの 種類(「HDD」や「BD/DVD」、 「DVD」など)を選ぶ

- AQUOS レコーダー側の操作したい記録メディアを選びます。
- ・「機器のメディア切換」で決定する でとに、メディアが順次切り換わ ります。メディアが正しく切り換 わったかどうかは、レコーダー側 の表示をご確認ください。

見ている番組を AQUOS レコーダーに録画する



録画したい番組の視聴中に 録画ボタンを押す

 「録画機器選択」(⇒88ページ) で選択した AQUOS レコーダーの チャンネルが、本機で視聴中のチャ ンネルに切り換わり、AQUOS レ コーダーに録画を開始します。

録画の停止について

・お使いの AQUOS レコーダーに よっては、録画終了時刻が表示さ れます。表示された時刻になると 自動的に録画が停止されます。

録画終了時刻が表示されない AQUOS レコーダーの場合は


- ・手動で録画の停止が必要です。録画したい番組が終わったら、意識を押すか、ファミリンクパネルを表示して「録画停止」ボタンを選んでください。(⇒90~91ページ)
- ファミリンク I 機能に対応していないレコーダーの場合は、レコーダーのリモコンで録画停止してください。

◇おしらせ◇

- ・「録画機器選択」(⇒**88** ページ)で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴し ているときは、視聴している AQUOS レコー ダーに録画を開始します。
- ・「録画機器選択」(⇒88ページ)で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視 聴しているときや、他の外部入力を視聴して いるときは、録画ボタンを押しても録画でき ません。


本機の番組表で AQUOS レコーダーに 録画予約する

本機の番組表から接続している AQUOS レコーダーに録画予約できます。



ファミリンクで録画予約するときのご注意

- ・録画予約した番組の録画が終了する前に本機の電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで電源を切って(待機状態)ください。「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)を「モード2」に設定して本体の電源スイッチで電源を切ると、正しく録画されません。
- ・録画予約状態を解除すると、レコーダーの録 画が停止して、電源が切れます。
- ・ AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予 約されている場合は、レコーダー側の予約が 優先されます。



- ・番組の放送時間が延長された場合、録画の終 了時刻が延長されるかは、お使いの AQUOS レコーダーによって異なります。
- ・詳 し く は、SHARP web ページ内の AQUOS サポートステーション「他の機器と 接続するには→ AQUOS ファミリンクにつ いて(▼対応機種一覧)」をご覧ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

録画予約した番組が開始する2分前から番組 が開始する直前まで、選局の操作はできません。

予約の確認・取り消し・変更については ⇒84ページをご覧ください。

▲ AQUOSレコーダー側の 準備をする

- 本機と AQUOS レコーダーを接続 します。
- HDD に録画する場合は、HDD の 残量を確認します。
- 有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CAS カードが、AQUOS レコーダーに挿入されていることを確認してください。

2

番組表を押す



を押す

本機の番組表を表示し、予約したい番組を選ぶ

- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(⇒42~47 ページ)
- 同じ時間帯に他の番組が予約されていると、先の予約を削除する画面になります。

番組の予約方法を選んでください。



を押す

「ファミリンク録画予約」を選ぶ

視聴予約 ファミリンク録画予約 予約しない

- ・ 機器が利用できない場合は選択で きません。
- ・表示されている接続機器と違う機 器に録画したい場合は、予約設定 後にファミリンク予約機器選択 (⇒88ページ)を行ってください。
- ・ AQUOS レコーダー側で設定し た予約と日時が重複している場合 は、「AQUOS レコーダーで日時 の重なる番組が予約されています ので、レコーダーの予約が優先さ れます。」と表示されます。今選 んでいる番組を予約したい場合は、 AQUOS レコーダーの予約を取り 消してください。
- 予約が設定され、TIMER(タイマー) ランプ(⇒16ページ)が点灯します。
- ・ 操作を終了する場合は、番組表ボ タンを押します。

AQUOS レコーダーの 番組表を呼び出して 録画予約する



機能選択

ファミリンク機能選択メ ニューを表示する

• ホームメニューから「リンク操作」 を選んでも表示できます。

を押す



を押す


「リンク予約(録画予約)」を 選ぶ



表示されたレコーダーを選択する と、レコーダー側の番組表が表示 されます。

予約したい番組を選び、録画 予約の操作をする

• レコーダー側の番組表は本機のリモコンの



します。(詳しくはレコーダーの取 扱説明書をご覧ください。)

AQUOS レコーダーを 再生する

視聴する HDMI 対応のレコーダー (録画機器)を選ぶ

視聴する HDMI 機器を選びます。

ファミリンク機能選択メ ニューを表示する

ホームメニューから「リンク操作」 を選んでも表示できます。

を押す

「ファミリンク機器リスト」 を選ぶ





で選び

決定

を押す



入力1



最後に録画した番組を再生する (ワンタッチプレー)

本機のリモコンでHDMI接続した AQUOS レコーダーを操作できます。




録画した番組を再生する

- ・最後に再生または録画した番組が 再生されます。
- ・ 録画した番組の中(録画リスト) から見たい番組を選んで再生した いときは、ホームメニューから「リ ンク操作 | - 「録画リストから再生 | を選びます。

再生中の操作について

ファミリンクで再生しているときは、ファ ミリンク操作ボタンで次の操作が行えます。



AQUOS レコーダーの 録画リストから再生する

- ・本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーの録画リス トから見たい番組を再生します。
- あらかじめ「連動起動設定」を「する」 に設定します。(⇒**87**ページ)

ファミリンク機能選択メ ニューを表示する

ホームメニューから「リンク操作」 を選んでも表示できます。



決定 を押す

決定

を押す

機能選択

を押す

「録画リストから再生」を選ぶ



- AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- ・ AQUOS レコーダーの録画リスト が表示されます。

再生したい番組(タイトル) を選び再生する





選択などの操作ができます。

- ・選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、 を押します。
- 停止したときは、切り換わった入 力のままです。

◇おしらせ◇

• AQUOS レコーダーが DVD モードになってい て DVD ビデオなどの録画リストがないディス クがセットされている場合、録画リストは表示 されません。ホームメニューから「リンク操作」 - 「機器のメディア切換」を選んで、AQUOS レコーダーのモードを切り換えてください。

携帯電話を AQUOS に つないで楽しむ

携帯電話操作用のファミリンクパネルは、新しい機能です。

ファミリンクII機能に対応したシャープ製携帯電話を接続した場合に、ファミリンクパネルで操作できます。 また、携帯電話接続中に電話やメールの着信があると、視聴画面内にAQUOSからのお知らせとして表示 されます。

- ・ HDMI micro 端子の付いた携帯電話(ファミリンク II 機能に対応したシャープ製携 帯電話)と本機をつなぐと、さまざまな コンテンツが楽しめます。
 - 動画・写真の再生
 - ・ 音楽の再生
 - ホームページの閲覧
 - メールの表示
 - ・ ドキュメントの閲覧 など
- 本機のリモコンで、携帯電話の操作ができます。
- 携帯電話の出力するコンテンツに合わせ、 適切な画質とサイズで表示します。
- ・携帯電話のファミリンク I 対応機種に ついては、SHARP Web ページ内の AQUOS サポートステーションをご覧く ださい。


AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

ファミリンクⅡ機能に対応していないシャープ製の携帯電話または、他社製の携帯電話では、ファミリンクパネルはお使いいただけません。



ファミリンクⅡ機能に対応 している携帯電話を、 本機につなぐ



ファミリンクパネル (機器選択)を表示する

2

3 操



操作したい携帯電話を選ぶ

ファミリンクでつながっている機器が 表示されます。 —————



4

操作したい機能のボタンを 選ぶ

携帯電話の機器名





操作ボタン・

詳しくは「操作ボタンの機能について」 (⇒**右記**)をご覧ください。

携帯電話を取り外すときは

• 操作ボタンの 取り外し を選んで決定してから、携帯電話を取り外します。

説明	ボタン

インター ネット

- インターネット用のブラウザを起動します。
- メール・メールを起動します。
- ・ 音楽プレーヤーを起動します。 音楽
- 静止画 ・ 静止画の一覧を表示します。 リスト
- ・携帯電話の HDMI メニューを表示します。
- 動画 ・ 動画の一覧を表示します。 リスト

操作ボタン*1の機能について

ボタン 説明

◆◀


- ・ 早戻し再生
- ・再生
- ・ 早送り再生早送り
- ・ 前の動画を再生します。
- ・次の動画を再生します。
- ・携帯電話を本機から取り外すときに選びます。
- ※ 1 視聴するコンテンツによっては、操作できない機能があります。

VHS ビデオなど 外部機器の映像を見る

ビデオデッキや DVD プレーヤーの 画面に切り換える(入力切換)



テレビ放送の画面から外部入力画面に切り換えると、ビデオや DVD が見られるようになります。



本体の入力/放送ボタンでも入力を切り換えられます。

ボタンを押すたびに次の順で切り換わります。 (放送の種類も切り換えられます。)



本体のボタンで入力を切り換えたときは、 入力切換メニューは表示されません。 灰色で表示した手順は VHS ビデオデッキや DVD プレーヤーの操作です。

VHSビデオデッキやDVD プレーヤーを本機に接続し、 電源を入れる

> 再生したいビデオテープや ディスクをセットする

入力切換メニューを表示す る

 $\lambda_{D_{0}}$ ・表示中に次の操作を行います。

繰り返し押し、機器を接続した入力名を選ぶ

上下カーソルボタンでも選択できます。

(例) 本機の入力 1 に接続した機器の映像を見るときは、「入力 1 | を選ぶ



選べる入力について

入力2は、ビデオ機器が接続されているときのみ選択できます。



を押す

○ を押す

VHSビデオデッキやDVD プレーヤーを再生する

- VHS ビデオデッキや DVD プレーヤーの再生映像が本機の画面に表示されます。
- VHS ビデオデッキや DVD プレーヤーによっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。設定のしかたについては、接続した VHS ビデオデッキやDVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

HDMI 端子につないで見られる 映像の種類

1080p(60Hz),720p,1080i, 480p,480i,VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHzです。

D端子につないで見られる 映像の種類

D端子の種類	映像の種類		
D5	1080p、720p、1080i、 480p、480i		
D4	720p、1080i、480p、 480i		
D3	1080i、480p、480i		
D2	480p、480i		
D1	480i		

◇おしらせ◇

- 映像の種類について詳しくは、⇒ 178 ページをご覧ください。
- ・映像の種類(1080i など)は放送方式の種類を走査線数で表したものです。数字が大きいほど高精細な映像になります。また D 端子の種類は数字が大きいほど高画質な映像に対応しています。本機は D5 映像の入力に対応しています。

入力2の映像が 表示されないときは

- 入力2の映像が表示されない場合、以下 の操作を行ってください。
 - 1 入力切換ボタンを押して、 表示されない入力(入力2)を選ぶ
 - 2 ホームメニューを表示して、 「設定」「□(機能切換)」 「外部端子設定」を選ぶ



3 上下カーソルボタンで、 「入力選択」を選ぶ



- 4 左右カーソルボタンで、 「D端子」または「ビデオ映像」を選ぶ
 - ・工場出荷時の設定は「自動」です。
 - •「自動」の場合、D端子が映像端子 より優先されます。

お読みください

入力切換の表示を お好みのなまえに変えるには

- 入力1~2に接続している機器に合わせ、 入力切換メニューなどに表示される機器 の名称を変更できます。
- 例えば、入力2にゲーム機をつないだとき、入力切換メニューの「入力2」を「ゲーム」の表示にできます。



- お好みの名称を入力できる「ユーザー設定」の「編集!機能もあります。
- ・入力ごとに設定できる名称は異なります。
 - 1 入力切換ボタンを押して、表示を変更したい入力(入力1~2)を選ぶ
 - 2 ホームメニューを表示して、 「設定」ー「色(機能切換)」ー 「外部端子設定」を選ぶ



3 上下カーソルボタンで、 「入力表示」を選ぶ



- 4 カーソルボタンで、 表示させたい名称を選ぶ
 - お好みで機器の名称を入力したいときは、「編集」を選んで決定します。(文字を入力する⇒78ページ)
 - ここで入力できるのは全角で5文字まで、半角で10文字までです。
 - 操作を終了する場合は、ホームボタン を押します。

使用していない入力を スキップするには

- ・入力 1、地上 D、BS、CS、地上 A を使用しないときは、入力切換の際に飛ばすことができます。
- ホームメニューから「設定」 –「合 (機能切換)」 「外部端子設定」 –「入力スキップ」で設定します。
- (例) 入力1をスキップさせる
 - ▮ 上下カーソルボタンで、「入力1」を選ぶ
 - 2 左右カーソルボタンで、「する」を選ぶ



◇おしらせ◇

・「入力スキップ」を「する」に設定すると、 入力切換ボタンを押しても入力を選べなくなります。入力スキップを解除する場合は、上 記の手順**2**で「しない」を選んでください。

ゲームの画面に 切り換える



ゲーム機をつないだら、ゲーム機の画面 を表示しましょう。

ゲーム機の電源を入れる

入力切換

 \bigcirc

を押す

入力切換メニューを 表示する

表示中に次の手順に進みます。

繰り返し押して、ゲーム機を 接続した入力を選ぶ ・選択した入力に切り換わり、ゲー

入力切換

を押す

ム機の画面が表示されます。 上下カーソルボタンでも選択でき

例えば、本機の入力1にゲーム機 を接続した場合は、「入力 1 | を選 びます。

上下カーソルボタンでも選べます。



光線銃などを使って画面を標的にするような ゲームは使用できません。

目に優しい映像で、ゲームを楽しみ ましょう

テレビゲームを楽しむときは、画面の明 るさを抑えて目にやさしい映像にし、ゲー ムに最適なAVポジション(⇒**62**ページ) の「ゲーム」にすることをお奨めします。

ゲームの反応が遅いときは

- ゲームによっては、映像の動きの速いシー ンにおいて、反応が遅くなる場合があり ます。
- ゲームによっては、キーの操作に対して 画面の反応が遅く感じられる場合があり ます。反応が遅く感じる場合は、AVポ ジションを「ゲーム」に変更してください。

ゲームのプレイ時間を30分ごと に表示する(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうこと のないように、経過時間を知らせてくれ る機能です。
- ・ホームメニューから「設定」-「♥(安心・ 省エネ) | - 「ゲーム時間表示設定 | で設 定します。(入力1~2を選んでいると きに表示されます。)

項目 内容 する • 外部入力でゲームモードに設定さ れているときに、ゲームを始めて から30分経過するたびに画面左 下にメッセージが表示されます しない • 何も表示しません。

重 要 ♦

- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始 める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポ ジション (⇒ **62** ページ) を「ゲーム | にし てください。
- 外部入力視聴時のみ有効です。

パソコンとつないで使う

パソコンの モニターとして使う

本機にパソコンをつなぐ場合は、パソコン(PC)の DVI 出力の解像度を確認してください。パソコンが以下の解像度に対応していない場合は、本機でパソコンの画面を表示できません。

本機が対応している解像度

解像度(画素)		水平 周波数 (kHz)	垂直 周波数 (Hz)	VESA 規格
VGA	720 × 400	31.5	70	
	640 × 480	31.5	60	0
		37.9	72	0
		37.5	75	0
SVGA	800 × 600	35.1	56	0
		37.9	60	0
		48.1	72	0
		46.9	75	0
XGA	1024 × 768	48.4	60	0
		56.5	70	0
		60.0	75	0
WXGA	1360 × 768	47.7	60	0
SXGA	1280 × 1024	64.0	60	0
SXGA+	1400 × 1050	65.3	60	0
480p	720 × 480	31.5	60	
1080i	1920 × 1080	33.8	60	
720p	1280 × 720	45.0	60	
1080p	1920 × 1080	67.5	60	

※の入力信号の画面サイズについては、


⇒**59** ページをご覧ください。

パソコンと つなぐ⇒128~129ページ

◇おしらせ◇


- 省エネの設定をすることができます。(⇒ **75** ページ)
- ・接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときは、「この入力信号には対応しておりません。」と表示されます。その場合、お使いのパソコンの取扱説明書などをご覧になり、本機で対応している信号に設定してください。
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、⇒下記をご覧ください。
- ・ 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。

本機で選べる画面サイズ(パソコンからの入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)



*

パソコンの画面を表示させる/ 画面サイズを選ぶ



パソコンの画面を表示させる

◀ パソコン(PC)の電源を 入れる

2入力切換

を押す

入力切換メニューを 表示する

・表示中に次の手順に進みます。

3

または

<u>)</u> を押す

繰り返し押して、パソコンを 接続した入力を選ぶ

入力切換のしかた (⇒ 100 ページ)

入力 1 を選んだときの画面例



パソコンの画面が表示されます。

画面サイズを選ぶ

4

ホームメニューを表示して、 「設定」ー「酉(機能切換)」ー 「視聴操作」を選ぶ

で選び


を押す



リモコンの画面サイズボタンを押すと、直接手順 6 の画面が表示されます。

5

で選び (***)





を押す **6**

お好みの画面サイズを選ぶ



た押す

画面サイズ切換メニューを消す

入力 1 に接続したパソコンの画面 を調整する

ホームメニューから「設定」 - 「合(機能切換)」 - 「画面表示設定」 - 「画面位置」で設定します。(⇒ 59 ページ)

・画面の明るさや色の調整などについては「映像調整」(⇒ 64 ページ)をご覧ください。

双方向通信を楽しむために

- 本機で双方向通信をお楽しみになるには、LAN回線が必要です。
- 本機には、電話回線端子がありませんので、接続に電話回線が必要となる一部のサービスはご利用いただけません。

LAN 接続と設定のながれ

LAN に接続する(⇒**下記**)



LAN の設定を変更する

(⇒ 107 ページ)

・必要に応じてプロキシサーバーの設定ができます。(⇒ 108 ページ)




双方向サービスの利用を制限する (⇒ **109** ページ)



完了

LAN に接続する


・LAN の設定およびルーターなどの購入は専門知識が必要ですので、お買い上げの販売店やADSL事業者などにご相談ください。



LAN端子へ

ブロードバンドルーターに接続するときは

ご家庭にブロードバンド環境がある場合は、本機の LAN 端子と接続できます。 通信端末機器認定品の市販のルーターなどを用いて LAN 接続をしてください。



LANケーブル(市販品)

10BASE-T/100BASE-TXタイプのものを で使用ください。また、LANケーブルには、 ストレートケーブルとクロスケーブルがあ り、接続する機器の種類によって、 使用するものが異なります。 購入する前にブロードバンドルーターの取扱 説明書をご覧ください。

LAN端子 (10BASE-T/ 100BASE-TX)

LAN(10/100)

◇おしらせ◇

- 本機には電話回線端子はありません。そのため、電話回線による双方向通信は利用できません。
- 詳しくは各有料放送の放送局(WOWOW やスターチャンネルなど)までお問い合わせください。(⇒ 117 ページ)

本機の LAN 設定を 変更する


IPアドレスなどを手動で設定する場合は、 次の手順で設定を変更します。



⋒ホーム を押し









ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「通信設定」を選ぶ



通信設定





IPアドレスなどを入力する場合

「変更する」を選ぶ

•「しない」を選び、「IPアドレスな どの入力のしかた」(⇒ **108** ペー ジ)をご覧になり、ブロードバン ドルーターの設定に合わせて、IP アドレス、ネットマスク、ゲート ウェイを入力します。

入力する必要がない場合

「する」を選びます。

を押す

「次へ」を選ぶ

DNS の IP アドレスなどを入力する場合

- 「しない」を選び、「IPアドレス などの入力のしかた | (⇒108 ページ)をご覧になり、プロバイ ダーから発行された資料をもとに、 DNS の IP アドレスを入力し、「次 へ」で決定ボタンを押します。
- セカンダリの指定がない場合は、 空欄のまま入力を完了してくださ しい。

入力する必要がない場合

•「する」を選び、決定ボタンを押し たあと「次へ」で決定ボタンを押 します。



「完了」で決定する

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。



◇おしらせ◇

IP アドレスについて

• TCP/IP ネットワークに接続されたネットワー ク機器に個別に割り振られた識別番号です。

ネットマスクについて

TCP/IP ネットワークを複数の小さなネット ワークに分割して識別管理する識別番号です。

ゲートウェイについて

• 異なるネットワークを相互に通信可能にする 機器の識別番号です。

プロバイダーから発行された資料で、DNS の アドレスが見つからないとき

• DNS は、ドメインネームサーバーやネーム サーバーと記載される場合もあります。

で選び

IP アドレスなどの 入力のしかた



入力欄を選ぶ

ソフトウェアキーボードが表示さ れます。



決定

を押す

文字を入力する

• [O] を入力する場合は **10/0** を押 します。



12

で入力

を押す

入力した文字を確定する

• ソフトウェアキーボード上の文字 が入力欄に入力されます。

192 |- --- |- --- |- ---IPアドレス

プロキシ設定機能を 利用する (プロキシサーバー設定)

プロバイダーなどから指定がある場合は、 プロキシサーバー設定で入力してくださ U)

- この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定 (⇒ **72** ページ) をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。
 - 次ページの手順1~2を行う
 - カーソルボタンで「プロキシサーバー設 定」を選び、決定する



- 「1」~「10」の数字ボタンで暗証番号を 入力する
- 「変更する」で決定する 4

プロキシサーバー(IPv4)を設定します。 [現在の設定] プロキシサーバー: 利用しない 変更する

- カーソルボタンで「する」を選び、 5 決定する
- カーソルボタンで各欄を選び、決定して、 6 プロキシサーバーのアドレスとポート番 号を入力する
 - 各欄を選ぶとソフトウェアキーボー ドが表示されます。

(1) ~ (12) で文字を入力し △ で 確定します。

詳しくは「文字を入力する」(⇒78 ページ)をご覧ください。

- 「完了」で決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

双方向サービスの 利用を制限する

• デジタル放送での双方向接続を禁止した いときに便利な設定です。

◇おしらせ◇

・この設定には暗証番号の入力が必要です。暗 証番号の設定(⇒72ページ)をしていない 場合は、先に暗証番号を設定してください。



⋒ホーム









ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「通信設定」を選ぶ

選びかたは、22~27ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例























「ネットサービス制限設定」 を選ぶ



「デジタル放送接続制限」 を選ぶ

デジタル放送接続制限

• デジタル放送の双方向通信の、禁止 する/禁止しないを設定できます。

暗証番号を入力する

「する」を選ぶ

• 操作を終了する場合は、ホーム ボタンを押します。

テレビの設置・接続・受信設定の 進めかた

基本的な準備のながれ

本機の設置・接続・受信設定などの基本 的な進めかたのながれです。

1

本機を設置する場所を決める ⇒112ページ

• 画面を見上げる場所に置くと画面 が暗く見えるため、目の高さと同 じ位置に設置してください。

2

スタンドを取り付ける ⇒113ページ

3

本機にB-CAS(ビーキャス) カードを入れる

⇒116ページ

4

アンテナをつなぐ ⇒118〜121ページ

 壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合は、「壁のアンテナ端子のかたちが 異なる場合」(⇒下記)をご覧ください。 5

他の機器をつなぐ

「他の機器をつなぐ場合は」(⇒次ページ)をご覧ください。

6

電源コードをつなぐ

⇒130ページ

7

本機を固定する(転倒を防ぐ)

本機を設置し、転倒の防止をします。(⇒131ページ)


8

かんたん初期設定をする ⇒132~134ページ

- **→ 132~ 134ハーシ** ・ 画面の指示に従って設定を進めます。
- ・受信の設定は、個別に行えます。 (⇒ **136** ~ **147** ページ)
- 操作に困ったときは、⇒ 152 ~ 163ページをご覧ください。

壁のアンテナ端子のかたちが異なる場合

• 壁のアンテナ端子のかたちが **118** ページの記載と異なる場合は、市販品のケーブルなどを使って、 以下のように接続します。



他の機器をつなぐ場合は

• 本機に他の機器をつなぐ場合は、以下をご覧ください。

ファミリンク対応機器をつなぐ ⇒126ページ

ファミリンク機能を搭載している AQUOS レコーダー・プレーヤーなどのつなぎかた です。

レコーダーやプレーヤーをつなぐ ⇒122~125ページ

ファミリンク対応機器以外のレコーダーや プレーヤーなどのつなぎかたです。

よりきれいな映像で楽しむためには (⇒ **122** ページ)

HDMI 出力端子が付いた機器の場合 (⇒ **124** ページ)

D 映像出力端子が付いた機器の場合 (⇒ **125** ページ)

映像出力端子が付いた機器の場合 (⇒ 125 ページ)

ゲーム機をつなぐ

⇒127ページ

パソコンをつなぐ

⇒128~129ページ

本機を HDMI 出力端子付きパソコンの モニターとして使う場合(デジタル接続) (⇒ **128** ページ)

本機を DVI 出力端子付きパソコンの モニターとして使う場合(デジタル接続) (⇒ 129 ページ)

ネットワークにつなぐ

⇒106ページ

双方向通信で楽しむための、LAN(家の中のネットワーク)のつなぎかたです。


本機を設置する

本機を置く場所を決める

- 本機は付属のスタンドを取り付けて設置 します。
- 以下のような設置のしかたをしないでください。
 - ・ 風通しの悪いところに入れない
 - ・ 密閉した箱に入れない
 - じゅうたんや布団の上に置かない
 - 布などをかけない
 - 極端に温度が高い場所や低い場所には設置 しない(使用温度 0℃~40℃)
 - ・ 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が 当たるところに置かない。




通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の 原因となることがあります。壁に埋め込む設 置や枠で囲むなどの設置はしないでください。



設置の際には以下の点をお守りください。

- 傾斜のない、平らな安定した場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどの柔らかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- 持ち上げたり、運んだりする場合は、液晶パネルやスピーカーを持たないでください。
- 左右それぞれ 10cm 以上のスペースを空けてください。



- ・左右のスペースが少ないとスピーカーからの音が聞こえにくくなる場合があります。また、設置している周囲の環境によっては、音声の聞こえ方が変化する場合があります。このような場合は、ホームメニューの「設定」 「▲ (音声調整) | で調整してください。
- ・ 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐え うる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒 しにくい台をお使いください。
- 転倒防止策を実施してください。(⇒ 131 ページ)
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、 移動するとき以外は必ずキャスター用受皿を 使用してテレビ台を固定してください。

スタンドを取り付ける

◇おしらせ◇


本機を設置する際は壁や柱に固定して転倒を 防いでください。(⇒ 131 ページ)

スタンドの前後について


スタンド金具

スタンド






付属のスタンド金具取付ネジ(3本)で、スタンド金具とスタンドを固定する



固定後はぐらつきやゆるみなどが ないか、確実にネジが締まってい るか、確かめてください。


▶ 本機のディスプレイ部を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布など の柔らかい布を敷き、その上に本 機を寝かせます。
- ケーブルバンドから電源コードを 外します。




ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市 販品)で締めてください。電動ドライバー を使う場合、締め付けトルクは約 2.0N·m (20kgf·cm) に設定してください。

スタンドを本機に取り付ける




4 付属のスタンド取付ネジ(3本) で、本機とスタンドを固定する



固定後はぐらつきやゆるみなどが ないか、確実にネジが締まってい るか、確かめてください。

「付属のスタンドカバー取付 ネジ(1本)で、スタンドカ バーを取り付ける



e ish

受信できる放送の種類について



- 地上デジタル放送
- 地上アナログ放送 (一部の地域を除き

2011年7月24日放送終了)

VHF アンテナ

地上アナログ放送のみ 受信できます。 地上デジタル放送は、 受信できません。 UHF アンテナ 地上デジタル放送と、 UHF 帯の地上アナログ 放送を受信できます。

地上アナログ放送

- ・従来の放送です。
- ・一部の地域を除き、地上アナログ放送は2011年7月24日に終了しました。地上アナログ放送終了後は、本機のアナログチューナーでは視聴できません。

受信に必要なアンテナ

 VHF 対応のアンテナや UHF 対応のアンテナ が必要です。

◆ 重 要 ◆

データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

デジタル放送のその他の特長

B-CAS カード

デジタル放送を受信するには、B-CAS カードが必要です。本機に B-CAS カードを入れてください。(⇒ 116 ページ)

臨時放送 (臨時編成サービス)

スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

イベントリレーサービス

- スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。 延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。
 - ※ ファミリンク録画予約(⇒94~95ページ)の場合、お使いの AQUOS レコーダーによっては追従されません。

マルチビューサービス

一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。リモコンの映像切換ボタンで切り換えます。

地上デジタル放送

・2003年12月から東京・大阪・名古屋の 3大都市圏の一部地域で開始され、2006年 12月に全国の都道府県庁所在地で開始され た放送です。

特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョン の高画質
- 高音質と多チャンネル放送
- 天気予報やニュースなどの、番組に連動した データ放送
- 視聴者参加型の双方向通信番組

受信に必要なアンテナ

 UHF 対応のアンテナが必要です。お使いの アンテナが UHF 対応であればそのまま使え ます(取り替えや調整が必要になることもあ ります)。VHF アンテナでは受信できません。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スーパーハイバンド[SHB]帯、VHF帯)です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。

緊急警報放送

・ 地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。

ご案内チャンネルの表示

非契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

ブックマーク

- コンテンツ画面にブックマーク*アイコンが表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。
 - ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。インターネットのブックマークとは異なります。

- ARIB 放送規格の変更により、本機のホームメニューなどの仕様が変わる場合があります。
- ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) とは、通信・放送分野の電波利用 システムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。



- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送

BS デジタル放送

- 放送衛星 (Broadcasting Satellite) を使ったデジタル放送です。
- 地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)は一般の方は視聴できない放送のため、非視聴に設定されています。この放送を視聴される場合は、スキップ設定を「両方しない」に設定してください。(スキップ設定⇒ 143ページ)
- 有料放送を視聴するときは、受信契約する必要があります。

特長

- ・ 迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2 種類のデータ放送(独立データ放送・番組 に連動したデータ放送)

受信に必要なアンテナ

BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。

BS・110度 CS 共用アンテナ BS デジタル放送も 110度 CS デジタル 放送も、このアンテナで受信できます。 (他の衛星放送は、衛星の向きが 違うため受信できません。)

110 度 CS デジタル放送

• BS デジタル放送用人工衛星と同じ東経 110 度にある通信衛星(Communication Satellite)を使ったデジタル放送です。おも なサービスに「スカパー!e2」があります。 110 度 CS デジタル放送は一部を除き有料 です。受信するには、見たいチャンネルを視 聴契約する必要があります。

特長

- テーマ別に専門化した多数のチャンネル
- ・ 画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可 能
- ・ ボード (掲示板) 機能でサービス情報の案内 を閲覧可能

受信に必要なアンテナ

- BS・110 度 CS デジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。
- 従来の CS アンテナや BS アナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をで使用になっている場合は、110度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応したものに交換する必要があります。

BS デジタル放送のみの専用サービス

降雨対応放送

降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。リモコンの映像切換ボタンで元の映像に戻れます。

(画面例)

決定ボタンを押す 映像切換ボタンを押す




110 度 CS デジタル放送のみの専用サービス

ボード (掲示板)

プラットホーム(スカパー! e2)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。ホームメニューからボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(⇒165ページ)

(画面例)



B-CAS(ビーキャス)カードと 有料放送の受信について

B-CAS カードを挿入する (B-CAS カードの役割に ついて)

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110度CSデジタル放送)を楽しむために、B-CAS(ビーキャス)カードを本機に必ず入れてください。
 B-CASカードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードには視聴情報などが記憶されます。
- B-CAS カードの取り扱いについて詳しく は、カードを貼ってある台紙の説明をご 覧ください。

B-CAS カードの抜き差しについて

- B-CAS カードに関するメッセージが画面に 表示されたとき以外は、カードを抜き差しし ないでください。
- B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- 万一、B-CASカードを抜く場合は、「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)を「モード2」に設定して本体の電源スイッチで電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、B-CASカードを持ち、ゆっくりと抜いてください。


B-CAS カードは大切に保管してください。

仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料放送を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたり しない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- IC チップには触れない
- ・分解、加工しない
- ・破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。

B-CAS カードについてのお問い合わせ先 B-CAS カード カスタマーセンター 電話 0570-000-250 (2011年7月現在)




■ B-CASカードの台紙の内容 を読む

 B-CAS カードは本体を覆っているシートに貼り付けられている B-CAS パンフレットの袋の中の台 紙についています。

| 内容に同意の上でB-CAS | カードを台紙からはずす

B-CASカードを正しい向き で奥までしっかり差し込む



すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(⇒ 164 ページ)を行うと、カード番号が表示され、B-CAS カードが正しく挿入されているか確認できます。

WOWOW や スカパー ! e2 などの 有料放送を見るときは

・有料放送を視聴するには、スカパー! e2 などの各プラットホーム(運営会社)や 放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵 送するか、下記にお問い合わせください。 2011年7月現在

有料BS・110度CSデジタル放送局

WOWOW

・カスタマーセンター

電話番号:0120-580807

受付 :9:00~20:00 (年中無休) ホームページ:http://www.wowow.co.jp/

スター・チャンネル

 スター・チャンネル カスタマーセンター 電話番号:0570-013-111
 PHS、IP電話のお客様は045-339-0399
 受付:10:00~18:00
 ホームページ:http://www.star-ch.jp/

スター・チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー! e2 カスタマーヤンターへお問い合わせください。

110度CSデジタル衛星サービス会社


スカパー / e2 (CS1・CS2)

 スカパー! e2 カスタマーセンター 電話番号:0570-08-1212 PHS、IP電話のお客様は045-276-7777 受付:10:00~20:00(年中無休) ホームページ:http://www.e2sptv.jp/

本機には、電話回線端子がありませんので、 電話回線を使用した新規加入のお申し込みは できません。

デジタルチューナー付き レコーダーで有料放送の 受信契約をしている場合 について

・お手持ちのデジタルチューナー付きレコーダーで有料放送を録画するときは、有料放送の受信契約時に登録した B-CASカードをレコーダーに挿入しておく必要があります。挿入していないと、有料放送が録画できません。




有料放送で登録したB-CASカードは、 レコーダーに挿入します。

- ・レコーダーで受信している内容を本機で 視聴したいときは、リモコンの入力切換 ボタンでレコーダーが接続されている外 部入力に切り換えてください。
- ・有料放送を録画しながら別の有料放送を 視聴したい場合は、複数の有料受信契約 をする必要があります。

アンテナをつなぐ (テレビだけをつなぐ場合)

地上デジタル放送・ 地上アナログ放送用 アンテナとつなぐ



▼本体背面

AO AQUOS OA

0

◇おしらせ◇┈┈

ケーブル

入力端子

ケーブル

出力端子

CATV (ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式 (⇒ 141 ページ) で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。

映像·音声

出力端子

本機の入力2映像・音声

入力端子につなぐ

 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパー ハイバンド(SHB:C23~C62)帯」です。トランスモジュレーション方式の場合、ケーブルテレビ専用受信機を介して視聴できます。

(一部取り替えや調整、ブースターの追加などが必要になることがあります。 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナが必要です。


BS・110 度 CS デジタル放送用 アンテナとつなぐ

・ ご使用の環境により、以下のどちらかの 接続を行ってください。

個人でアンテナを 設置しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF / VHF が別の端子のとき)

> BS・110 度 CS デジタル共用 アンテナ




VHF /

BS・110 度 CS デジタル用

UHF 用

マンションなどの共聴システムで 受信しているとき

(BS・110 度 CS デジタルと UHF/VHF が混合されているとき)




◇おしらせ◇ ┈┈┈

- ・接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。(⇒ 130 ページ)(BS・110 度 CS デジタルアンテナ入力端子は、BS・110 度 CS デジタルアンテナに取り付けられた BS・110 度 CS コンバーターに +15V / +11V の電源を供給する働きも持っています。この電源は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を取り付けて使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- 市販のブースター、アンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110 度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。)詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 従来の BS アナログアンテナでは、110 度 CS デジタル放送は受信できません。また、BS デジタル放送も場合によっては映らないことがあります。


アンテナをつなぐ (レコーダーもつなぐ場合)

デジタルチューナー搭載 のレコーダーの場合

地上デジタルと地上アナログの入力が同じ端子のレコーダーにつなぐとき




地上デジタルと地上アナログの入力が 別々の端子のレコーダーにつなぐとき





便利な使いかた





アンテナ入力

デジタル

アンテナ入力

地上デジタル 地上アナログ

(VHF•UHF)

電源重畳

DC15V

DC11V

最大3W BS·110度CS


アンテナ電源の 入/切は、「ホー. 内の「アンテナ!

で行ってください

Pι

デジタルチューナーを 搭載していない レコーダーの場合

壁のアンテナ端子が UHF / VHF / BS 混合の場合は、「壁のアンテナ端 子が UHF / VHF / BS 混合の場合」 (下記)をご覧ください。



VHF / UHF 用アンテナケーブル (市販品)

-(()(())-

▼レコーダー


本機で放送が受信 できない場合は、 ⇒148ページを

ご覧ください。

壁のアンテナ端子が UHF VHF / BS 混合の場合


UHF VHF アンテナ入力 アンテナ出力

• UV/BS·CS 分波器(市販品) を使って、VHF/UHF用と BS·110度CSデジタル用 の信号を分けてから録画機器 やテレビにつなぎます。



UV/BS·CS 分波器(市販品) シールドタイプで110度CS帯域(2.6GHz) まで対応したものを、ご使用ください。

レコーダーや テレビにつなぐ



ケーブルをつなぐときは、 スパナなどの工具で強く

締め付けないでください。




レコーダーやプレーヤーをつなぐ

よりきれいな映像を 楽しむためには

お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

- ・映像の種類と画質について⇒ **101** · **178** ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。



接続するときに気をつけること


- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。 しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

レコーダーやプレーヤー側の接続端子について

・詳しくは、レコーダーやプレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。

レコーダーをお持ちの場合

• プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。レコーダーを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。






HDMI 出力端子が付いた 機器の場合

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる端子です。
- 本機の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

▼HDMI出力端子付き機器



必ず市販のHDMI規格認証品(カテゴリー2推奨)をご使用ください。

規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しない、映像にノイズが発生するなど、正常に動作しない場合があります。

 HDMI 端子付きの機器がファミリンク対応 AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオなど の場合は、本機のリモコンで操作できます。(⇒86ページ)

対応している映像信号

• 1080p (60Hz)、720p、1080i、480p、480i、VGA


対応している音声信号

種類: リニア PCMサンプリング周波数: 48kHz / 44.1kHz / 32kHz

ファミリンクに対応していない機器をつないだとき、その機器の電源が勝手に入ったりチャンネルが切り換わってしまう場合は、「ファミリンク制御(連動)」を「しない」に設定してください。(⇒89ページ)


HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

D 映像出力端子が付いた 機器の場合



映像出力端子が付いた 機器の場合

• 接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。




ファミリンク対応機器をつなぐ

- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品(カテゴリー 2 推奨)をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、映像にノイズが発生する、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- 1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- 下記に示した接続方法以外で接続した場合には、正しく動作しないことがあります。

▲ 重 要 **▲**


• HDMI ケーブルや電源コードを抜き差ししたり、機器との接続方法を変えた場合は、すべての周辺機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、本機の入力を入力 1 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

本機と AQUOS レコーダーを つなぐ



ゲーム機をつなぐ


- 接続について詳しくは、ゲーム機の取扱説明書をご覧ください。ゲーム機の 種類により、本機と接続する端子や接続するケーブルが異なります。
- 本機の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。




パソコンをつなぐ

本機を HDMI 出力端子付きパソコンのモニターとして使う場合(デジタル接続)

・ 市販の HDMI 認証ケーブルが必要です。



本機を DVI 出力端子付き パソコンのモニターとし て使う場合 (デジタル接続)



- 市販の DVI/HDMI 変換ケーブルが必要です。
- 音声は、本機のスピーカーからは出力できません。
- ・ 本機の HDMI 端子とパソコンの DVI 端子を変換ケーブルで接続しても、パソコン によっては HDMI 規格に対し十分サポートされていないものもあり、パソコンの 画面が正しく表示されなかったり、まったく表示されない場合があります。
- 本機で対応していない信号が入力されたときには「この入力信号には対応しておりません」と表示されます。その場合はお使いのパソコンの取扱説明書にもとづき本機で対応している信号に設定してください。

電源コードをつなぐ


注意


接続が終わるまでは、電源を入れないでください。

背面の電源コードの電源プラグを、ご家庭のコンセントに接続する


1

①を押しながら②を矢印の方向に引きます。 束ねたケーブルを取り外したら、ケーブルバンド の輪にケーブルを通してください。





2



つないだケーブルやコードを固定する

本機につないだケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ずケーブルバンドで固定してください。





電源コンセント (AC100V)

- ・電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ・電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

つないだケーブルやコードを固定する

・本機につないだケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。 端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ずケーブルバンドで固定 してください。





注意

- ・地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- 転倒・落下防止器具を取り付ける壁の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適切な補強を施してください。


また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図した ものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものでは ありません。

・転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。


壁や柱に固定する

壁または柱に、市販のヒートン(ひもがはずれない形状のもの)を取り付ける


取り付けたヒートンが容易にはずれないことを、確認してください。




2 クランプと、壁または柱に取り付けたヒートンの穴に、市販の丈夫なひもを通して本機を固定する



▼クランプ位置の例



放送を受信するために最初に必要な 「かんたん初期設定」などの設定をする





お買いあげ後、B-CASカードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定し の画面が表示されます。画面に従って操作・ 設定してください。地上デジタル・地上ア ナログ放送のチャンネルが設定されます。

かんたん初期設定の画面が表示されないときは

• ホームメニューからかんたん初期設定を行っ てください。(**⇒ 134** ページ)



設定中に戻るボタンで一つ前の画面に戻れます。

メッセージを確認して 決定する



泞 設定 ンテナ設定

アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、
「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

次へ

途中で設定を中止するときは

電源をお切りください。再度電源 を入れると「かんたん初期設定」 画面が表示されます。

B-CAS カードが正しく挿入されてい ないときは

「B-CAS カードを正しく挿入し てください。」と表示されます。 電源を切り、⇒ **116** ページの手 順に従って B-CAS カードを挿入し てください。

リモコンと本体のリモコン番号が異 なるときは

•「リモコンと本機のリモコン番号が 違うため操作できません。| と表示 されます。⇒ **170** ~ **171** ページ の手順に従ってリモコン番号の設 定を行ってください。

を押す

で選び 決定

①お住まいの地域を選ぶ

定	お住まいの地域を	設定してください。
设定	北海道	東北
ソテナ設定	関東	甲信越/北陸
	中部/東海	近畿
	中国/四国	九州/沖縄

②お住まいの都道府県また は地域を選ぶ

郵便番号を入力する



お住まいの郵便番号を入力してください。 1 6 2 - 8 4 0 8

次へ

で入力し 決定 を押す

「O」を入力するときは(10/0)を押し ます。

泞

「する」を選ぶ



- チャンネル設定が終わるまでしば らくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上 アナログ放送のチャンネルが登録 されます。
- 手順5の画面が表示されたらチャ ンネル設定は完了です。

チャンネル設定の途中で、 「地トデジタル放送のチャンネルが 見つかりませんでした。」と表示さ れたときは

地上デジタル放送を受信できる地域の場合

「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)を「干ー ド2」に設定して本体の電源スイッチで いったん電源を切って UHF アンテナの接 続を確認してください。電源を入れ直すと かんたん初期設定の画面が表示されます。

まだ地上デジタル放送を受信できない地域の場合

決定ボタンを押してください。アナログ放 送のチャンネル設定が始まります。

チャンネル設定の途中で、 「地トアナログ放送のチャンネルが 見つかりませんでした。」と表示さ れたときは

地上アナログ放送を受信する場合

・「電源スイッチ設定 | (⇒ **34** ページ) を 「モード2」に設定して本体の電源スイッ チでいったん電源を切って VHF/UHF ア ンテナの接続を確認してください。電源を 入れ直すとかんたん初期設定の画面が表 示されます。

地上アナログ放送を受信しない場合

決定ボタンを押して手順 5 へ進みます。

◆ BS・CSアンテナを設定する

の手順7に進みます。

 $(\widehat{\mathbf{Q}},\widehat{\mathbf{Q}})$

で選び

決定 を押す BS/CSのアンテナを設定しますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。

/設定 ンテナ設定

设定

する しない

• 「する」を選んだときは、「BS/CS アンテナ電源自動設定中しの画面が 表示されます。次の画面が表示され るまでしばらくお待ちください。

「する」または「しない」を選ぶ • BS · CS アンテナを接続しない場

合は「しない」を選び、**次**ページ



次の画面が表示されたときは



BS・CS アンテナを接続していないとき

「次へ」を選び決定ボタンを押してください。

BS・CS アンテナを接続しているとき

「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)を 「モード2」に設定して本体の電源スイッ チでいったん電源を切って、BS・110度 CS デジタル用アンテナケーブルの接続を 確認してください。(⇒118~121ペー

電源を入れ直すとかんたん初期設定の画 面が表示されます。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは

接続確認 受信強度が60以上になるように アンテナの向きを調整してください。 地域設定 郵便番号設定 BS・CS アンテナ電源 オート 入 切

左右カーソルボタンで、BS・CS アンテ ナに電源を供給するかを選び、決定ボタン を押したあと、「次へ」で決定ボタンを押 すと、次ページの手順 7 の画面が表示さ れます。

アンテナ接続を変更したときや、移転など で BS・110 度 CS デジタル用アンテナの電 源の設定を変えるときは

(⇒ 136 ~ 137 ページ)

お読みください

便利な使いかた

ファミリンク

パソコンをつなぐ ビデオ・オーディオ

エラーメッセージ

を押す

受信状態を確認して決定する



「受信状態:良好です。【A】」と表示 されないときは下記の対処が必要です。

「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは

画面に表示され るメッセージ例	対処のしかた
受信強度が 60 以下です。【B】	受信強度が 60 以上になるようにアンテナの向きや接続を 調整してください。
アンテナ信号が 強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の取り付けが必要です。販売店などにご相談ください。
アンテナ信号が 不足しています。 【C】	ブースターの調整や取り付け が必要です。販売店などにご 相談ください。
アンテナ信号が 良くありません。 【D】	受信強度が60以上で表示される場合、アンテナ信号が劣化しています。アンテナの設定が合っているか確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。
受信できません。 【E】	「電源スイッチ設定」(⇒ 34 ページ)を「モード2」に設 定して本体の電源スイッチで いったん電源を切り、アンテ ナの設置やアンテナ線を確認 してください。(⇒118 ~ 121 ページ)

設定された内容を確認し、間 違いがなければ「完了 |を選ぶ





[設定内容] B-CASカード 地域設定 郵便番号 地上デジタル 地上アナログ BS/CSアンテナ電源

かんたん初期設定は、すべて終了しました。 (詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、 または「取扱説明書」をご覧ください。) :認識できました ·ŦŎſ :受信可能 :受信可能 :オート 再設定 完了

設定内容が表示されますので 確認してください。

これで設定は完了です。


映りかたを確かめましょう。 **⇒ 28** ページ 放送が受信できないときは ⇒ 148 ~ 151 ページ

◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

B-CAS カードが正しく挿入されているかを テストできます。

(「システム動作テスト」 ⇒ 164 ページ)

引っ越しなどで「かんたん初期設定」 をやり直す場合は



ホームメニューを表示して、 「設定」を選ぶ

設定

1 チャンネル

ホーム





で選ぶ

「丿(視聴準備)」を選ぶ





で選ぶ

で選び 決定 を押す



「かんたん初期設定」を選ぶ



「かんたん初期設定」が表示されま すので、かんたん初期設定を行っ てください。(**⇒ 132** ページ)

「かんたん初期設定」を行っても受信できない放送があるときや設定の変更をしたい場合

デジタル放送用アンテナの設定をする

 デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号 の強さのテスト、BS・110度CSデジタル 放送用アンテナへの電源供給の設定を行いま す。(⇒ 136ページ)

お住まいの地域向けの地上デジタル放送を受信 するために(地域選択/郵便番号設定)

 デジタル放送の地域情報を視聴するために、 お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。(⇒138ページ)

地上デジタル放送のチャンネルを追加したり設 定をやり直すときは

受信できる地上デジタル放送のチャンネルを 探します。(⇒ 140 ページ)

デジタル放送のチャンネルの個別設定

デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもできます。(⇒ 142 ページ)

地上アナログ放送のチャンネルを追加したり設 定をやり直すときは

- ・地上アナログ放送(従来の VHF・UHF 放送) の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で 受信できる VHF チャンネルが設定されてい ます。
- 受信できる地上アナログ放送のチャンネルを 探します。(⇒ 144 ページ)

地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

・地上アナログ放送のチャンネルの受信状態 や設定を個別に変更することもできます。(⇒ 146 ページ)

CATV (ケーブルテレビ) のチャンネルの設定

CATV チャンネルのスキップを解除します。(⇒ 147 ページ)

地デジ難視対策衛星放送を視聴するための設定

・BS291ch ~ BS298ch は一般の方は視聴できない放送のため、非視聴に設定されています。この放送を視聴する場合は、スキップ設定(⇒143ページ)で「BS デジタル」の「地デジ難視対策衛星放送」を「一括設定」で「両方しない」に設定してください。

110 度 CS デジタル放送 を視聴するための準備

110度 CS デジタル放送を初めて選局するときは、CS ネットワーク情報を取得する必要があります。次の手順で操作してください。



CSデジタル放送を選ぶ

2

(CS)

を押す

100chを選んで、 約5秒待つ

1 を押す

3

001chを選んで、 約5秒待つ

2 を押す

 2011年7月現在CS001chは 放送されていません。

4

番組表

を押す

選局したい放送局のチャン ネル番号が表示されること を確認する

選局したい放送局のチャンネル番号が表示され ない場合

数字ボタン(チャンネルボタン) 1 または
を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待ちます。(1) または
を押したとき、「現在放送されていません。[E203]」と表示される場合がありますが、そのままの状態で約5秒待ってください。そのまま待つことで CS ネットワーク情報を取得することができます。)

デジタル放送の受信の設定を 個別に行うときは

デジタル放送用アンテナ の設定をする

- デジタル放送用のアンテナの接続を変更 したときなどは、再度アンテナ設定画面 を見ながらアンテナ電源の設定やアンテ ナの向きを調整します。(初めて設置する ときや引っ越したときなどは、「かんたん 初期設定 | (⇒ 132 ~ 134 ページ) を 行ってください。)
- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入/ 切の設定はありません。

アンテナ雷源の設定

項目 内容

- オート ・ 個人でアンテナを設置している場 合に選びます。
 - 本機の電源が入っているとき、ア ンテナ電源の設定を自動的に制御 してアンテナに電源を供給します。 (リモコンで電源を切ったときは、ア ンテナ電源も切れた状態になります。)
- 入 • 「オート」を選んで BS デジタル放 送が受信できたりできなかったり するときは、「入」を選びます。
 - 本機の電源が入っているとき、アン テナに電源を供給します。リモコン で本機の電源を切ったときも、常に アンテナ電源は「入」になります。
- 共聴アンテナに接続しているとき 切 など、電源を供給しないときに選 びます。
 - アンテナ電源が常に「切」になり ます。

アンテナ設定画面について

- 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・ CS アンテナ電源 | の設定を誤って「入 | に したり、新しくアンテナの接続を変更したり した場合で、「アンテナ線の接続や設定に不 具合がありますのでアンテナ電源を「切」に しました。受信できない場合は、本体の電源 を切ってから、アンテナの接続を確認してく ださい。| などのお知らせが表示されたとき は、電源を入れ直してください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分経過し ても消えません。消すときは、終了ボタンを 押してください。

アンテナの電源の設定を変える/ 電波の強さ(受信強度)を確認する

アンテナに電源を供給するかどうかの設 定と、受信強度の確認・調整をします。

重 要 ♦

アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して 電源を供給するためのものです。もし、本機と アンテナの間にブースターなどの機器を接続し て使用される場合は、専用の電源が必要です。

BSデジタル放送を選ぶ

• 画面に「放送が受信できません」 と表示されても、設定できます。

を押す

(BS)

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≯(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ

⋒ホーム 選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 を押し





▼ ホームメニューの画面例 ホーム チャンネル 設定 テレビ放送設定

「アンテナ設定」を選ぶ





を押す



で選び 決定

を押す

雷源•受信強度表示 国油数铅定 信号テストー地上D 信号テストーBS 信号テストーCS

受信強度が60以上になるように アンテナの向きを調整してください BS・CS アンテナ電源 オート 入 BS-15 受信強度

アンテナ設定

95 現在値 最大値 受信状態:良好です。【A】

「電源・受信強度表示 |を選ぶ

◆ アンテナに電源を供給するための設定

5

「オート」「入」「切」の いずれかを選ぶ



 強度表示
 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

 -地上D --BS --CS
 サンテナ電源 オート 人 切 り

 受信強度
 BS-15

 現在値
 95
 最大値
 95

 受信状態:良好です。[A]

◆ 受信強度の調整

6

受信強度が最大になるように、 アンテナの向きを調整する



受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。(アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

7

を押す

調整が終わったら決定ボタ ンを押す

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。


◇おしらせ◇

- 手順6で「受信状態:良好です。【A】」と表示されないときは、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(⇒160ページ)をご覧ください。
- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すものではありません。(表示される数値は、受信 C/N*の換算値です。)
 - ※ 受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなど の不要な信号の割合です。

デジタル放送の受信強度の確認 (信号テスト)をするときは

各デジタル放送の信号テストができます。(例) BSデジタル放送の信号テストをする

1 前ページの手順1~3を行い、 「信号テストーBS」を選び、決定する



2 カーソルボタンで 確認したい項目を選び、決定する

現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」「BS-15」「BS-17」です。(2011年7月現在)



- ・「受信状態:良好です。【A】」と表示 されていることを確認してください。
- 「受信状態:良好です。【A】」と表示 されないときは、「アンテナ受信強度 に関するエラーメッセージ」(⇒ 160 ページ)をご覧になり、適切な処置 を行ってください。

カーソルボタンで 「終了」を選び、決定する

操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

地上デジタル放送・110度 CS デジタル放送 の受信強度の確認(信号テスト)について

前ページの手順 4 で「信号テストー地上 D」 または「信号テストー CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

周波数設定について

• 前ページの手順 4 で「周波数設定」を選ぶと、 新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障した りした場合などに、新しい周波数を入力すること で受信に必要な情報を取得できます。


通常は、設定する必要はありません。

(例: BS15のアンテナ受信周波数 11996 を入力すると 15chの受信強度が表示されます。)

お住まいの地域向けの 地上デジタル放送を 受信するために (地域選択/郵便番号設定)



• B-CAS カードは正しい向きに挿入してあり ますか。正しい向きに入っていないとデジタ ル放送が受信できません。(⇒116ページ)



- 地上デジタル放送の地域情報を受信する ために、地域設定をお住まいの地域に設 定します。
- チャンネル設定(⇒ 140 ページ)の前に、 必ず地域設定をしてください。
- お客様がお住まいの地域に向けたデジタ ル放送の緊急ニュースなどの文字情報や データ放送などの地域情報を受信するた めに必要です。

▶ 地域選択 ◆

ホームメニューを表示して、 「設定」--「≁(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ ▲ホーム



決定 を押す





「地域設定」を選ぶ



で選び 決定 を押す

「地域選択 |を選ぶ

地域選択 郵便番号設定



現在の地域設定は 東京 です 地域設定を変更する場合は、 [決定]ボタンを押してください 地域設定の変更後は、チャンネル設 地上デジタル — 自動を行ってくだ

- ・「地域選択」は、工場出荷時は「関東」-「東 京 | に設定されています。
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設 定」から「地上デジタル一自動」を行ってく ださい。

お住まいの地域を選ぶ



で選び

決定

を押す

を押し

で選び

決定 を押す

を押す

お住まいの都道府県または 地域を選ぶ



▶ 郵便番号設定 ◆

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≁(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ ★ホーム



「地域設定」を選ぶ



で選び 決定 を押す

決定 を押す

「郵便番号設定」を選ぶ





郵便番号を入力する

1 6 2 - 8 4 0 8

お住まいの郵便番号を入力してください。

(10/0) で入力し 決定

を押す

- 入力した番号を修正するときは、 修正したい欄を左右カーソルボタ ンで選び、数字ボタン(チャンネ ルボタン)で入力をやり直します。
- ・ 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

・ 郵便番号で「O」を入力したい場合は、 を押します。

地上デジタル放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

• 地上デジタル放送のチャンネル設定を再 度行う場合の手順です。チャンネル設定 の前に、必ず「地域設定」(⇒ 138 ページ) をしてください。



地上デジタル放送を選ぶ



⋒ホーム

 \bigcirc

を押し

で選び

決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ

▼ ホームメニューの画面例













を押す





「チャンネル設定」を選ぶ

チャンネル設定

「地上デジタル」を選ぶ

地上デジタル BSデジタル CSデジタル 地 トアナログ デジタル登録 地上デジタル放送の受信チャンネルの! (チャンネル設定をする前に、必ず地類 お住まいの地域に設定しておいてくた

「地上デジタルー自動」を選 ιζï

地上デジタル-自動 一追加 一個別 -選局順

チャンネルサーチを行い、お住ま! 地域の地上デジタル放送のチャンコ 自動登録します。 変更したチャンネルボタンの番号 スキップ設定はクリアされます

エラーメッセージ



で選び 決定 を押す

チャンネルサーチを行い、お住まいの 地域の地上デジタル放送のチャンネルを 自動登録します。 変更したチャンネルボタンの番号や スキップ設定はクリアされます。 一個別 -選局順

この設定でチャンネルサーチを実行しますか?

現在の地域設定は 〇〇 です。

しない

ウチベタチょう

「する」を選ぶ

• 日則豆球が炉まります。			
タルー自動	視聴可能な放送局を確認しています。		
一追加	しばらくお待ちください。		
一個別	受信チャンネル ●●ch		
一選局順	リモコン番号 1 放送局名 ●●●		

- 自動登録が終了すると、登録終了 の画面が表示され、しばらくする と手順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

要 •

新しく放送が開始されたチャンネルを追加する ときは

• 「地上デジタルー自動」を行った後で、新し く開始された放送チャンネルを追加する場合、 手順5で「地上デジタル一追加」を選びます。 すでに登録されているチャンネルはそのまま 残り、新しく確認されたチャンネルが追加さ れます。追加が終わったら、「終了」で決定 ボタンを押します。

◇おしらせ◇

地上デジタル放送の CATV (ケーブルテレビ) 放送対応について

- CATV による地上デジタル放送の視聴につい ては、お客様が契約されている CATV 会社 にお問い合わせください。
- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV) の方式は、「パススルー方式」(UHF帯、ミッ ドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯) です。トランスモジュ レーション方式の場合、ケーブルテレビ専用 受信機を介して視聴できます。
- CATV パススルー方式とは、CATV 配信局 が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、 地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯 のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周 波数を変換して再送信することがあります。

デジタル放送の チャンネルの個別設定

登録したデジタル放送のチャンネルは、 次の設定内容を変更できます。

項目	内容
数字 ボタン	リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに受信するチャンネルを設定します。
枝番	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。 (地上デジタル放送の場合のみ)
スキップ	選局(へ順/V逆)ボタン(緑) で選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。 「する」でスキップが設定され、 「しない」で解除されます。

地上デジタル放送の受信チャンネル番号と 枝番について

- ・地上デジタル放送では、1~12の数字ボタン(チャンネルボタン)の番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- ・3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、 北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になってい ます。従って、通常は3桁で放送番組を特定でき ます。ただし、お住まいの地域により、隣接する 他地域の放送も受信できることがあります。この 場合は、3桁チャンネル番号が重複することがあ ります。このときは、さらにもう1桁(これを「枝番」 といいます)を入力して選局することになります。



(例) 地上デジタル放送の数字ボタンを変更する

デジタル放送を選ぶ





(CS)

の いずれか を押す

2

を押し

ホームメニューを表示して、 「設定」-「√(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ

選びかたは、**22~27**ページをご覧ください。





(|| |を押す



「チャンネル設定 |を選ぶ

チャンネル設定


3





4

「地上デジタル」 「BSデジタル」





BSデジタル CSデジタル 地上アナログ デジタル登録

| タル」または「CS デジ

お住まいの地域に設定しておいてくた

「BS デジタル」または「CS デジタル」を選んだ場合は、手順 6 に 進みます。



で選ひ | ***
を押す

地上デジタルー自動	チャンネル	3桁 2
一追加	テレビ 1 ●●●●●	051
一個別	テレビ 2 ●●●●●	061
-選局順	テレビ 🖪 ●●●●●	121
	テレビ 4 ●●●●●	041
	テレビ 5 ●●●●●	021

①変更したいチャンネルを選ぶ

タルー自動	チャンネル	3桁 スキップ		
一追加	テレビ 🚹 ●●●●●	051-1		
一個別	テレビ 2 00000	051-2		
-選局順	テレビ 3 ●●●●●	121		
	テレビ 4 ●●●●●	041		
	テレビ 5 ●●●●●	021 ▼		
変更する項目を選択してください。				
	数字ボタン 枝番 こ	スキップ 戻る		

決定 を押す

で選び

で選び 決定 を押す

(12)

で入力し

決定

を押す

②「数字ボタン」を選ぶ

- 枝番を入力する場合は、「枝番」を 選び、**1**~**9**を押します。
- チャンネルをスキップする場合は、 「スキップ」を選び、左右カーソル ボタンで「する」を選びます。こ のメニューで行ったスキップ設定 は、下記のチャンネルスキップ設 定と連動します。

入力欄に数字を入力して 決定する

数字ボタンが重複している場合は、 「数字ボタンが重複しています。置 き換えますか?」と表示されます。 (枝番の場合は「枝番が重複してい ます。置き換えますか?|と表示さ れます。)

数字ボタンを置き換える場合

手順8に進みます。

置き換えずに別の数字にする場合

・ 画面の「戻る」を選び、別の数字 を入力して決定ボタンを押してく ださい。

• 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

「確認」を選ぶ



で選び 決定

を押す

チャンネルスキップ設定

- 「地上D」「BS」「CS」ボタンのいずれかを 押して、デジタル放送を選ぶ
- ホームメニューを表示して、「設定」ー 2 「禹(機能切換)」-「番組表設定」を選ぶ

(選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。

▼ ホームメニューの画面例

- 上下カーソルボタンで 「スキップ設定」を選び、決定する
- 上下カーソルボタンで「地上デジタル」 4 「BSデジタル」「CSデジタル」のいずれ かを選び、決定する
- 手順4で「地上デジタル」または「BSデジ 5 タル」を選んだ場合は、上下カーソルボ タンで「放送事業者」を選び、決定する
 - ・「スキップ設定を一括で行うか個別に 行うかを選択してください」と表示 されますので、手順6に進みます。

手順4で「CSデジタル」を選んだ場合は、 スキップ設定したい3桁番号の範囲を選 び、決定する

手順フに進みます。

カーソルボタンで「一括設定」または 「個別設定」を選び、決定する

- 「一括設定」を選んだ場合は、「この 放送事業者内の全てのチャンネルを 番組一覧表と、選局順逆時にスキッ プしますか? | と表示されますので、 手順8に進みます。
- 「個別設定」を選んだ場合は、手順 7に進みます。
- 上下カーソルボタンでスキップ設定 したいチャンネルを選び、決定する
- カーソルボタンで「両方する」 「番組表のみ」「選局のみ」「両方しない」 のいずれかを選び、決定する

• 選局時と番組表のどちらもスキップし 両方 する ます。 • この設定をしたチャンネルは、選局時 と、番組表のどちらにも、表示されな くなります。 番組表 番組表のみ表示されなくなります。 のみ 選局時は表示されます。 選局 選局時のみ表示されなくなります。 のみ 番組表には表示されます。 • 選局時と番組表のどちらもスキップさ 両方 しない れません。 • この設定をしたチャンネルは、選局時 と番組表のどちらにも表示されます。

操作を終了する場合は、ホームボタンを押し ます。


・地デジ難視対策衛星放送 (BS291ch~ BS298ch) は一般の方は視聴できないため、 工場出荷時の設定は、「両方する」になって います。この放送を視聴する場合は、BSデ ジタルの「地デジ難視対策衛星放送」を一括 設定で「両方しない」に設定してください。

地上アナログ放送の受信の設定を 個別に行うときは

地上アナログ放送の チャンネルを追加したり 設定をやり直すときは

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。

- 登録完了まで電源を切らないでください。
- この操作を行うと、現在登録されているチャ ンネルが消去され、新たにチャンネルが登録 されます。



地上アナログ放送を選ぶ



⋒ホーム

ホームメニューを表示して、 「設定」-「≯(視聴準備)」-「テレビ放送設定 |を選ぶ

を押し で選び 決定

を押す

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例 チャンネル 設定

∱ 및 ▮ ♥ 🖻 🗹 テレビ放送設定

★ホーム

で選び 決定

を押す

「チャンネル設定 |を選ぶ

チャンネル設定

「地上アナログ」を選ぶ

で選び 決定 を押す



を押す

「地上アナログー自動」を 選ぶ

地上アナログー無効 受信できるアナログ放送局を探し -自動 登録し直します。 一追加



で選び 決定 を押す

受信できるアナログ放送局を探して、 一自動 登録し直します。 -追加 一個別

画面左上に「サーチ中」が表示さ れます。



「する |を選ぶ

- 見つかったチャンネルが表示され ます。
- 放送チャンネルがまったく見つか らない場合は、設定前のチャンネ ルが表示されます。
- チャンネル設定が完了すると「登 録しました」と表示され、しばら くすると手順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

◇おしらせ◇

「地上アナログー自動」を行っても受信できな いチャンネルがあるときは

- 一部の地域を除き、地上アナログ放送は 2011年7月24日に終了しました。
- お住まいの都市によっては受信できない場合 があります。このときは、「地上アナログー 追加 | (⇒**前**ページの手順**5**) または「地上 アナログー個別 | (⇒ 146 ページ) を行っ てください。

「地上アナログー追加」について

• 空きチャンネルに追加できる放送局がないか どうかを自動で探したい場合、前ページの手 順5で「地上アナログー追加」を選び、左右 カーソルボタンで「する」を選んで決定しま す。見つかったチャンネルが右側に表示され ていきます。

地上アナログ放送を視聴しない ときは

- ・ (組) を押しても地上アナログ放送に切り 換わらないように設定できます。
 - 前ページの手順2~手順4を行う
 - 上下カーソルボタンで 2 「地上アナログー無効」を選び、決定する
 - 左右カーソルボタンで「無効にする」を 3 選び、決定する
 - 「無効にしない」を選び、決定すると、 地上アナログ放送が選択できるよう になります。
 - 左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定する
 - 操作を終了する場合は、ホームボタ ンを押します。

◇おしらせ◇

•「地上アナログ一無効」を選ぶと、「地上アナ ログ一追加」「地上アナログ一個別」は選べ ません。

地上アナログ放送の チャンネルの個別設定

登録したチャンネルは、個別に以下の項 目を変更できます。

項目	内容
受信 チャンネル	 リモコンの数字ボタン(チャンネルボタン)を押したときに選局するチャンネルを設定します。他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。 新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。
チャンネル 表示	・ 画面に表示されるチャンネル 番号を設定します。お住まい の地域で使い慣れたチャンネ ル表示に変更できます。
受信微調整	 受信中の映像(設定画面の背景で表示されている映像)が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。 - 64~0~+63の範囲で調整できます。
スキップ	選局(/順/V逆)ボタン(緑) で選局をしたときに、視聴し ないチャンネルを飛ばせます。 「する」でスキップの設定を し、「しない」で解除されます。



地上アナログ放送を選ぶ

地上A) を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」-「ナ(視聴準備)」-「テレビ放送設定」を選ぶ

⋒ホーム \bigcirc を押し

で選び 決定 を押す

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例 ホーム 設定 チャンネル

テレビ放送設定

「チャンネル設定」を選ぶ チャンネル設定

で選び 決定 を押す

「地上アナログ」で決定する

「地上アナログー個別」を選ぶ

各チャンネルごとにアナログ局を設定

する しな

決定 を押す

で選び 決定

を押す

で選び 決定

を押す

「する」を選ぶ

地上アナログー無効 一自動

一追加

一個別

各チャンネルごとにアナログ局を設定します。 一自動 一追加 一個別 する

変更したい[リモコン番号] (放送チャンネル)を選ぶ

リモコン番号	5
受信チャンネル	5
チャンネル表示	5

で選ぶ

- ・ 地上アナログチャンネルは、「1| ~ [20] です。
- CATV チャンネルは [C13] ~ [C63] です。
- リモコン番号「1」~「12」を変 更するときは、リモコンの数字ボ タン(チャンネルボタン)を押し ても選べます。

で選ぶ

変更したい項目を選ぶ

(例) 受信チャンネルを変更する場合



画面の指示に従い、 数値や項目を設定する



で選ぶ

詳しくは、前ページの表を参照し てください。

操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATV のサービスが行われている地域の み受信できます。
- CATV を受信するときは、使用する機器 ごとに CATV 会社との受信契約が必要で す。さらに、スクランブルのかかった有料 放送の視聴・録画にはホームターミナル(ア ダプター)が必要になります。詳しくは CATV 会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~ C63 チャンネルの範囲で選局できます。 (「ケーブルテレビのチャンネルを選ぶ」 ⇒ 30 ページ)
- •「受信チャンネル」の設定で、CATV チャ ンネルを設定すると、リモコンの数字ボ タン(チャンネルボタン)で CATV チャ ンネルを選局できます。

選局ボタン(緑)で CATV チャンネルを 選局したいときは (CATV スキップ解除)

• CATV チャンネル (C13 ~ C63) は、 丁場出荷時にスキップ「する」の状態に なっています。選局ボタン(緑)で選局 したいときは、次の操作を行ってくださ し


前ページの手順1~6を 行う

「リモコン番号」を選ぶ

リモコン番号	5 🗓
受信チャンネル チャンネル表示	5 FL

スキップを解除したい CATVチャンネルを選ぶ

(例) C13 チャンネルを選んだ場合



で選ぶ

「スキップ」を選ぶ



で選ぶ

「しない」を選ぶ



操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

• 手順 8 で「受信チャンネル」を選び、手順 9 で右カーソルボタンまたは左カーソルボタン を押し続けると、放送を探して受信します。

放送が受信できないときに 確かめること

放送が 受信できないときは

- 受信状態が悪い場合、右のような画面が表示されます。
- ・ 右のような画面が表示されているときに◎を押すと、受信状態の一覧が表示されます。
- ・受信状態の一覧(下の画面)では、デジタル放送の各チャンネルの受信強度や地上デジタル放送で受信できるチャンネルなどが確認できます。

受信状態一覧で、最新の状態を表示するには

●を押します。(表示が切り換わるまで時間がかかる場合があります。)

受信状態一覧の画面を消すときは

^{終了} のを押します。 (画面は一例です。)

BS 103chが受信できません。【E202】 リモコンで放送切換や選局を確認ください。またはアンテナの調整・接続を確認ください。雨や雪などの影響で一時的に受信できない場合もあります。

(決定) で受信状態一覧へ

現在放送されていません。【E203】 番組表などで放送時間を確認してください。 雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できな い場合もあります。(薬薬)で受信状態一覧へ

現在の受信状態の説明(画面は一例です。) 解決方法 テレビ 受信状態一覧 11/3 [火] 午前11:00 各チャンネルのアンテナ受信状態の一覧表示です。 (決定) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 <BS · CS> 【ここをお確かめください】 -部の放送の受信状態が悪くなっています。 ◇BS・CSアンテナがBSデジタル・110度CSデジ ◇設置されているBS・CSアンテナが、BSデジタル・ タルに対応しているかご確認ください。 110度CSデジタル放送受信に対応していない ◇アンテナケーブル、ブースターや分配器などは衛星デジ ◇アンテナケーブルや分配器などがデジタル対応でない タル放送の受信に対応したものをご使用ください。 ※アンテナ機器の交換は販売店などにご相談ください。 . <地上デジタル> <BS・CSアンテナ> 受信強度 受信強度 XXXX/XX/XX 現在 BS 衛星信号 受信強度 現在 CS 衛星信号 受信強度 現在 放送局 状態 3桁 状態 状態 [受信状態] 011 1 アンテナ信号は良好です NHK総合·東京 87 64 BS-1 94 CS-2 90 受信強度が60以下です 021 2 NHKEテレ東京 94 CS-4 アンテナ信号が不足しています 041 4 日本テレビ 90 66 BS-5 CS-6 67 TRS 061 6 82 41 BS-7 CS-8 69 受信できません フジテレビジョン 0818 77 35 BS-9 94 CS-10 46 ※良好な受信には、受信強度が60以上必要です。 051 5 テレビ朝日 85 53 BS-11 CS-12 45 CS-14 テレビ東京 071 7 80 39 BS-13 94 43 BS-15 CS-16 D [設定内容] 121 12 56 放送大学 80 43 94 地域設定 :00 < 94 0 ☆E BS-17 CS-18 42 В :T000-0000 郵便番号 CS-20 31 B-CASカード :ок CS-22 41 BS・CSアンテナ電源 CS-24 バージョン情報 :00000000 0000000☆が示されているチャンネルは隣接地域向け放送であるため。 この地域では受信強度が十分確保できない可能性があります 戻る で前の画面に戻る

> 地上デジタル放送の 受信状態一覧

BSデジタル放送と 110度CSデジタル放送の 受信状態一覧

受信状態の一覧は、直前に視聴していた放送(「地上デジタル」または 「BSデジタル」「110度CSデジタル」のいずれか一方)が表示されます。

現在の地域設定


お住まいの地域に 設定されていない 場合、地上デジタル 放送を正しく受信 できません。 受信できないチャンネルが あるときは

受信状態一覧の、【ここをお確かめください】の表示内容を確認してください。 【ここをお確かめください】

完DE 受信状態一覧 11/3 [火] 午前11:00 各チャンネルのアンテナ受信状態の一覧表示です (決定) キーを押すと受信状態を再確認することができます。 <BS · CS> 【ここをお確かめください】 -部の放送の受信状態が悪くなっています。 ◇BS・CSアンテナがBSデジタル・110度CSデジ ◇設置されているBS・CSアンテナが、BSデジタル・ タルに対応しているかご確認ください。 110度CSデジタル放送受信に対応していない ◇アンテナケーブル、ブースターや分配器などは衛星デジ ◇アンテナケーブルや分配器などがデジタル対応でない タル放送の受信に対応したものをご使用ください。 ※アンテナ機器の交換は販売店などにご相談ください。

- ・地上デジタル放送用アンテナとの接続について⇒ 118~121 ページをご覧ください。
- BS・110度放送用アンテナとの接続について⇒118~121ページをご覧ください。
- 「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」⇒ 151 ページもご覧ください。
- かんたん初期設定をやり直すとき⇒ 134 ページをご覧ください。
- 受信している放送局をリモコンの数字ボタンに割り当てることができます。 数字ボタンが割り当てられていない場合は、3桁入力で選局できます。

▼地上デジタル放送の受信状態一覧



⇒ 142 ページをご覧ください。

BS デジタル放送の受信状態について

• 現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-9」「BS-13」「BS-15」「BS-17」です。 このため、「BS-5|「BS-7|「BS-11|の受信状態は表示されません。 (2011年7月現在)

BS・110 度 CS デジタル放送について

• デジタル放送には有料放送があります。視聴するには、視聴契約する必要があります。 BS・110度 CS デジタル放送が受信できない場合は、視聴契約がお済みかどうかご確認ください。

テレビが正しく映らない ときや画質が悪いときは ([E202] と表示される)

故障ではないことがあります。 お電話をする前に、 ここをお確かめください。


	こんな症状が出るときは	▶ ここをお確かめください	▶参照ページ
地上アナ	色じま模様が出る	アンテナケーブルが古くなっていませんか。	-
	雪が降っているような	アンテナ線が切れていませんか。	_
アナログ放送	画面になる	アンテナの向きは正しいですか。	_
送		平行フィーダー線の場合、本機から線を できるだけ離してください。	110
デジタル放送	映像も音声も出ない	 ・ アンテナケーブルは接続されていますか。 ・ 端子を間違えて接続していませんか。 ・ アンテナケーブルが切れていませんか。 ・ BS・CS アンテナ電源設定を「オート」にしてみてください。「オート」に設定している場合は「入」にしてみてください。 	118~121·151 — — 136~137
达 		・B-CAS カードは 正しく挿入されて いますか。	116
	映像にノイズ(モザイク状/ブロック状)や線が入ったり、ちらついたりする。 音声が途切れる。	 アンテナの向きは正しいですか。 「受信状態:良好です。【A】」と表示されていることを確認してください。表示が異なる場合は、「アンテナ受信強度に関するエラーメッセージ」(⇒ 160 ページ) 	- 136~137
	映像が映らない/映らなくなる。	をご覧になり必要な処置をしてください。 日本 受信機度表示 BS-1 BS-3 BS-5 BS-7 BS-9 BS-17 BS-19 BS-21 BS-23 BS-17 BS-19 BS-21 BS-23 BS-17 BS-19 BS-21 BS-21	
		現在値 95 最大値 95 ・ 110度 CS デジタル放送の場合は、アンテナケーブルや分配器は 110度 CS 帯域対応のものを使用してしますか。	-
	BSデジタル放送の	・WOWOW やスターチャンネルは有料です。	117
	一部のチャンネルが 視聴できない	視聴するためには契約をしてください。 ・地デジ難視対策衛星放送については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。 (0570-08-2200)	143
	110 度 CS デジタル放 送が視聴できない	• アンテナやアンテナケーブル、分波器は 110 度 CS 帯域(2.6GHz)まで対応のものを使用していますか。	118~121
	画面にノイズが出る	ノイズが出るときはケーブル同士を離すと軽減されることがあります。アンテナケーブルは正しく接続されていますか。	118~121·151
	特定のチャンネルだけ 映らない	・ 有料放送は視聴契約が必要です。・ アンテナの受信強度を確認してください。	117 136~137

アンテナ接続の ワンポイントアドバイス

お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して本機に 接続している場合に、レコーダーは放送を受 信できるのに本機は受信できない。



アドバイス

レコーダーに接続しているアンテナ線を本機の入力 に直接接続してみてください。

本機が受信できる場合は、本機の故障ではありません。

• レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、本機が受信できないことがあります。




解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプの分配器で分配して、レコーダーと本機のそれぞれに接続してください。


それでも受信できない場合は…

アンテナ線を市販のブースターに接続 してください。



こんなときは

分配器やブースターを使用している場合に 一部のチャンネルだけ映らない。




アドバイス

使用している分配器やブースターをはずして、アンテナ線を本機に直接接続してみてください。

(レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

正しく受信できる場合は、本機の故障ではあ りません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。



严决力法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。


それでも受信できない場合は…


• ご購入のご販売店などにご相談ください。

故障かな?と思ったら

・故障かな?と思ったら、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(⇒174ページ)をご覧ください。

まず確認してください







全般についての 故障かな?と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
段像も音声も出ない	 ・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・POWER(電源) ランプが緑色に点灯していますか。 ・テレビ(地上アナログ放送、CATV) やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・外部機器の映像が出ないとき、正しく入力切換ができていますか。 ・接続ケーブルが抜けていませんか。 	130 21 100 100
リモコンが動作しない	 ・POWER (電源) ランプが緑色に点灯していますか。 ・乾電池の極性 (⊕、⊖) が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いですか。 ・リモコン番号が本体と一致していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 以下の場合は、リモコンで動作しにくくなります。 ・リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 ・リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。 ・照明の向きを変えるなどしてみてください。 ・蛍光灯などが近くにありませんか。 ・受信設備の消耗減衰のために(映り等に影響する場合もあります)操作切換が遅くなることがあります。(天候等の環境で受信強度の数値が変動するとノイズの影響を受けます。) ・電池の端子が酸化(薄黒く)していませんか。室温が極端に低下していませんか。 	21 20 20 20 170~ 171
映像は出るが音声が出ない	 ・ 音量調整が最小になっていませんか。 ・ 「消音」状態になっていませんか。 ・ ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・ D 映像端子を使用する場合、音声端子も接続していますか。 	28 28 16 122
ビデオが映らない、 ビデオが映らなくなった	ビデオ機器の電源プラグがコンセントから抜けていませんか。ビデオ機器の電源は入っていますか。ビデオ機器を接続している入力を選んでいますか。ビデオ機器からアンテナケーブルがはずれていませんか。	- 100 -
音声は出る が映像が出 ない	・映像オフが「する」になっていませんか。・映像ケーブルが抜けていませんか。	39 122
色が薄い 色あいが悪 い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	64 ~ 65
画面が暗い 黒色が潰れる	• 「AV ポジション」をご確認ください。「標準」でも暗いと 感じる場合は、「AV メモリー」を試してください。	62 ~ 63

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
画面が大きくなったり、 小さくなったりする	オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を 「しない」に変更してください。	60 ~ 61
テレビの上部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」または「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	_
画面右下に「温度」または 「モニター温度」の文字が 点滅し、その後、自動的に 電源が切れる	・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。	_
	・ 本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。	_
リモコンや本体のボタンの 操作ができない	 外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。「電源スイッチ設定」(⇒ 34ページ)を「モード2」に設定して本体の電源スイッチで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。 「地デジ限定設定」が「有効」に設定されていませんか。 「地上アナログー無効」が「する」に設定されていませんか。 チャイルドロックが設定されていませんか。 本体とリモコンのリモコン番号を同じ番号に設定していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。 	74 145 73 170~ 171
ときどき「ピシッ」と音が する	・ 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音で す。性能その他に影響はありません。	_
時刻表示が画面に出ない	・「時刻表示」の設定は「する」になっていますか。	32
時刻表示が消えない	• リモコンの画面表示ボタンを繰り返し押してみてください。	32
字幕表示が画面に出ない	・ 放送によっては、字幕を送っていない場合があります。・ 字幕の表示方式が「表示しない」になっていませんか。	_ 51
入力切換をしても選べない	入力スキップが「しない」に設定されていますか。	102
電源が勝手に切れる	• 自動で電源がオフになるモードになっていませんか。受信 機レポートで確認してください。	165

デジタル放送関係に ついての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
? 映像も音声も出ない	 個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。個人でBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置し、そのアンテナに複数の機器を接続している場合で、本機以外の機器の中にも必要に応じてアンテナへ電源を供給する設定がある場合、電源供給のタイミングによってはどちらからも電源供給されない状態になり、映像も音声も出なくなる場合があります。このときは、本機のアンテナ電源を「入」にしてください。 その局が放送していない時間帯ではありませんか。 ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 B-CASカードは正しく挿入されていますか。 	136 - 100 116
 映像にノイズ(モザイク状/ブロック状)や線が入ったり、ちらついたりする 音声が途切れる 映像が映らない/映らなくなる 	 アンテナの向きがずれていませんか。 受信強度を確認してください。 受信状態を確認してください。 アンテナの前方に障害物はありませんか。 アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。 	 136~137 •148 136~137 •148 118 ~121
BS デジタル放送の一部が 視聴できない	B-CASカードは正しく挿入されていますか。有料放送を視聴するための契約はしていますか。地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570-08-2200)	116 117 143
110 度 CS デジタル放送 が受信できない	アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。ブースターや分配器などをご使用になっている場合、110度CS帯域(2.6GHz)まで対応した機器をお使いですか。	118~ 121 118~ 121
BS デジタル・1 1 0 度 CS デジタル放送に雑音が出た り、まったく受信できなく なる	 ・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 ・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。 	-
地上デジタル放送が受信で きない	 お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。 地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。 アンテナ線は正しく接続されていますか。 お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。 チャンネル設定は正しくされていますか。 	

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
画面にノイズが出る	• VHF/UHFのアンテナケーブルがBS·110度CSデジタルアンテナケーブルと接近していませんか。	_
特定のチャンネルだけ映らない	契約していない有料放送ではありませんか。受信強度を確認してください。地デジ難視対策衛星放送(BS291ch~BS298ch)については、地デジ難視対策衛星放送受付センターへお問い合わせください。(0570-08-2200)	117 136~137 143
番組表が表示されない 番組表に表示されない番組 がある	 地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、番組表に情報が表示されません。番組表取得を「する」に設定すると、リモコンで電源を切った(待機状態)ときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 デジタル放送を選局していますか? 電源を入れた後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 スキップをする設定にしていませんか。 	48 - - 143
番組の予約をしても受信で きない	契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約していませんか。	_
デジタル放送が受信できない	 外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)を「モード2」に設定して本体の電源スイッチで電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を入れてみてください。 BSデジタル放送および110度CSデジタル放送を視聴するとき、BS・110度CS共用アンテナ(市販品)およびBS・110度CSデジタル用アンテナケーブル(市販品)を接続していますか。 	-
BS デジタル・110 度 CS デジタル放送が選べない	・ 地デジ限定設定が「有効」になっていませんか。	74

地上アナログ放送に ついての故障かな? と思ったら

こんなときに	ここをお確かめください	ページ
映像が出ず 雑音のみ 出る	アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。アンテナ線は正しく接続されていますか。	118~ 121 118~ 121
画像に はん点が 出る	• 自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	14
映像が 二重になる (ゴースト)	近くに山や大きな建物・樹木がありませんか。それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。	_
色じま模様が出る	近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。古いアンテナケーブルは使わないでください。	_ 118~121
雪が降って いるような 画面になる	 アンテナ線は正しく接続されていますか。 屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 アンテナの向きが変わったり、アンテナが壊れたりしていませんか。 平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。 	118~121 - - 110
特定のチャンネルだけ映らな い	・ チャンネルの「受信微調整」がずれていませんか。	146~ 147
アナログ放送が映らない	・ 一部の地域を除き、地上アナログ放送は 2011 年 7 月 24 日に終了しました。	114
アナログ放送が選べない	「地上アナログー無効」が「無効にする」になっていませんか。	145

エラーメッセージが出たら

B-CAS カードや放送の 受信・視聴に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CAS カードを正しく挿入してください。 B-CAS カードを挿入していてもこの	****	B-CAS カードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入り直してください。	116
B-UAS カートを挿入していてもこの メッセージが表示される場合は、カー ドを差し直してください。		1) E O C 1/2 C V 10	
この B-CAS カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	* * * *	• B-CAS カスタマーセンターおよび ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターまで連絡してください。	116
このカードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してく ださい。	***	・本機に付属の B-CAS カードを挿入 してください。	116
このチャンネルは契約されていません。 で覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
この B-CAS カードには必要な情報が 有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターへご連絡ください。	***	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません。	_
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切り換え ることができます。	E201	• 降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。	115
アンテナ信号レベルが強すぎて放送 が受信できません。信号レベルを調 整してください。	***	アンテナ信号が強すぎるため、受信 障害が発生しています。ブースター の調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	_
○○ ○○○ ch が受信できません。 リモコンで放送切換や選局を確認く ださい。またはアンテナの調整・接	E202	アンテナ線を確認してください。受信強度を確認してください。	118~121 136~137 •148
たさい。またはアファナの調整・接続を確認ください。雨や雪などの影響で一時的に受信できない場合もあります。		アンテナの設定が合っているか確かめてください。雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	136~137

	対処のしかた	ページ
E203	番組表などで放送時間を確かめてください。受信強度を確認してください。雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。	- 136~137 •148 -
E204	番組表などでチャンネルを確かめて ください。	_
****	電源を入れ直してください。BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れ直してください。	_ 118~121• 136~137
E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。	_
****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
***	番組の冒頭の限られた時間しか購入 できない番組もあります。	_
E400	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_
E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを 終了し、別のチャンネルを選局して ください。	_
E401	現在ご覧のデータ放送チャンネルを 終了し、別のチャンネルを選局して ください。	_
E402	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	_
	E204 **** E210 **** **** E400 E401	 ださい。 受信強度を確認してください。 ・雨や雪などの天候の影響で一時的に受信できない場合もあります。 **** ・番組表などでチャンネルを確かめてください。 ・BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を認してから電源を入れ直してください。 **** ・選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。 **** ・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 **** ・ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 **** ・ご覧のチャンネルとは別のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを選局してください。 E401 ・現在ご覧のデータ放送チャンネルを選局してください。 E401 ・現在ご覧のデータ放送チャンネルを選局してください。 E401 ・現在ご覧のチャンネルを選局してください。 E401 ・現在ご覧のチャンネルを選局してください。 E402 ・現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルを終了してください。

アンテナ受信強度に 関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が 60 以下です。【B】	• 受信強度が 60 以上になるようにアンテナの 向きや接続を調整してください。	136 ~ 137
アンテナ信号が強すぎます。【C】	・アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生 しています。ブースターの調整や減衰器の取り 付けが必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や取り付けが必要です。 販売店などにご相談ください。	_
アンテナ信号が良くありません。【D】	・受信強度が60以上で表示される場合、アンテナ信号が劣化しています。アンテナの設定が合っているか確認しても改善しない場合は、販売店などにご相談ください。	_
受信できません。[E]	アンテナが正しく設置されているか確認してください。	_
	アンテナ線を確認してください。アンテナの設定が合っているか確かめてください。	118~121 136~137

双方向通信に関する エラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
アクセスできませんでした。[C204]	C204	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	_
サーバー証明書 ^{*1} が不正のため、アク セスを中断します。[C208]	C208	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	-
サーバー証明書 ^{*1} に問題があり、アク セスを中断します。[C209]	C209	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	1
双方向サービスを利用するには、デ ジタル放送接続制限を「禁止しない」 に設定してください。	****	「ネットサービス制限設定」 – 「デジタル放送接続制限」で「しない」を 選択してください。	109
まだルート証明書*2 を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、 アクセスしないことをお勧めします。 アクセスしますか?	* * * *	アクセスしないことをお勧めします。	_
サーバー証明書 ^{*1} の信頼性が確認できません。 セキュリティの保障ができないため、 アクセスしないことをお勧めします。 アクセスしますか?	* * * *	アクセスしないことをお勧めします。	_
まだ新しいルート証明 ^{*2} を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、 アクセスしないことをお勧めします。 アクセスしますか?	****	アクセスしないことをお勧めします。	-

- ※ 1 サーバー証明書・・・ 暗号化通信に使われる暗号鍵。Web サーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。
- ** 2 ルート証明書・・・・・ 暗号 化 通信 に 使われる 復号 鍵。 放送 波 で 伝送 され、 受信機 に 保存 される。 有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

ファミリンク録画時に 関するエラーメッセージ


画面に表示されるエラーメッセージ例	エラ <u>ーコード</u>	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S05	 録画ができない「コンテンツ(放送や番組)」、 または録画ができない「記録メディア(HDD・ BD・DVD などの録画媒体)」です。「コンテンツ(放送や番組)」または「記録メディア (HDD・BD・DVD などの録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	S06 S07	このネットワークは録画することができません。ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	\$09 \$10 \$11 \$12	• ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器 の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	\$13 \$14	この「コンテンツ(放送や番組)」は録画することができません。「コンテンツ(放送や番組)」を確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S16	・「記録メディア(HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。	S17	・ 再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。	S18	• 現在録画中のため、新たに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S19	 「記録メディア (HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」が書き込み禁止です。 「記録メディア (HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」を確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。	S20	・ 放送が受信できません。設定が正しく行われ ているか、確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	S21	「記録メディア (HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」に録画できません。「記録メディア (HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」を確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	S22	•「記録メディア(HDD・BD・DVD などの 録画媒体)」の容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	S23	・ 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	S31	• 録画機器を確認してください。

お読みください

便利な使いかた

本機の操作が できなくなったときは

- ・ 強い外来ノイズ(過大な静電気、または 落雷による電源電圧の異常など)を受け た場合や誤った操作をした場合などに、 本機が操作できないなどの異常が発生す ることがあります。
- このときは、本体の電源スイッチを押し て、一旦電源を切ったあと、再度電源を 入れてから、操作をやり直してください。
- ・ 電源を入れ直してもまだ操作できないと きは、本体の電源スイッチを5秒以上押 し続けてください。本機の電源がいった ん切れますので、約1分待ってから電源 スイッチを押して電源を入れたあと、再 び操作をやりなおしてください。この操 作をしてもチャンネル設定やメニュー、 予約などの設定項目は保持されます。



◇おしらせ◇

• 再度電源を入れた直後はデータ取り込みのた め、画面表示には多少時間がかかります。

停雷になったときは

停電時に設定が保持されている項目 と設定が解除される項目があります。

- テレビにおける設定内容(ホームメニュー 内設定項目、音量など)は保持されます。
- ・番組予約(視聴予約/録画予約)が、予 約動作開始時刻を経過しているときは消 去されます。
- ・ 時刻設定は消去されます。 時刻の自動設定 がされないときは、ホームメニューから 「設定」一「★(視聴準備)」-「各種設定」 - 「時計設定 | - 「時刻設定 | で設定し てください。(時計を合わせる(時刻設定) ⇒ 54 ページ)
- 停電前が下記の状態のものは解除されま す。
 - 静止画
 - ・オフタイマー
 - 消音(消音ボタンによる)
 - 映像オフ

システム動作テスト

本機は、B-CAS カードが正しく挿入できているかをテストできます。

◇おしらせ◇

システム動作テストに失敗したときは

B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してください。





●ホーム

ホーム

を押し



を押す

ホームメニューを表示して、 「設定」-「☎(お知らせ)」-「システム動作テスト」を 選ぶ



9



「テスト実行」で決定する

バージョン番号	: 000	00000	0000000
システム状態	:		
B-CASカード	:		
		テスト実行	

システム動作テスト

表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

3

決定

を押す

結果を確認し、 「テスト終了」で決定する

バージョン番号	: 00000000	0000000
システム状態	: 0000-0000-0	000-0000-0
	·	
B-CASカード	: 0000-0000-0	000-0000-0

テスト終了


操作を終了する場合は、ホームボタンを押します。

画面右上の「お知らせ」の 内容や B-CAS カードの 番号を確認する

- 予約の失敗・変更が生じたときや、放送 局から視聴者に向けてメッセージが発信 されたときなどは、画面右上に「お知らせ」 が表示されます。
- •「お知らせ」の内容のほかに、B-CAS カー ドの番号なども確認できます。

1 2 2 3 6 6 9 2 5 6		
項目	内容	
受信機レポート	・予約の失敗や変更に関するレポート(自動で電源オフになった理由など)や B-CAS カードに関する情報など、受信機に関係したレポートを表示します。	
放送局	• 受信契約した放送局から発信	
メッセージ	されるメッセージを見ること ができます。	
ボード	・送られている、CS 各ネット	
(CS デジタル)	ワークの掲示板(ボード情報)	
	のタイトル一覧を表示して、	
	ご覧になりたいタイトルを選	
	び、メッセージを表示するこ	
	とができます。	
	• ボード情報は、そのとき放送	
	で送られているものを表示し	
	ますので、消去はできません。	
	• 地上アナログ放送視聴中、録	
	画予約実行中は選べません。	
B-CAS	• 受信機レポートで報告された	
カード	不具合に関して、放送事業者	
	のカスタマーセンターに連絡	
	されるときに、お客様の契約	
	確認のため B-CAS カードの	
	番号を表示するものです。	
	・ カード識別…メーカー識別用	
	のアルファベット 1 文字と3	
	桁の数字からなります。	
	• カード IDカード固有の番	
	号です。	

- 未読の放送局メッセージがある場合は、画面 右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表 示されます。未読の放送局メッセージをすべ て表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソルボタ ンで「消す」を選んで決定ボタンを押すと、 その受信機レポートが消去されます。



⋒ ホーム \bigcirc

ホームメニューを表示して、 「設定」-「☎(お知らせ)」を 選ぶ

選びかたは、22~27ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例







決定 を押す

見たい項目を選ぶ



• 項目によっては、このあとネット ワーク(放送の種類)を選ぶ手順 になります。

で選び 決定 を押す

見たい情報を選ぶ

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」 を日ろ

Ι΄.	と兄る	,	
Ш		受信日時	
Ш	未読	2/26[月]	ダウンロード成功のお知らせ
Ш	未読	2/26[月]	•••••
Ш	未読	2/26[月]	•••••
Ш	未読	2/26[月]	•••••
Ш	未読	2/26[月]	•••••
Ш	未読	2/26[月]	•••••
Ш	未読	2/26[月]	•••••
	未読	2/26[月]	•••••



決定 を押す

情報の内容を確認する

- ページを切り換えるときは「一覧 へ|「前へ|「次へ| などを選び、 決定ボタンを押します。
- 画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

本機のソフトウェアを 更新する

- ソフトウェアの更新とは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善などを行うためのものです。
- 本機のソフトウェア更新はダウンロードで 行います。自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。お 買いあげ時は利便性を考えて「する」(自動)に設定されています。

ダウンロードの可能な環境について

ダウンロードはBSデジタル放送および地上デジタル放送で実施されます。ケーブルテレビのセットトップボックスを利用してデジタル放送を受信している場合など、デジタル放送を直接受信できない環境ではダウンロードできません。

ダウンロードについてのご注意

- ・ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、 数分程度の時間がかかります。その間は、リ セットの操作、電源プラグの抜き差しを行わ ないでください。ダウンロードが失敗する場 合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。その場合は、設定をやり直してください。
- ・ダウンロードは、本機の電源が待機状態 (POWER (電源) ランプが赤色点灯) のと きに実行されます。リモコンの電源ボタンで、 待機状態にしてください。
- 「電源スイッチ設定」(⇒34ページ)を「モード2」に設定して電源スイッチを切った場合、また電源コードをコンセントから抜いている場合、ダウンロードは実行されません。



自動ダウンロードを 「しない」に設定する

自動的にダウンロードを行いたくない場 合は、「しない」に設定します。

★ホーム \bigcirc

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「≁(視聴準備) |-「各種設定」を選ぶ

選びかたは、22~27ページをご覧ください。







「ダウンロード設定」を選ぶ



で選び

(決定)

を押す

「しない」を選ぶ



・ 操作を終了する場合は、ホームボ タンを押します。

手動でダウンロードを 行う

自動ダウンロードを「しない」に設定し た場合、放送局メッセージに「ダウンロー ドのお知らせ」が届いているときに、手 動でダウンロードできます。

で選び

決定

を押す

ホームメニューを表示して、 「設定 |- 「四(お知らせ) |-「放送局メッセージ」を選ぶ

⋒ホーム 選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 を押し

> を選ぶ 受信日時 2/26 [月]

2/26 [月]

2/26 [月] ●●●●●●



「ダウンロードのお知らせ」

ダウンロードのお知らせ


で選び




で選び 決定

を押す

①画面の表示内容を確認し、 「実行」を選ぶ



②画面の表示内容を確認し、 「する」を選ぶ





ダウンロードが成功すると、「お知 らせ」の「放送局メッセージ」の 中に、ダウンロードが成功した旨 のメッセージが書き込まれます。 (画面右上の「お知らせ」の内容や B-CAS カードの番号を確認する ⇒ 165 ページ)

USB メモリーを使用して ソフトウェアを更新する

- USBメモリーを使用してソフトウェアの 更新ができます。
- ソフトウェアの更新をするときは、パソコンを使用して、あらかじめ更新用ソフトウェアを USB メモリーに書き込んでおく必要があります。更新用ソフトウェアをパソコンから書き込むときは、USB メモリーが空の状態で書き込んでください。

ソフトウェアの更新情報について


ソフトウェアの更新情報は、パソコンを 使用してシャープホームページ内のサポートステーションでご確認ください。

AQUOS サポートステーション

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/index.html

更新用ソフトウェアが公開されているときは、パソコンにダウンロードした後、 USBメモリーにコピーしてください。

- ソフトウェアの更新中は、USBメモリーを 取り外さないでください。
- ソフトウェアの更新中は、電源プラグを抜かないでください。
 - 本機の工場調整用端子に、更 新用ソフトウェアを書き込 んだUSBメモリーを取り付 ける



2

↑ホーム ○ を押し

で選び *** を押す ホームメニューを表示して、 「設定」ー「☎(お知らせ)」ー 「ソフトウェアの更新!を選ぶ

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。 ▼ ホームメニューの画面例



暗証番号を設定しているとき

3

は暗証番号(⇒**72**ページ)を 入力する 画面に従って操作する

4

5

「はい」で決定する

- ソフトウェアの更新に失敗した場合は、USBメモリーのデータを確認し、もう一度ソフトウェアの更新を行ってください。
- ソフトウェアの更新が終了すると画面が数秒間消え、ソフトウェアの更新完了メッセージが表示されます。

ソフトウェアの更新が正しくできな いときは

- USBメモリーが正しく取り付けられていないときや、正しい更新データがUSBメモリーの中に見つからないときは、エラーメッセージが表示されます。
- 更新用ソフトウェアのデータが書き込まれている USB メモリーを取り付けてから、ソフトウェアの更新を行ってください。

6

アップデートが完了するま で待つ

7

USBメモリーを本機から取 り外す

本機から個人情報を すべて消すには (本機を廃棄するときなど)

・ 本機には、放送局とデータの送受信を行 うために入力した個人情報と操作情報が 記録されています。本機を譲渡したり廃 棄したりする際には、個人情報の初期化 を行いこれらの情報を消去してください。

- お客様が設定した情報内容(チャンネル設定、 予約、各調整値、LAN 設定、暗証番号など) がすべて初期化されます。
- ・この操作は元に戻せません。必要のない場 合は、操作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記 憶されたお客様の登録情報やポイント情報な どの一部、またはすべての情報が変化・消失 した場合の損害や不利益について、当社は一 切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。

◇おしらせ◇ ┈┈┈┈

初期化すると

• 本体のリモコン番号は 1 になります。リモコ ン番号を変更してお使いになっていた場合は、 リモコンのリモコン番号を「1」にしてくだ さい。



ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「個人情報初期化」を選ぶ ⋒ホーム

▼ ホームメニューの画面例

チャンネル

選びかたは、**22** ~ **27** ページをご覧ください。

設定

個人情報初期化

を押し





を押す

「する」を選ぶ

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。

しない

▲ホーム

で選び

決定

を押す



で選び 決定

を押す

「する」を選ぶ

- ・ 表示が「初期化実行中」(点滅)に 変わります。初期化には、しばら く時間がかかります。
- ・ 初期化が終了すると、画面が数秒 間消え、かんたん初期設定画面が 表示されます。電源を切るときは、 「電源スイッチ設定 | (⇒34ページ) を「モード2」に設定し、本体の 電源スイッチを押してください。

2台の AQUOS を それぞれのリモコンで 操作するには

2台のAQUOSを近くに設置している場合に、リモコンの操作でAQUOSが2台とも動作してしまうことがあります。このとき、リモコン番号の設定を変えると他のAQUOSの動作を防ぐことができます。



リモコン番号について

- リモコン番号には「1」「2」があります。 リモコン側と本体側の番号を合わせてく ださい。
- 2台のAQUOSを近くに設置している場合は、本機のリモコン番号を他のAQUOSと異なる番号に設定してお使いください。例えば、他のAQUOSが「1」なら本機は「2」にします。
- ・設定されている番号が本体とリモコンとで異なっていると、リモコンのボタンを続けて押したときに、画面左下に「リモコン番号の設定が異なります」と表示されます。
- 個人情報を初期化すると本体のリモコン 番号は「1」に戻ります。

本体側とリモコン側の リモコン番号を設定する

• 先にリモコン側の番号を変更すると、リモコンで本体側の設定が行えません。

本体側のリモコン番号を切り換える

1

ホームメニューを表示して、 「設定」-「よ(視聴準備)」-「各種設定」を選ぶ









2

「リモコン番号設定」を選ぶ



を押す **3**

決定

「リモコン番号1」または 「リモコン番号2」を選ぶ

木機:リモコン番号1

リモコン番号2

しない









4







を押す

する

本機のリモコン番号を変更した後は、 リモコン側のリモコン番号も合わせてください。 (詳しい設定方法は、付属の「取扱説明書」をご覧ください。)

工場出荷時の設定は、本体側・リモコン側と もリモコン番号「1|です。

リモコン側のリモコン番号を 切り換える

5

リモコンの「1」または「2」を 押した状態で電源ボタンを 5秒以上押す

前ページの手順3で選んだリモコン番号と同じ番号にしてください。

本体側のリモコン番号を リモコン側に合わせると きに使うボタン



どちらか一方を押しながら ®®

^電∞を5秒以上押します。



リモコン側と本体側でリモコン番号が異なるときは

本体側の番号をリモコン側の番号に合わ せます。

1

画面表示

リモコン番号が異なるとき に、5秒以上押し続ける

● を 5秒以上 押し 続ける 本体側のリモコン番号変更画面が表示されます。

2

で選び

決定

を押す

メッセージを確認し、 「する」を選ぶ

▼本体側のリモコン番号変更画面

リモコンと本機のリモコン番号が違います。 本機のリモコン番号を変更しますか?

> 本機 リモコン

: リモコン番号1 : リモコン番号2

する

しない

- リモコン番号切換メニューが表示 され、番号切換ができます。
- ・設定されているリモコン番号が本体側とリモコン側とで異なっている場合、リモコンのボタンを続けて押すと、画面左下に「リモコン番号の設定が異なります」と表示されます。

◇おしらせ◇

- 本体側のリモコン番号変更画面が表示されて から、約20秒以内に操作を行ってください。 約20秒を経過すると、画面が消えます。
- 乾電池が消耗したり、乾電池を交換したときに、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ることがあります。

本体のボタンで、本体側のリモコン 番号を設定するには

- 本体の入力/放送ボタンを5秒間押し続けて、リモコン番号切換メニューを表示する
- 2 本体の音量(+/-)ボタンで「リモコン番号1」または「リモコン番号2」を選択する
- 3 本体の入力/放送ボタンを押して決定 する

おもな仕様について

品名		液晶カラーテレビ	
形名		LC-20E90	
液晶	表示サイズ	20V型(横44.4cm×縦24.9cm/対角50.9cm)	
パネル	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式	
	画素数	1,366(水平)×768(垂直) 画素	
	使用光源	LED	
アンテナ	· 入力	VHF/UHF 75Ω不平衡型(地上デジタル入力共用)、BS-IF 75Ω不平衡型	
スピーカ	j—	10cm×3cm 2個	
音声実用	最大出力(JEITA)	10W (5W+5W)	
使用電源	1	AC100V·50/60Hz	
消費電力]	43W (待機時:0.1W、クイック起動「する」時:15W)	
年間消費	管電力量	・区分名:DK(FHD以外、液晶ノーマル、付加機能なし)・受信機型サイズ:20 V・年間消費電力量:35kWh/年(標準時*)	
接続端子	2	HDMI入力1系統1端子、D5映像入力1系統1端子、ビデオ入力1系統1端子、 アンテナ入力地上デジタル/地上アナログ(VHF·UHF)端子、 アンテナ入力BS·110度CS端子、ヘッドホン接続端子、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)	
受信チャ	·ンネル	地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV13~63ch、 BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch(CATVパススルー対応)	
BS-110		時分割多重mPSK	
CSチャン		MPEG2 システム	
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)	
	音声	MPEG2 AAC	
	限定受信システム	ARIB CASシステム	
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz	
	IRD受信周波数帯域	1032MHz~2071MHz	
地上デジ:		直交周波数分割多重(OFDM)	
チャンネル	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	MPEG2 システム	
受信仕様	映像	MPEG2 (MP@HL)	
	音声	MPEG2 AAC	
	限定受信システム	ARIB CASシステム	
	受信周波数带域	93MHz~767MHz	
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯	
外形寸法	ディスプレイ部 のみ	幅51.0×奥行6.1×高さ33.9(cm)	
	スタンド装着時	幅51.0×奥行17.8×高さ37.6(cm)	

双方向通信

品名		液晶カラーテレビ
形名		LC-20E90
本体質量	ディスプレイ部 のみ	約4.1kg
	スタンド装着時	約5.1kg
使用温度		0℃~40℃

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 表示サイズの「××V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
 - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値 高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(<u>4.5時間</u>)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素子、動画表示、及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。その区分名称を言います。
- ※ 一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です)

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取って ください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

■ 保証期間

お買いあげの日から 1 年間です。 保証期間中でも、有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

※ 本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご 相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が 発生した場合は、**お買いあげの販売店**、また は下記窓口にお問い合わせください。

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品 を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」「エラーメッセージが出たらし(⇒152~162ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店に ご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

名:液晶カラーテレビ • 品

• 形 名:LC-20E90 お買いあげ日(年月日)

故障の状況(できるだけくわしく)

●ご 住 所 (付近の目印もあわせてお知らせください)

● お 名 前

●電話番号

● ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を 記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話 () —

<u>愛情点検</u>

●長年で使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありません

か

- ●電源スイッチを入れても 映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、 映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用 中止 故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。







お読みください

(単位:mm)

便利な使いかた

LC-20E90





本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアの ライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当 社または第三者の著作権が存在する、複数の独立した ソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開 発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュ メント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際 条約およびその他の関連する法律によって保護されて

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフト ウェアとして配布されているソフトウェアコンポー ネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、またはそ の他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコ ンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコ ンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネ ントのソースコードの入手を可能にすることを求める ものがあります。GPL および LGPL も、同様の条件 を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソー スコードの入手方法ならびに GPL、LGPL およびそ の他のライセンス契約の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/ download/index.html(シャープ GPL 情報公開サイ **L**)

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関 するお問合わせはご遠慮ください。

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネント については、ソースコードの提供対象ではありません。

謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが 組み込まれています。

libpng

 SQLite · LVM2

bash

libncurses

xfsprogs

parted

· device-mapper

- linux kernel
- · module-init-tools
- glibc
- zlib
- AGG(ver.2.3)
- dlmalloc
- util-linux
- · coreutils
- ipeg

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネント

ライセンス表示 ライセンス表示の義務

には、その著作権者がライヤンス表示を義務付けてい るものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネ ントのライセンス表示を、以下に掲示します。

本機で使用しているソフトウェアの

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、 その寄与者によって開発されたソフトウェアが含ま れています。

SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@ cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and noncommercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc.. code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tih@ cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related:-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim

Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

用語の解説

1080p,720p,1080i,480p,480i

映像の 種類	画質(放送の種類)
1080p	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
720p	走査線 750 本(有効走査線 720 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
1080i	走査線 1125 本 (有効走査線 1080 本)、インターレース方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。
480p	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。
480i	走査線 525 本(有効走査線 480 本)、 インターレース方式。 地上アナログ放送 (VHF/UHF) や BS アナログ放送と同等の画質です。

110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴するしくみになっています。一部、無料放送もあります。

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

ΑV

Audio Visual (またはAudio Video)の略で、音響と映像に関する技術や製品の総称です。

テレビやレコーダー、オーディオプレイヤーなど をAV機器と呼びます。

B-CASカード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS / 110度CS / 地上デジタル放送視聴用IC カードのことです。B-CASカードを受信機に挿入すると、接続されたデジタル放送の視聴が可能となります。また、有料放送の視聴を希望される場合は、放送局への申し込みが必要です。詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された衛星放送で、BS (アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ 網を使った回線です。

D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝 度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本の ケーブルで接続(コンポーネント接続)していた のを 1 本のケーブルで接続できるようにしたの がD端子ケーブルです。輝度·色差信号のほかに も、映像フォーマットを識別する制御信号を送る ことができます。走査線数と走査方式によって D1~D5の規格があり(本機はD5に対応)、数 字が大きいほど、より高画質な映像に対応できま す。

EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータ を使って画面で見られるようにした電子番組表 のことです。

本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録 画予約をすることができます。

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオー ディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信 号を1本のケーブルで接続できるAVインター フェースです。

高精細な映像入力に対応しています。

IP(Internet Protocol)

インターネットでの通信に関する規約のことで す。ネットワークに接続された機器はIPを利用し て通信していて、機器ごとにIPアドレス(住所の ようなもの)が割り振られています。

LAN

Local Area Network (ローカル・エリア・ネッ トワーク)の略で、コンピューター・ネットワーク の形式のひとつです。一般家庭や企業のオフィス など、小さな規模で用いられています。

MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が 必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符 号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みま す。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの 技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮 レートは画像の内容により可変ですが、だいたい 40分の1に圧縮することができます。

WAN

Wide Area Network (ワイド・エリア・ネット ワーク)の略で、コンピューター・ネットワークの 形式のひとつです。広域通信網とも呼ばれ、大き な規模で用いられています。

インターネットサービスプロバイダー

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するためのサービスを提供している事業者のことです。プロバイダーと呼ばれたり、ISPと表記されることもあります。

インターレース(飛び越し走査)

テレビやビデオの画像表示では、有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線を描きます(この1画面を1フィールドといいます)。次に偶数番めの有効走査線を描きます。これで、1枚の完全な画像(フレーム)を作っていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

お知らせ

BS / 110度CS / 地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

スプリッター

ADSL回線でインターネットに接続する際に、インターネット用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。

地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月に全国の都道府県庁所在地で開始されている放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

ハブ

LANやUSBなどのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送 スピードの速さが特長です。

ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。

光回線、CATV回線、ADSL回線などがあります。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

・用語については、⇒ **178** ~ **180** ページをご覧ください。

英数字·記号	
110度CSデジタル放送115・13	35.137
110度CSデジタル放送のチャンネルー	-覧27
3桁入力	30
AQUOSレコーダーに録画する	
AVポジション	
AVメモリー	
B-CASカード1	16.165
B-CASカード番号表示	
BS·CSアンテナ電源133·13	6~137
BSデジタル放送31·115·1;	
BSデジタル放送のチャンネル一覧	
CATV(ケーブルテレビ)30·1	
DVI端子	129
D-コンポーネント変換ケーブル	122
D端子1;	22.125
D端子識別	60
HDMI86.98.122~124.12	6~129
HDMIコンテンツタイプ連動	62
HDMI識別	60
IPアドレス10	7~108
Language(言語)	187
LAN設定	107
PC(AVポジション)	62
POWER(電源)ランプ	16·21
TIMER(タイマー)ランプ	16
USBメモリー	168
あ行	
- · -	40
アイコン一覧(番組表)	
明るさ	
明るさセンサー(OPC)	
明るさセンサー受光部	
明るさセンサー(OPC)設定	
アクティブコントラスト	
暗証番号設定	
安心·省エネ	
アンダースキャン	
アンテナ設定	
アンテナの接続11	
色あい	64~65

64~65
41
62
64~65
39
50
.25.64
60
2~143
67~69
60~61
26 · 165
53
13
56~57
76
54~55
.50.52
.25.67
154

か行

外部端子設定	26
各種設定	
画質	
画面位置	
画面サイズ 58~!	59 · 104 · 105
画面表示設定	26
画面表示(チャンネルサイン)	33.50.52
カラーマネージメント(色相・彩度	·明度)66
かんたん初期設定	132~135
乾電池の入れかた	20
ガンマ設定	66
キーワード検索	47
機器のメディア切換	93
機能切換	26
クイック起動設定	35
黒レベル	64~65
ケーブルテレビ(CATV)	30.118.141
ゲーム(AVポジション)	62

ゲーム時間表示設定	103	た行	
検索設定	47		
降雨对応放送	115	ダイナミック/ダイナミック固定	
高音	67~68	タイマー(TIMER)ランプ	
声の聞きやすさ	67~69	タイマー機能	
個人情報初期化	169	ダウンロード設定	
		ダウンロードのお知らせ	
さ行		地域設定	
		地上デジタル放送114	
サラウンド		地上デジタル放送のチャンネル一覧	_
時刻設定		地デジ限定設定	
時刻表示		地デジ難視対策衛星放送 1 15・13	
システム動作テスト	164	チャイルドロック	
視聴準備		チャンネル	
視聴操作		チャンネルサイン(画面表示)	
視聴年齢制限設定		チャンネル設定36・140・142	
視聴予約	82~83	チャンネル番号(3桁)	
視聴履歴リセット		チャンネル表示	
シネマ(画面サイズ)		ツール	22.27
字幕(切換)/字幕表示	51	通信設定	107 · 109
ジャンルアイコン設定	48	低音	
ジャンルおすすめ設定	29	データ放送	31 · 114
ジャンル検索	43	デジタルNR	66
受信強度	134.137	デジタル登録	36
受信機レポート	165	デジタル放送	114~119
受信チャンネル	146	テレビ/データ	28·31
受信微調整	146	テレビ放送設定	24
仕様	172~173	電源(POWER)ランプ	21 · 152
消音	28	電源コードをつなぐ	
使用温度	15 · 173	電源スイッチ設定	34
照明オフ連動	75	電源の入/切	21
垂直位置	59	転倒防止	
水平位置	59	特徴検索	46
スキップ設定		時計設定	
スキップ(チャンネル)…142~14	43·146·147	時計タイプ	32
スクイーズ映像	60	時計表示	32
スタートメニュー表示	91		
スタンド		な行	
スマートズーム	58		E0 E0
寸法図	175	二重音声	
静止	38	日時検索	
設定	24		
選局	28	入力切換	
選局効果	39	入力送択	
双方向通信		入力選択 入力できる文字の一覧	
ソフトウェアキーボード		入力できる又子の一見 入力表示	
ソフトウェアの更新	166~168	人刀衣示	
		ノーヾル	56.104


は行	
ハイビジョン放送 [.]	180
バランス67~	
番組詳細検索46~	
番組情報33	
番組表	
番組表取得	
番組表設定	
番組表(予約)	
番組名表示	
表示言語	
表示順(番組表)	
表示色	
表示方式(字幕表示)	
表示方式(番組表設定)	
標準	
ファミリンク	
ファミリンク機器リスト	
ファミリンク設定87~	
ファミリンク対応レコーダー	
ファミリンクパネル90	.98
ファミリンク予約機器選択	
ファミリンク録画予約94~	
フィルムモード	
フォト	62
付属品	2
ブックマーク	114
プラットホーム(運営会社)	115
フル58・	
ブロードバンドルーター	106
プロ設定64~	-66
ヘッドホン(設定)	
放送局メッセージ165・	
放送切換ボタン	28
ボード115	165
ホームメニュー	
ホームメニュー項目一覧24~	-27
保証とアフターサービス	
ま行	
マルチ音声番組	FΩ
見つかる検索44~	
見 J か る 快 ※	
無操作オフメディア(テレビ/データ)	
文字サイズ	
文字入力のしかた78~	م ا

天る	22
「モニター温度」の文字点滅表示	154
モノクロ	66
モノラル	
や行	
有料放送の視聴契約	117
予約の確認・取り消し・変更	
予約リスト	
プポリラスト	04
.~ <i>.</i> ~	
ら行	
リモコン	18
リモコン番号	170
リンク操作	
リンク予約	27
リンク予約(録画予約)	95
臨時放送(臨時編成サービス)	
レコーダー電源入/切	
連動起動設定	
録画機器選択	
わ行	
ワイド 16:9	E0
ワイド 4:3	
ワンタッチプレー(ファミリンク)	
ワンタッチ録画(ファミリンク)	92


English GuidePart Names

The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.


Front view



Left side view




Back view



Remote Control Unit

See Page **28** for how to select a program.



Switching the Display Language to English ホームメニューなどの言語を英語にする

 Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。



◇おしらせ◇⋘

誤ってホームメニューを英語にしてしまったと きは

ホームメニューから「Setup」 − 「♪ (View Setting)」 - 「言語 (Language)」を選ん で決定し、「日本語」を選んで決定すると日 本語になります。

Press ⋒ホーム

 \bigcirc and Select "設定" (Setup) on the Home menu.

ホームメニューから「設定」 を選ぶ



Select

with

with

Select " 》 (視聴準備)" (View Setting).

「よ(視聴準備) |を選ぶ



Select with



Select with








- · The menu screen is now displayed in English.
- ・画面表示が英語になります。

⋒ホーム



Select "Language(言語)". 「Language(言語)」を選ぶ



Select "English". 「English」を選ぶ

Enter.

決定する

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

■ 廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

■ よくあるご質問などは パソコンから検索できます



http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ



お客様相談センター】

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

付 冄 間

●月曜~十曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.7)

シャープ株式会社

本 T545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 T329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

